



Instalacija grijanja i sustav za ventilaciju prostora s regulacijom toplinske crpke Vitotronic 200, tip WO1C

VITOTRONIC 200



Za Vašu sigurnost



Molimo Vas da se pridržavate ovih sigurnosnih uputa kako bi se isključile opasnosti po čovjeka i nastajanje materijalnih šteta.

Pojašnjenja sigurnosne upute



Opasnost

Ovaj znak upozorava na mogućnost ozljeđivanja.

Pozor

Ovaj znak upozorava na moguće materijalne i ekološke štete.

Ciljna grupa

Ove upute za upotrebu namijenjene su operaterima instalacije.

Ovaj uređaj mogu koristiti i djeca u dobi od 8 godina i više, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, ako se nalaze pod nadzorom ili su dobile upute o sigurnom korištenju uređaja i rizicima koji proizlaze iz toga.

Priključivanje uređaja

- Uređaj smiju priključivati i stavljati u pogon samo autorizirani stručnjaci.
- Pridržavajte se uvjeta za električno priključenje.
- Promjene na postojećoj instalaciji smiju izvoditi samo autorizirani stručnjaci.

Radovi na uređaju

- Podešavanja i radove na uređaju izvoditi samo kako je zadano u ovim uputama za upotrebu. Sljedeće radove na uređaju smiju provoditi samo autorizirani stručnjaci.
- Ne otvarati uređaj.
- Ne demontirati poklopce.
- Ne mijenjati niti uklanjati montažne dijelove niti ugrađeni pribor.
- Ne otvarati niti naknadno pritezati cijevne spojeve.

Ponašanje u slučaju požara



Opasnost

U slučaju požara postoji opasnost od zadobivanja opeklina.

- Isključite instalaciju.
- Koristiti ispitani aparat za gašenje požara požarni razred ABC.

Upute

Podaci sa dodatkom Upute sadrže dodatne informacije.

Pozor

Diecu treba nadzirati u blizini uređaja.

- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Čišćenje i održavanje od strane korisnika ne smiju izvoditi djeca ako nisu pod nadzorom.



Opasnost

Nestručno izvedeni radovi na instalaciji mogu dovesti do nesreća opasnih za život. Električarske radove smiju izvoditi samo stručni električari.



Opasnost

Vruće površine mogu uzrokovati opekline.

- Ne otvarati uređaj.
- Ne doticati vruće površine na neizoliranim cijevima i armaturama.

Za Vašu sigurnost (nastavak)

Uvjeti za postavljanje



Opasnost

Lako zapaljive tekućine i materijali (npr. benzin, otapala i sredstva za čišćenje, boje ili papir) mogu uzrokovati detonacije i požare. Takve materijale ne skladištiti ili upotrebljavati u kotlovnici i neposrednoj blizini instalacije grijanja.

Pozor

Nedopušteni uvjeti okruženja mogu prouzročiti štete na instalaciji i ugroziti sigurnost pogona.

- Pridržavajte se dozvoljenih temperatura okruženja prema podacima u ovoj Uputi za upotrebu.
- Uređaj za unutarnje postavljanje:

 Izbjegavati onečišćenja zraka halogenim ugljikovodicima (npr. sadržanih u bojama, otapalima i sredstvima za čišćenje).
 - Izbjegavajte trajno visoku vlažnosť zraka (npr. zbog čestog sušenja rublja).

Dodatne komponente, rezervni i potrošni dijelovi

Pozor

Komponente koje nisu ispitane zajedno s instalacijom mogu izazvati štete na instalaciji ili poremetiti njezine funkcije. Izvođenje ugradnje ili zamjene prepustite isključivo specijaliziranoj tvrtki.

Popis sadržaja

1.	Prve informacije	Simboli	8
	-	Stručni pojmovi	8
		Pravilna upotreba	8
		Informacije o proizvodu	9
		Regulacija toplinske croke	9
		 Tipovi toplinskih crpki 	9
		 Sustavi za ventilaciju prostora 	10
		 Dozvoljene temperature okružja u prostoriji za postavljanje 	11
		Granice vaniske temperature za tonlinske crnke zrak/voda $\infty \square / \infty$	11
		- Tomporaturno granico za toplinako erako rasolina/voda i toplinako	
			40
			12
		Prvo pustanje u pogon	12
		Vaša je instalacija pretpodešena	12
		Savjeti za uštedu energije	13
		Savjeti za veći komfor	13
2	Rukovanie regulacijom	Otvaranje regulacije toplinske croke	15
	tonlinske crnke	Rukovanje regulacijom toplinske croke	15
		 Pozivanje općih uputa za opsluživanje 	16
		= 1 ozivanje opcin uputa za opsiuzivanje	16
		Osnovni meni: nrikazi i nodešavanja	17
		- Dedežavanja pormalno tomporaturo prostora za proferirani krug	17
		arijonio/blođonio	10
		– Dedeževenie pogonalkog programo za proferirani krug grijania/	10
		Podesavanje pogonskog programa za preterirani krug grijanja/ bleđenie	10
		Dražirani manji prikazi i nadažavanja	10
		Prosneni meni, prikazi i podesavanja	10
		Screensaver	19
			19
		Informacije o pogonskim programima	20
		Pogonski programi za grijanje, hladenje, potrosnu toplu vodu, zastitu	~ (
		od smrzavanja	21
		Pogonski programi za ventilaciju	22
		Posebni pogonski programi	22
		Način postupanja za podešavanje vremenskog programa	23
		Podešavanje vremenskog programa na primjeru grijanja/hlađenja	
		prostora	23
		Efektivno podešavanje vremenskog programa	25
		Brisanje vremenskih faza	25
З	Grijanje/blađenje prostora	Podešavanje normalne temperature prostora za grijanje/blađenje pro-	
0.		stora	26
		Podešavanje reducirane temperature prostora za grijanje prostora	26
		Podešavanje negonskog programa za grijanje/blađenje prostora	20
		Dodožovanje pogoliškog programa za grijanje/hlađenje prostora	20
		Criiania/blađania prostora a pomoću mođuoprompika	21
		- Ukliuživania grijanja/blađanja prostora o pomoću međuopromnika	20
		Okijučivanje grijanja/naučnja prostora s pomoću međuspremnika Dedeževenici vremenekce programa za grijenici prostora o nemeću	20
		Podesavanje vremenskog programa za gnjanje prostora s pomocu mođuca se pomocu	~~
		meduspremnika	28
		Podesavanje vremenskog programa za grijanje prostora s pomocu	~~
		meduspremnika	29
		Podešavanje krivulje grijanja/hlađenja	30
		Podešavanje karakteristika za grijanje/hlađenje prostora	30
		Isključivanje grijanja/hlađenja prostora	31
		Privremeno prilagođavanje temperature prostora	32
		Podešavanje funkcije Party pogon za grijanje/hlađenje prostora	32
		»Party pogon«Završetak	32
		Stednja energije prilikom kraće odsutnosti	33
		Podešavanje funkcije Stedni pogon za grijanje	33
		Završetak »štednog pogona«	33

5830256

Popis sadržaja

		Štednja energije prilikom kraće odsutnosti	33
		Podešavanje funkcije Program godišnjeg odmora za grijanje/	
		hlađenje prostora, ventilaciju	34
		Promjena funkcije »Program godišnjeg odmora«	34
		Prekid ili brisanje »Program godišnjeg odmora«	35
4.	Priprema potrošne tople	Podešavanje normalne temperature tople vode	36
	vode	Podešavanje povišene temperature tople vode	36
		Podešavanje pogonskog programa za pripremu potrošne tople vode	36
		Podešavanje vremenskog programa za pripremu potrošne tople vode	36
		Podešavanje optimiranja uključivanja	37
		Podešavanje optimiranja isključivanja	37
		Podešavanje vremenskog programa za cirkulacijsku crpku	38
		Privremeno povećavanje temperature tople vode	38
		Ukliučivanje funkcije 1x priprema PTV-a	38
		Iskliučivanje pripreme potrošne tople vode	38
		 Kada ne želite zagrijavati nitku vodu niti grijati ili hladiti prostorije: 	38
		 Ne želite zagrijavati pitku vodu, ali želite grijati prostorije: 	39
_			
5.	Instalacija grijanja s dodatnim oloktričnim	Deblokiranje ili blokada dodatnog elektricnog grijanja za grijanje pro-	40
	ariianiom	Doblakirania ili blakirania dadatnag alaktričnog grijanja pripromu	-0
	grijarijem	notrošne tople vode	40
		Podešavanje vremenskog programa za dodatno električno grijanje	40
6.	Aktivni pogon hlađenja	Deblokiranje i blokiranje aktivnog pogona hlađenja	41
7.	Toplinske crpke zrak/voda	Podešavanja vremenskog programa za pogon sa smanjenom bukom	
			42
0	Sustav za vontilaciju pro	l Ikliuživanjo vontilacijo	13
0.	Sustav za ventilaciju pro-		40
	Stora		43
		Okijucivanje Pogona za iskijucivanje	43
			44
		Iskljucivanje ventilacije radi zamjene filtra	44
		Podešavanje pogonskog programa za ventilaciju	44
		Ventilacija bez iskorištavanja otpadne topline	44
		Podešavanje temperature prostora za ventilaciju	44
		Podešavanje minimalne temperature za ventilaciju	45
		Podešavanje vremenskog programa za ventilaciju	45
		Privremeno povećavanje stupnja ventilacije	46
		Podešavanje funkcije »Intenzivni pogon« za ventilaciju	46
		»Intenzivni pogon« Završetak	46
		Štednja energije pri kraćoj odsutnosti	47
		Ukliučivanje funkcije Štedni pogon za ventilaciju	47
		■ »Štedni pogon« Završetak	47
		Štednja energije prilikom dulje odsutnosti	47
		 Podešavanje funkcije »Program godišnjeg odmora« za ventilaciju 	.,
		arijanje/blađenje prostora	18
		 Promiena funkcije »Program godišnjeg odmora/ 	18
		 Prekid ili brisanie »Program godišnjeg odmora« 	40 // 8
		Freklu in bitsanje »Frogram gouisnjeg ounora«	40
9.	Struja iz fotonaponske instalacije	Upotreba struje iz fotonaponske instalacije (upotreba vlastite struje)	49
10.	Smart Grid	Korištenje viška struje	50
11	Dalinia nodešavanja	Podešavanje kontrasta na displeju	51
•••		Podešavanje osvjetljenja displeja	51
		Podešavanje naziva za krugove grijanja/hlađenja	51
		Dodešavanje preferiranog krugo grijanja/hlađenje za osnovni meni	51
		r ouesavanje preteritatiog kruga grijarija/niauerija za osnovili illetil	52

Popis sadržaja

2. Pro	vjere	Podešavanje jezika menija Podešavanje jedinice temperature (°C/°F) Vraćanje na tvornička podešavanja Proviera informacija	
2. Pro ^v	vjere	Podešavanje jedinice temperature (°C/°F) Vraćanje na tvornička podešavanja Proviera informacija	52 53
2. Pro [,]	vjere	Vraćanje na tvornička podešavanja	53
2. Pro [`]	vjere	Proviera informacija	
		Provjera dobitka solarne energije	
		 Ispitivanje energetske bilance 	54
		Pogonski dnevnik	55
		Sušenje estriha	56
		Provjera dojava	56
3. Ruč	éni pogon		59
4. Pos inst	ebne izvedbe alacije		60
- 1.1.1			0.4
o. ISKIJ	jucivanje i ukijucivanje	opsiuzni elementi regulacije toplinske crpke	
		Sa zastitom od smrzavanja	
		Bez zaštite od smrzavanja (stavljanje izvan pogona)	62
		Uključivanje toplinske crpke	62
6. Što	se mora učiniti?	Prostorije prehladne	63
		Prostorije pretople	
		Nema tople vode	64
		Topla voda prevruća	6F
		Non svjetluca i Nlinutar se prikazuje	
		Λ svjetluca i »Unozoronio " se prikazuje	
		» Δ « svjetluca i » Opozorenje « se prikazuje	
		» <u>M</u> « svjeliuča i » Silieti ja « se plikazuje	
		Prikazuje se »biok.uistr.ei.energije C5«	
		Prikazuje se »vanjsko prikljucivanje«	
		Prikazuje se »vanjski program«	
		Prikazuje se »Opsiuz. biokirano«	
		Prikazuje se »AU ventilac.: provj. filtra«	60
		Vrata/prozori teško se otvaraju	66
		Vrata/prozori pri otvaranju se naglo otvaraju	
7. Rad	lovi održavanja	Čišćenje instalacije grijanja	
		 Ioplinske crpke zrak/voda 	
		Ioplinske crpke zrak/voda s plasticnom povrsinom	
		Opslužna jedinica regulacije toplinske crpke:	
		Inspekcija i održavanje instalacije grijanja	
		Spremnik tople vode (ako postoji)	
		 Sigurnosni ventil (spremnik tople vode) 	68
		 Filtar pitke vode (ako postoji) 	68
		 Oštećeni priključni vodovi 	68
		Čišćenje sustava za ventilaciju prostora	68
		 Čišćenje ventila dovodnog/odvodnog zraka 	68
		 Čišćenje ventila za kuhinjski odvodni zrak 	
		Čišćenje ili zamjena filtara	
		Filtri u uređaju za ventilaciju Vitovent 200-C	
		Filtri u uređaju za ventilaciju Vitovent 200-W	
		■ Filtri u uređaju za ventilaciju Vitovent 300-C	74
		■ Filtri u uređaju za ventilaciju Vitovent 300-F	
		 Filtri u uređaju za ventilaciju Vitovent 200 M/ 	7
		 Filtri u uređaju za ventilaciju Vitovent 300-W Zamiona filtara u ventilima odvodnog zraka 	
		 Filtri u uređaju za ventilaciju Vitovent 300-W Zamjena filtara u ventilima odvodnog zraka Prikaz održavanja za resetiranje zamjene filtra 	

Pregled proširenog menija	82
Objašnjenja pojmova	89
Odleđivanje	89
Aktivni pogon hlađenja (»active cooling«)	90
 Izvedba instalacije 	. 90
Pogonski program	. 90
Pogonski status	. 90
■ Neravnoteža tlaka	90
■ Korištenje vlastite struje	90
Dodatno električno grijanje	91
Entalpijski izmjenjivač topline	. 92
Blokada od strane distributera električne energije	92
Podno grijanje	92
Pogon sa smanienom bukom	92
Pogon grijanja/hlađenja	. 92
Krivulia grijanja/krivulia hlađenia	. 93
Krugovi grijanja/hlađenja	. 94
Croka kruga grijanja	95
 Protočni grijač ogrjevne vode 	. 95
 Međuspremnik ogrjevne rode 	. 00
Međuspremnik ogrjevne vode	95
 Kaskada 	. 00
Kontrolirana ventilacija prostora	96
 Pogon hlađenja 	. 00 Q8
 Funkcije hlađenja 	00 98
 Karakteristika hlađenja 	00 98
Krua hlađenja	. 30
 Prilagođavanja učinu 	. 30 Q8
	. 30
- Miočoč	. 90
- Mođusprompik	. ອອ ດດ
- Tomporatura prostora	ອອ ດດ
- Temperatura prostora	. 99
Smort Crid (SC)	99
	100
	. 101
	. 101
Crpka solarnog kruga	. 101
Crpka za punjenje spremnika	101
Filtar pitke vode	. 101
Isparivač	. 101
Kompresor	101
Kondenzator	. 102
Temperatura polaznog voda	102
Kaskada toplinskih crpki	102
Pogon grijanja/hlađenja vođen vremenskim prilikama	. 102
Ventilacija prostora	. 102
Vremenski program	. 102
Cirkulacijska crpka	102
Dvostupanjske toplinske crpke	102
Oprema instalacije i funkcije	103
Upute za uklanjanje otpada	104
Zbrinjavanje pakiranja	. 104
Konačno stavljanje izvan pogona i zbrinjavanje instalacije grijanja	104
	105

19. Kazalo

Prve informacije

Simboli

Simbol	Značenje	Vrste ure	đaja
$\overline{\mathbf{r}}$	Upućivanie na drugi dokument s dodatnim	Simbol	Značenje
	informacijama	ſ	Sadržaj vrijedi samo za toplinske crpke rasolina/voda.
1.	Radni korak u slikama: Numeriranje odgovara redoslijedu tijeka ra-	8	Sadržaj vrijedi samo za toplinske crpke zrak/voda.
	da.		Sadržaj vrijedi samo za toplinske crpke zrak/voda s odvojenom unutarnjom/ vanjskom jedinicom.
!	Upozorenje na moguće materijalne i ekološke štete		
4	Područje je pod naponom		
	Obratiti posebnu pozornost.		
)	 Sastavni dio mora čujno uskočiti. ili Zvučni signal 		
-13	 Ugraditi novi sastavni dio. ili 		
¥ ~	 U spoju s alatom: Očistiti površinu. 		
	Propisno zbrinuti sastavni dio.		
X	Sastavni dio predati u prikladna skupljališta za otpad. Sastavni dio ne zbrinuti u kućni otpad.		

04 ¥ !		
Struchi	pojmo	JVI

Radi boljeg razumijevanja funkcija vaše regulacije Vitotronic neki se stručni pojmovi objašnjavaju opširnije. Ove informacije potražite u poglavlju »Objašnjenja pojmova« u Dodatku.

Pravilna upotreba

Uređaj se sukladno namjeni smije instalirati i puštati u pogon samo u zatvorenim sustavima grijanja u skladu s EN 12828 uzimajući u obzir pripadajuću dokumentaciju za montažu, servis i rukovanje.

Uređaj se, ovisno o izvedbi, može koristiti isključivo za sljedeće svrhe:

- Grijanje prostora
- Hlađenje prostora
- Zagrijavanje pitke vode

S dodatnim komponentama i priborom opseg funkcija može se proširiti.

Preduvjet pravilne upotrebe je da je izvršena stacionarna instalacija u spoju s odobrenim komponentama specifičnima za instalaciju.

Gospodarska ili industrijska upotreba u druge svrhe osim grijanja/hlađenja prostora ili zagrijavanja pitke vode smatra se nepravilnom.

Pravilna upotreba (nastavak)

Pogrešno korištenje uređaja, odn. nestručno rukovanje (npr. zbog otvaranja uređaja od korisnika instalacije) zabranjeno je i vodi isključenju odgovornosti. Pogrešnim korištenjem smatra se i promjena propisne funkcije komponenti sustava grijanja.

Upute

Uređaj je predviđen isključivo za kućnu upotrebu, odn. upotrebu u kućanstvu, što znači da uređajem sigurno mogu rukovati i neupućene osobe.

Informacije o proizvodu

Regulacija toplinske crpke

Regulacija toplinske crpke Vitotronic 200, tip WO1C regulira sve funkcije vaše instalacije grijanja s toplinskom crpkom i sustavom za ventilaciju prostora.

Ovisno o vrsti toplinske crpke regulacija toplinske crpke montirana je na različitim pozicijama: vidi stranicu 15.

- S prednje strane toplinske crpke
- Na gornjoj strani toplinske crpke
- U zasebnom kućištu na zidu

Tipovi toplinskih crpki

Toplinske crpke zrak/voda 🛞

Toplinske crpke zrak/voda za proizvodnju topline koriste energiju okolnog zraka. U tu svrhu ventilator usisava okolni zrak kroz izmjenjivač topline (isparivač). U isparivaču se toplinska energija tog okolnog zraka prenosi na krug hlađenja. Tamo se proizvode temperature potrebne za grijanje prostora i zagrijavanje pitke vode. Kao pogon za krug hlađenja služi kompresor.

Za hlađenje prostora krug hlađenja radi u pogonu u obrnutom smjeru. Toplina se oduzima iz vaših prostorija i preko isparivača predaje u okolni zrak.

Upute

Toplinske crpke zrak voda mogu biti 2-stupanjske. 2stupanjske toplinske crpke zrak voda imaju 2 kompresora koji se mogu uključiti pojedinačno ili istodobno, ovisno o potrebnom ogrjevnom učinu.

Toplinske crpke zrak/voda dostupne su u sljedećim varijantama kućišta / varijantama postavljanja:

Toplinska crpka za unutarnje postavljanje

 Sve komponente toplinske crpke kao i regulacija toplinske crpke nalaze se u kućištu unutar zgrade. Sustavom zračnih kanala vanjski zrak dospijeva u toplinsku crpku i ponovo natrag odlazi van.

Toplinska crpka za vanjsko postavljanje

 Sve komponente sve do regulacije toplinske crpke nalaze se u kućištu koje je postavljeno izvan zgrade. Regulacija toplinske crpke nalazi se unutar zgrade. Toplinska crpka hidraulički je spojena s instalacijom grijanja zgrade.

Toplinske crpke zrak/voda s odvojenom unutarnjom/vanjskom jedinicom &

Vanjska jedinica postavljena je izvan zgrade ili montirana izvana na zgradi. U vanjskoj jedinici toplina se dobiva iz okolnog zraka.

Unutarnja jedinica zajedno s regulacijom toplinske crpke postavljena/montirana je u zgradi i prenosi toplinu na instalaciju grijanja. Unutarnja i vanjska jedinica međusobno su hidraulički i električno spojene.

Toplinske crpke rasolina/voda

Toplinske crpke rasolina/voda za proizvodnju topline koriste geotermiju. Geotermija se preko toplinskog medija (rasoline) prenosi u krug hlađenja. Tamo se proizvode temperature potrebne za grijanje prostora i zagrijavanje pitke vode. I ovdje kompresor služi kao pogon za krug hlađenja.

Za hlađenje prostora toplinska crpka vodi toplinu iz vaših prostorija u zemlju.

Toplinske crpke rasolina/voda postavljene su unutar zgrade.

Upute

Toplinske crpke rasolina/voda mogu biti 2-stupanjske. 2-stupanjske toplinske crpke rasolina/voda imaju 2 kompresora koji se mogu uključiti pojedinačno ili istodobno, ovisno o potrebnom ogrjevnom učinu. Ovisno o tipu oba se kompresora nalaze u jednom kućištu ili u 2 zasebna kućišta koja stoje jedno do drugoga. Oba kompresora regulira jedna zajednička regulacija toplinske crpke.

Informacije o proizvodu (nastavak)

Toplinske crpke voda/voda

Toplinske crpke voda/voda za proizvodnju topline koriste npr. podzemnu vodu za proizvodnju topline po istom načelu kao i toplinske crpke rasolina/voda. Energija iz podzemne vode dospijeva preko toplinskog medija u krug hlađenja.

Uz dodatne komponente toplinska crpka rasolina/voda može se primijeniti kao toplinska crpka voda/voda. Toplinske crpke voda/voda postavljene su unutar zgrade.

Oprema i funkcije

Tipovi toplinskih crpki razlikuju se po opremi:

- Spremnik PTV-a
- Dodatno električno grijanje (protočni grijač ogrjevne vode)

Sustavi za ventilaciju prostora

Sustavi za ventilaciju prostora služe za kontrolirano prozračivanje jednoobiteljskih kuća ili stanova. Ako je u vašu instalaciju integriran sustav za ventilaciju prostora tvrtke Viessmann, regulacija toplinske crpke regulirati će centralni uređaj za ventilaciju i upravljati njime.

Pomoću vremenskog programa ventilacijski pogon automatski se prilagođava vašim potrebama. **»Štedni pogon«** i **»Program godišnjeg odmora«** pomoći će vam pri uštedi energije. U **»Intenzivnom pogonu«** povećava se izmjena zraka u zgradi, a mirisi i vlaga dopremaju se brzo prema van.

Podržani su sljedeći centralni uređaji za ventilaciju:

Vitovent 200-C

Vitovent 200-C prikladan je za jednoobiteljske kuće ili stanove do stambene površine od 120 m². Vitovent 200-C odgovara zahtjevima za upotrebu u pasivnoj kući.

Uređaj za ventilaciju može se po želji montirati na zid ili na strop.

Osim regulacijom toplinske crpke ventilacijski pogon može se prebacivati i sklopkom/tipkalom (kupaonska sklopka) priključenim na uređaj za ventilaciju, npr. ako privremeno trebate najveći stupanj ventilacije.

Vitovent 200-W

Vitovent 200-W prikladan je za jednoobiteljske kuće ili stanove do stambene površine od 230 m².

Taj uređaj za ventilaciju montira se na zid.

- Visokoučinkovite cirkulacijske crpke
- **...**

Tipovi toplinskih crpki razlikuju se po raspoloživim funkcijama:

- Broj krugova grijanja
- Solarna priprema potrošne tople vode
- Hlađenje prostora
- Smanjenje buke
- Regulacija učina
- Korištenje vlastite struje
- Upotreba viška struje iz mreže (Smart Grid)
- ...

Opremu i funkcije koje sadrži instalacija grijanja specijalizirana tvrtka unijela je u obrazac na stranici 103.

Da biste u zgradi izbjegli štete od vlage, uređaj za ventilaciju automatski prilagođava izmjenu zraka ovisno o vlazi zraka u vašim prostorijama (potreban je pribor).

Vitovent 300-C

Vitovent 300-C prikladan je za jednoobiteljske kuće ili stanove do stambene površine od 90 m². Vitovent 300-C odgovara zahtjevima za upotrebu u pasivnoj kući.

Uređaj za ventilaciju može se po želji montirati na zid ili na strop.

Za dobru kvalitetu zraka u vašoj zgradi uređaj za ventilaciju automatski prilagođava izmjenu zraka ovisno o vlazi zraka i/ili koncentraciji ugljičnog dioksida u vašim prostorijama (potreban je pribor).

Vitovent 300-F

Vitovent 300-F prikladan je za jednoobiteljske kuće ili stanove do stambene površine od 180 m². Vitovent 300-F odgovara zahtjevima za upotrebu u pasivnoj kući.

Taj uređaj za ventilaciju postavlja se u blizinu regulacije toplinske crpke.

Za dobru kvalitetu zraka u vašoj zgradi uređaj za ventilaciju automatski prilagođava izmjenu zraka ovisno o vlazi zraka i/ili koncentraciji ugljičnog dioksida u vašim prostorijama (potreban je pribor).

Informacije o proizvodu (nastavak)

Osim same ventilacije prostora vašim se prostorijama putem sustava za ventilaciju može dovesti i toplina iz toplinske crpke. To zagrijavanje dovodnog zraka prikladno je u zgradama s vrlo dobrom toplinskom izolacijom kao jedini izvor topline. Za zagrijavanje dovodnog zraka vaša specijalizirana tvrtka spojila je uređaj za ventilaciju s krugom grijanja KG1 vaše toplinske crpke. Krug grijanja KG1 tada je krug grijanja ventilacije.

Vitovent 300-W

Vitovent 300-W prikladan je za jednoobiteljske kuće ili stanove do stambene površine od 370 m².

Dozvoljene temperature okružja u prostoriji za postavljanje

Pozor

Izvan navedenih područja temperature može eventualno doći do smetnji na uređaju. Osigurajte da se poštuje navedeno područje temperature u prostoriji za postavljanje.

Uređaj Temperatura okružja Min. Maks. Toplinske crpke postavljane u zgradi 0°C Toplinske crpke rasolina/voda i voda/voda uključujući i regulaciju toplinske 35 °C crpke 5 °C Toplinska crpka zrak/voda Vitocal 200-A uključujući regulaciju toplinske 30°C crpke 0°C Unutarnje jedinice toplinskih crpki zrak/voda s odvojenom unutarnjom/ 35 °C vanjskom jedinicom 0°C Sve druge toplinske crpke zrak/voda uključujući regulaciju toplinske crpke 35 °C Regulacije toplinskih crpki montirane u zgradi Zasebne regulacije toplinskih crpki zrak/voda za vanjsko postavljanje O°0 35 °C Centralni uređaji za ventilaciju Svi tipovi 2°C 35 °C

Granice vanjske temperature za toplinske crpke zrak/voda 🗞 🗋 / 🗞

Toplinske crpke zrak/voda upotrebljavaju vanjski zrak kao izvor topline. Pogon je učinkovit samo unutar određenih granica vanjskih temperatura, npr. između -20 °C i +35 °C. Ako se prekorači gornja granica temperature ili temperatura padne ispod donje granice, privremeno isključite te toplinske crpke. Na regulaciji toplinske crpke pojavit će se dojava u tu svrhu. Da bi pokrila potrebnu toplinu za grijanje prostora izvan granica temperature, regulacija toplinske crpke po potrebi automatski uključuje postojeća dodatna grijanja, npr. dodatno električno grijanje.

Upute

Dodatna električna grijanja morate deblokirati za proizvodnju topline: vidi stranicu 40.

Ako se vanjska temperatura ponovo nalazi unutar temperaturnih granica, toplinska crpka automatski je ponovo spremna za pogon.

Vitovent 300-W odgovara zahtjevima za upotrebu u pasivnoj kući.

Taj uređaj za ventilaciju montira se na zid.

Za dobru kvalitetu zraka u vašoj zgradi uređaj za ventilaciju automatski prilagođava izmjenu zraka ovisno o vlazi zraka i/ili koncentraciji ugljičnog dioksida u vašim prostorijama (potreban je pribor).

Informacije o proizvodu (nastavak)

Temperaturne granice za toplinske crpke rasolina/voda i toplinske crpke voda/voda 🔂

Kod toplinskih crpki rasolina/voda i toplinskih crpki voda/voda toplina se preko toplinskog medija (rasolina) prenosi u toplinsku crpku. Izvori topline zemlja i podzemna voda nalaze se tijekom cijele godine na gotovo istoj razini temperature. Stoga se za ulaznu temperaturu rasoline u toplinsku crpku ne očekuje da će biti ispod ili iznad dozvoljenih temperaturnih granica. Ako se vaša toplinska crpka rasolina/voda ili toplinska crpka voda/voda isključi zbog premale ili previsoke ulazne temperature rasoline, eventualno postoji smetnja. Na regulaciji toplinske crpke pojavit će se dojava u tu svrhu. U tom slučaju obavijestite specijaliziranu tvrtku.

Prvo puštanje u pogon

Prvo puštanje u pogon i prilagođavanje regulacije toplinske crpke mjesnim i građevinskim prilikama kao i upućivanje osoblja u rukovanje mora izvršiti Vaša specijalizirana tvrtka.

Upute

U ovim Uputama za upotrebu opisane su i funkcije koje su moguće samo kod nekih tipova toplinskih crpki ili uz pribor. Ove funkcije nisu posebno označene. Opremu i funkcije koje sadrži instalacija grijanja specijalizirana tvrtka unijela je u obrazac na stranici 103.

U slučaju pitanja vezanih uz opseg funkcija i pribor vaše toplinske crpke i instalacije grijanja obratite se specijaliziranoj tvrtki.

Vaša je instalacija pretpodešena

Vaša instalacija grijanja tvornički je pretpodešena i time spremna za pogon:

Grijanje/hlađenje prostora

- Prostorije se zagrijavaju od 00:00 do 24:00 na 20 °C
 »Zad. temp. prostora« (normalna temperatura prostora).
- Ako postoji međuspremnik, on se zagrijava.
- Aktivni pogon hlađenja je blokiran: vidi stranicu 41.

Priprema potrošne tople vode

- Topla voda zagrijava se svaki dan od 00:00 do 24:00 na 50 °C »Zad. temp. PTV-a«.
- Cirkulacijska crpka, ako eventualno postoji, je isključena.
- Ako postoji dodatno električno grijanje, ono je deblokirano: vidi stranicu 40.

Zaštita od smrzavanja

 Zajamčena je zaštita od smrzavanja vaše toplinske crpke, spremnika PTV-a i eventualno prisutnog međuspremnika.

Upute

U sljedećim je slučajevima zaštita od smrzavanja zajamčena samo uz dodatno grijanje (od strane graditelja):

- Toplinske crpke zrak/voda:

Pri temperaturama nižima od -15 °C

U slučaju smetnje toplinske crpke
 Dodatna grijanja su npr. protočni grijač ogrjevne
 vode ili uljni/plinski kotao.

Ventilacija prostora pomoću uređaja za ventilaciju Viessmann

Od 00:00 do 24:00: sustav za ventilaciju prostora u pogonskom statusu »Normal«

Ljetno/zimsko vrijeme

Ovo se podešavanje vrši automatski.

Datum i vrijeme

Datum i vrijeme podešava specijalizirana tvrtka za grijanje.

Podešavanja se u svakom trenutku mogu individualno mijenjati prema vlastitim željama.

Vaša je instalacija pretpodešena (nastavak)

Nestanak struje

U slučaju nestanka struje sva podešenja ostaju sačuvana.

Savjeti za uštedu energije

Ušteda energije kod grijanja prostora/hlađenja prostora

 Nemojte pregrijavati prostorije. Svaki stupanj temperature prostora manje štedi do 6 % troškova grijanja.

Temperaturu pri kojoj se osjećate ugodno nemojte postaviti previsoko npr. ne više od 20 °C: vidi stranicu 26.

- Noću ili tijekom uobičajene odsutnosti svoje prostorije grijte reduciranom temperaturom (nije prikladno za podno grijanje). U tu svrhu podesite vremenske programe za grijanje prostora: vidi stranicu 27.
- Krivulje grijanja ili hlađenja podesite tako da se vaše prostorije tijekom cijele godine griju na temperature pri kojima se osjećate ugodno: vidi stranicu 30.
- Kako biste isključili funkcije koje se ne upotrebljavaju, (npr. grijanje prostora ljeti), podesite pogonske programe »Samo topla voda« i »Pogon za isključivanje«: vidi stranicu 36 i stranicu 62.
- Kako biste reducirali temperaturu prostora kod kraće odsutnosti (nije prikladno za podno grijanje), podesite »Štedni pogon«: vidi stranicu 33.
- Ako namjeravate otputovati, podesite »Program godišnjeg odmora«: vidi stranicu 33. Za vrijeme vaše odsutnosti, temperatura prostora se reducira i priprema potrošne tople vode se reducira.

Ušteda energije pri pripremi potrošne tople vode

- Noću ili tijekom uobičajene odsutnosti toplu vodu zagrijavajte na manju temperaturu. U tu svrhu podesite vremenski program za pripremu potrošne tople vode: vidi stranicu 36.
- Cirkulaciju tople vode uključite samo u onim vremenskim razdobljima u kojima redovito točite toplu vodu. U tu svrhu podesite vremenski program za cirkulacijsku crpku: vidi stranicu 38.

Savjeti za veći komfor

5830256

Veći osjećaj komfora u vašim prostorijama

- Podesite temperaturu pri kojoj se osjećate ugodno: vidi stranicu 18.
- Vremenski program za svoje krugove grijanja/ hlađenja podesite tako da se vaša temperatura pri kojoj se osjećate ugodno postiže automatski kada ste prisutni: vidi stranicu 27.

Ušteda energije u sustavu za ventilaciju prostora (u spoju s uređajem za ventilaciju)

- Ako ste odsutni kraće vrijeme, podesite »Štedni pogon« ili pogonski program »Osnovni pogon«. U tom se vremenu reducira stupanj ventilacije: vidi stranicu 44 i 47.
- Ako namjeravate otputovati, podesite »Program godišnjeg odmora«: vidi stranicu 47. Za vrijeme vaše odsutnosti smanjuje se stupanj ventilacije.

Korištenje vlastite struje (u spoju s fotonaponskom instalacijom)

 Za svoju instalaciju grijanja upotrijebite struju proizvedenu putem vaše fotonaponske instalacije: vidi stranicu 49.

Korištenje viška struje (Smart Grid)

 Za svoju instalaciju grijanja upotrijebite besplatan i povoljan višak struje vašeg distributera električne energije: vidi stranicu 50.

Za daljnje funkcije štednje energije s pomoću regulacije toplinske crpke obratite se specijaliziranoj tvrtki.

- Krivulje grijanja ili hlađenja podesite tako da se vaše prostorije tijekom cijele godine griju na temperature pri kojima se osjećate ugodno: vidi stranicu 30.
- Vremenski program za međuspremnik (ako postoji) podesite tako da uvijek ima dovoljno ogrjevne vode ili rashladne vode za vaše krugove grijanja / hlađenja: vidi stranicu 28.

Savjeti za veći komfor (nastavak)

- Deblokirajte dodatno električno grijanje za grijanje prostora. Ako su potrebne velike količine topline u kratkom roku, to se dodatno grijanje dodatno priključuje na toplinsku crpku: vidi stranicu 40.
- Deblokirajte aktivni pogon hlađenja. Time je po potrebi raspoloživ velik rashladni učin: vidi stranicu 41.
- Ako vam je potrebna viša temperatura prostora u kratkom roku, podesite »Party pogon«: vidi stranicu 32.

Primjer:

Vremenskim je programom za kasno navečer namještena reducirana temperatura prostora. Vaš posjetitelj ostaje dulje.

Priprema potrošne tople vode u skladu s potrebama

 Vremenski program podesite tako da sukladno svojim navikama na raspolaganju uvijek imate dovoljno tople vode: vidi stranicu 36 i stranicu 38.
 Primjer:

Ujutro vam je potrebno više tople vode nego tijekom dana.

- Optimirajte vremenski program za spremnik PTV-a. U tu svrhu upotrijebite optimiranje uključivanja i isključivanja: vidi stranicu 37 i stranicu 37.
- Vremenski program za cirkulacijsku crpku podesite tako da u razdobljima češćeg oduzimanja tople vode u Vašim slavinama za vodu odmah bude tople vode: vidi stranicu 38.

- Deblokirajte dodatno električno grijanje za pripremu potrošne tople vode. Ako su potrebne velike količine tople vode u kratkom roku, to se dodatno grijanje automatski dodatno priključuje na toplinsku crpku: vidi stranicu 40.
- Ako vam je potrebna viša temperatura tople vode u kratkom roku, podesite »1x priprema PTV-a«: vidi stranicu 38.

Sustav za ventilaciju prostora u skladu s potrebama (u spoju sa uređajem za ventilaciju)

- Povećajte izmjenu zraka u svojim prostorijama pri povišenoj vlažnosti zraka ili većoj prisutnosti neugodnih mirisa, npr. prilikom kuhanja. U tu svrhu podesite »Intenzivni pogon«: vidi stranicu 46.
- U razdoblju grijanja vlažnost zraka može znatno smanjiti dovod zraka. Kako u tom razdoblju zrak u vašim prostorijama ne bi bio presuh, reducirajte stupanj ventilacije. U tu svrhu podesite vremenski program: vidi stranicu 45 (nije potrebno kod uređaja za ventilaciju s entalpijskim izmjenjivačem topline).

Pogon toplinskih crpki zrak/voda sa smanjenom bukom

 Smanjite razinu buke toplinske crpke zrak/voda, npr. noću. U tu svrhu podesite vremenski program za pogon sa smanjenom bukom: vidi stranicu 42.

Otvaranje regulacije toplinske crpke

Izgled regulacije toplinske crpke može varirati ovisno o tipu toplinske crpke.

Regulacija toplinske crpke u prednjem dijelu uređaja



Slika 1

Regulacija toplinske crpke na gornjoj strani uređaja



Slika 2

- (A) Gornji dio regulacije s opslužnom jedinicom
- (B) Gumb za promjenu položaja aretiranja

Rukovanje regulacijom toplinske crpke

Sva podešavanja regulacije toplinske crpke možete poduzimati centralno na opslužnom dijelu Ako su u prostorijama instalirana daljinska upravljanja, podešavanja možete izvršiti i na njima.



Upute za upotrebu daljinskog upravljanja

Regulacija toplinske crpke kao zasebno kućište na zidu



Slika 3

Upute

- Za toplinske crpke zrak/voda koje su postavljane izvan zgrade.
- Na stražnjoj strani poklopca nalaze se kratke upute za upotrebu. Za otvaranje povucite gornji rub poklopca prema naprijed.

Rukovanje regulacijom toplinske crpke (nastavak)





U meniju se vraćate jedan korak nazad.
 Ili

Time prekidate započeto podešavanje.

- Kursorske tipke Listate u meniju ili podešavate vrijednosti.
- OK Potvrđujete svoj odabir ili pohranjujete izvršeno podešavanje.
- Pozivate »Úpute za opsluživanje« (vidi sljedeće poglavlje) ili dodatne informacije o odabranom meniju.
- Pozivate prošireni meni.

Pozivanje općih uputa za opsluživanje

Na displeju u obliku kratkih uputa dobivate objašnjenja o rukovanju.

Na raspolaganju vam stoje 2 razine opsluživanja:

- Osnovni meni: vidi stranicu 17.
- Prošireni meni: vidi stranicu 18.

Upute

Ako nekoliko minuta niste izvršavali podešavanja na opslužnoj jedinici aktivira se **Screensaver**: vidi stranicu 19.

»Upute za opsluživanje« pozivate na sljedeći način:

- Aktivan je Screensaver, vidi stranicu 19: Pritisnite tipku ?.
- Ako se nalazite bilo gdje u meniju: Pritišćite tipku sve dok se ne prikaže Osnovni meni: vidi stranicu 17. Pritisnite tipku ?.

Simboli na displeju

Simboli se ne prikazuju stalno, već ovisno o izvedbi instalacije i pogonskom stanju.

Prikazi:

- Aktivna je zaštita od smrzavanja.
- * Grijanje prostora s normalnom temperaturom
- Grijanje prostora s reduciranom temperaturom prostora
- ✓ Party pogon za grijanje prostora je aktivan.
- Štedni pogon za grijanje prostora je aktivan.
- U spoju sa solarnom instalacijom: Crpka solarnog kruga radi.
- Mompresor radi.
- Kod toplinskih crpki rasolina/voda i voda/voda: radi primarna crpka.
- Kod toplinskih crpki zrak/voda: Radi ventilator.
- Frotočni grijač ogrjevne vode je uključen (dodatno električno grijanje).

- U spoju s jednim krugom hlađenja: Pogon hlađenja je aktivan.
- U spoju s fotonaponskom instalacijom: Aktivno je korištenje vlastite struje.
- ^{SG} U spoju s posebnim priključkom na distributera električne energije (Smart Grid): Aktivna je blokada od strane distributera električne energije ili upotreba viška struje. Na ponašanje toplinske crpke pri uključivanju utječe distributer električne energije (EVU).

Krug grijanja/krug hlađenja:

- KG... Krug grijanja ... Ili Krug grijanja/hlađenja ...
- SKH Zaseban krug hlađenja

Rukovanje regulacijom toplinske crpke (nastavak)

Pogonski programi:

Pogonski programi za grijanje, hlađenje, potrošnu toplu vodu:

(), **–**, 🛄, 🛞:

- Značenje simbola: vidi stranicu 21.
- Pogonski programi za ventilaciju: Stupnjevi ventilacije 10 do 12 ovisno o podešenom pogonskom programu: vidi stranicu 22.

Stupnjevi ventilacije (u spoju s uređajem za ventilaciju):

- 🔬 Bez ventilacije
- A Minimalni volumni protok zraka
- Reducirani volumni protok zraka
- Normalni volumni protok zraka
- A Maksimalni volumni protok zraka

Osnovni meni: prikazi i podešavanja

U osnovnom meniju možete vršiti i provjeravati sljedeća podešavanja za preferirani krug grijanja/ hlađenja (E):

- Normalna temperatura prostora (temperatura pri kojoj se osjećate ugodno)
- Pogonski program

Osnovni meni pozivate na sljedeći način:

- Aktivan je Screensaver, vidi stranicu 19: Pritisnite tipku OK.
- Nalazite se u proširenom meniju, vidi stranicu 18: Pritišćite tipku sve dok se ne pojavi osnovni meni.



Slika 5

- A Pogonski program za preferirani krug grijanja/ hlađenja (Ē)
- B Aktualna vanjska temperatura
- C Zadana vrijednost temperature prostora za preferirani krug grijanja/hlađenja (Ē)
- D Reci s informacijama

grijanja/hlađenja.

 Preferirani krug grijanja/hlađenja: vidi stranicu 52.
 Nema prikaza ako postoji samo jedan krug

- Aktivna je zaštita od smrzavanja uređaja za ventilaciju. Simbol na primjeru stupnja ventilacije 2
- Uključen je registar za predzagrijavanje uređaja za ventilaciju ako postoji. Simbol na primjeru stupnja ventilacije 2
- Uređaj za ventilaciju isključen je na mrežnoj sklopci.

Izvučen je utikač za priključak na mrežu.

Dojave: vidi stranicu 56.

- 🛆 Smetnja
- △ Upozorenje
- Oputa

Upute

- Kod posebnih izvedbi instalacije Osnovni meni može odstupati od prikaza: vidi poglavlje »Posebne izvedbe instalacije« na stranici 60.
- Podešavanja za preferirani krug grijanja/hlađenja možete izvršiti i u Proširenom meniju: vidi stranicu 18.
- Podešavanja za eventualno daljnje priključene krugove grijanja/hlađenja možete izvršiti samo u proširenom meniju.
- Podešavanja za ventilaciju (ako postoji) možete izvršiti samo u proširenom meniju.
- Specijalizirana tvrtka može blokirati opsluživanje za osnovni meni. U tom slučaju ne možete vršiti podešavanja ni u osnovnom meniju ni u proširenom meniju. Prikazuje se »Opsluživanje blokirano«.

Reci s informacijama D

U **gornjem** retku s informacijama prikazuje se posebni pogonski program: vidi stranicu 22.

- »Sušenje estriha«
- »Vanjsko priključivanje«
- »Vanjski program«

Osnovni meni: prikazi i podešavanja (nastavak)

U **donjem** retku s informacijama ovisno o opremi instalacije prikazuju se sljedeće informacije:

»Temperatura polaza«:

Temperatura ogrjevne ili rashladne vode prilikom istjecanja iz toplinske crpke: Ova informacija prikazuje se ako instalacija ima međuspremnik ogrjevne vode ili ako nema međuspremnik.

»Međuspr.: grijanje prostora« Vaša instalacija ima međuspremnik ogrjevne/ rashladne vode za grijanje prostora i hlađenje prostora. vidi stranicu 28.

Za ovaj međuspremnik uključili ste grijanje prostora.

 »Međuspr.: hlađenje prostora«
 Vaša instalacija ima međuspremnik ogrjevne/ rashladne vode za grijanje prostora i hlađenje prostora: vidi stranicu 28.
 Za ovaj međuspremnik uključili ste hlađenje prostora.

Podešavanje normalne temperature prostora za preferirani krug grijanja/hlađenja

Pritisnite sljedeće tipke:

2. OK za potvrdu

1. ▲/▼ za odabir željene vrijednosti

Podešavanje pogonskog programa za preferirani krug grijanja/hlađenja

Pritisnite sljedeće tipke:

2. OK za potvrdu

1. ∢► za željeni pogonski program

Prošireni meni: prikazi i podešavanja

U proširenom meniju možete poduzimati i provjeravati za **sva** podešavanja iz opsega funkcija regulacije toplinske crpke, npr. program godišnjeg odmora i vremenske programe.

Pregled menija možete pronaći od stranice 82 nadalje.

Prošireni meni pozivate na sljedeći način:

- Ako se nalazite bilo gdje u meniju:
 Pritisnite tipku

Upute

Specijalizirana tvrtka može blokirati opsluživanje u proširenom meniju. U tom slučaju možete **samo** provjeriti dojave (vidi stranicu 54) i uključiti ručni pogon (vidi stranicu 59). Ručni pogon koristite **samo** nakon konzultacija sa specijaliziranom tvrtkom.





F Dijaloški redak

Screensaver

Ako na opslužnoj jedinici nekoliko minuta niste ništa podešavali, aktivira se **Screensaver**. Smanjuje se svjetlina osvjetljenja displeja.



- (B) Aktualna vanjska temperatura
- © Zad. vrijednost temp. prostora

Sistematika rukovanja

Za **svaki** krug grijanja/hlađenja možete poduzimati postavke za grijanje/hlađenje prostora. Stoga je neophodno da **prije** poduzimanja odgovarajućih postavki (npr. temperature prostora) odaberete željeni krug grijanja/hlađenja. Na sljedećoj slici na primjeru podešavanja zadane vrijednosti temperature prostora prikazan je način postupanja. Na slici se nalazi podešavanje sa i bez odabira kruga grijanja, kao i različiti dijaloški redci.

- Pritisnite tipku OK. Ulazite u Osnovni meni: vidi stranicu 17.

Sistematika rukovanja (nastavak)



Slika 8

Informacije o pogonskim programima

S pomoću opcije **»Pogonski program«** uključite ili isključite funkcije svoje instalacije npr. želite li grijati prostorije ili samo zagrijati pitku vodu.

U slučaju da u vašoj instalaciji grijanja postoji više krugova grijanja, podesite **»Pogonski program**« za svaki krug grijanja zasebno.

Informacije o pogonskim programima (nastavak)

Pogonski programi za grijanje, hlađenje, potrošnu toplu vodu, zaštitu od smrzavanja

ounio grijunje pro	51014			
Krugovi grijanja/ hlađenja	Izvedba instalacije s pripremom potrošne tople vode		Izvedba instalacije bez pripreme po- trošne tople vode	
	Simbol	Pogonski program	Simbol	Pogonski program
Krug grijanja	<u>ل</u>	»Pogon za isključivanje«	<u>୯</u>	»Pogon za isključivanje«
»KG1«, »KG2«,	Ţ	»Samo topla voda«	_	—
»NGJ«	 000	»Grijanje i topla voda« (tvorničko podešavanje)	.000	»Grij.«

Samo grijanje prostora

Grijanje i hlađenje prostora

Krugovi grijanja/ hlađenja	Izvedba instalacije s pripremom potrošne tople vode		Izvedba instalacije bez pripreme po- trošne tople vode	
	Simbol	Pogonski program	Simbol	Pogonski program
Krug grijanja/	<u>ل</u>	»Pogon za isključivanje«	Φ	»Pogon za isključivanje«
hlađenja	Ъ.	»Samo topla voda«	_	—
»KG1«, »KG2«, »KG3«	♪∭	»Grijanje/hlađenje i PTV« (tvorničko podešavanje)		»Grijanje/hlađenje«
Zaseban krug	<u>ل</u>	»Pogon za isključivanje«	Φ	»Pogon za isključivanje«
hlađenja	Ţ	»Samo topla voda«	—	—
»oru«	~	»Hlađenje i PTV« (tvorničko podešavanje)	۲	»Hlađ.«

Funkcije pogonskih programa

Grijanje/hlađenje prostora i priprema potrošne tople vode

Simbol	Pogonski program	Funkcija
<u>т</u> шт	»Grijanje i topla voda«	 Prostorije odabranog kruga grijanja griju se prema zadanim vrijednostima temperature prostora i vremenskog programa: Vidi poglavlje »Grijanje/hlađenje prostora«. Topla voda zagrijava se prema zadanim vrijednostima temperature po- trošne tople vode i vremenskog programa: Vidi poglavlje »Priprema potrošne tople vode«.
Ţ ŢŢŢ	»Grijanje/hlađenje i PTV«	 Prostorije odabranog kruga grijanja/hlađenja griju se ili hlade prema zadanim vrijednostima temperature prostora i vremenskog programa: Vidi poglavlje »Grijanje/hlađenje prostora« Topla voda zagrijava se prema zadanim vrijednostima temperature po- trošne tople vode i vremenskog programa: Vidi poglavlje »Priprema potrošne tople vode«.
-<u>-</u>®	»Hlađenje i PTV«	 Prostorije u zasebnom krugu hlađenja hlade se neprestano. Ne možete podesiti vremenski program. Topla voda zagrijava se prema zadanim vrijednostima temperature po- trošne tople vode i vremenskog programa: Vidi poglavlje »Priprema potrošne tople vode«.

Priprema potrošne tople vode

Simbol	Pogonski program	Funkcija
Ť	»Samo topla voda«	 Topla voda zagrijava se prema zadanim vrijednostima temperature po- trošne tople vode i vremenskog programa: Vidi poglavlje »Priprema potrošne tople vode«. Nema grijanja/hlađenja prostora Zaštita od smrzavanja eventualno postojećeg međuspremnika je aktivna.

Informacije o pogonskim programima (nastavak)

Simbol	Pogonski program	Funkcija		
	»Grij.«	 Prostorije odabranog kruga grijanja griju se prema zadanim vrijednostima temperature prostora i vremenskog programa: Vidi poglavlje »Grijanje/hlađenje prostora«. 		
````````` ```	»Grijanje/hlađenje«	 Prostorije odabranog kruga grijanja/hlađenja griju se ili hlade prema zadanim vrijednostima temperature prostora i vremenskog programa: Vidi poglavlje »Grijanje/hlađenje prostora«. 		
۲	»Hlađ.«	 Prostorije u zasebnom krugu hlađenja hlade se neprestano. Ne možete podesiti vremenski program. 		

Grijanje/hlađenje prostora

Zaštita od smrzavanja

Simbol	Pogonski program	Funkcija
<u>ନ</u>	»Pogon za isključivanje«	 Nema grijanja/hlađenja prostora Nema pripreme potrošne tople vode Aktivna je zaštita od smrzavanja toplinske crpke, spremnika PTV-a, krugova grijanja/hlađenja i eventualno postojećeg međuspremnika.

Pogonski programi za ventilaciju

Pogonski program	Pogonski status	Volumni protok zraka	Stupanj ventilacije
»Pogon za isključivanje«	—	Bez ventilacije	
»Osnovni pogon«	—	Minimalni volumni protok zraka	
»Automatska ventilacija«	»Reducirano«	Reducirani volumni protok zraka	
	»Normalno«	Normalni volumni protok zraka	£ <u>3</u> 2
	»Intenzivno«	Maksimalni volumni protok zraka	

Posebni pogonski programi

Ovisno o opremi instalacije dostupni su posebni pogonski programi.

Prikaz u osnovnom meniju



Slika 9

 Posebni pogonski programi u gornjem retku s informacijama

Upute

U Proširenom meniju pod stavkom **»Informacija**« možete provjeriti podešeni pogonski program: vidi stranicu 54.

Sušenje estriha

Ovu funkciju podešava vaša specijalizirana tvrtka Estrih se suši prema fiksno zadanom vremenskom programu (temperaturno-vremenski profil) primjereno građevinskom materijalu. Vaša podešavanja za grijanje/hlađenje prostora nisu aktivna tijekom sušenja estriha (maks. 30 dana). Funkciju može promijeniti ili isključiti vaša specijalizirana tvrtka.

Informacije o pogonskim programima (nastavak)

Vanjsko priključivanje

- Vaša specijalizirana tvrtka priključila je vanjske uključne kontakte na vašu regulaciju toplinske crpke i podesila je funkcije za njih. S pomoću tih uključnih kontakata mogu se uključiti odnosno isključiti toplinska crpka ili određene komponente instalacije, npr. mješač.
- Vaša specijalizirana tvrtka povezala je toplinsku crpku sa sustavom nadzorne tehnike zgrade. Taj sustav uključuje odnosno isključuje određene funkcije, komponente uređaja ili pogonske programe neovisno o vašim podešavanjima.

Upute

Dok je aktivno **»Vanjsko priključivanje« ne** možete mijenjati podešeni pogonski program na regulaciji toplinske crpke. Nakon što **»Vanjsko priključivanje«** završi, nastavlja se prethodno podešeni pogonski program na regulaciji toplinske crpke.

Vanjski program

Vaša specijalizirana tvrtka povezala je regulaciju toplinske crpke s internetom, npr. putem internetskog sučelja Vitoconnect.

Pogonski program i ostale funkcije uključuju se ili isključuju putem aplikacije tvrtke Viessmann.

Upute

Dok je aktivan **»Vanjski program**« podešeni pogonski program na regulaciji toplinske crpke možete promijeniti **nakon potvrđivanja upita**. Nakon što završi **»Vanjski program**«, prethodno podešeni pogonski program na regulaciji toplinske crpke se nastavlja.

Program godišnjeg odmora

Vidi stranicu 33.

Način postupanja za podešavanje vremenskog programa

U nastavku je objašnjen postupak podešavanja vremenskog programa. Posebnosti pojedinačnih vremenskih programa možete naći u odgovarajućim poglavljima.

Vremenski program možete namjestiti za sljedeće funkcije:

- Grijanje prostora/hlađenje prostora: vidi stranicu 27.
- Grijanje međuspremnika: vidi stranicu 28.
- Hlađenje međuspremnika: vidi stranicu 29.
- Priprema potrošne tople vode: vidi stranicu 36.
- Cirkulacijska crpka za toplu vodu: vidi stranicu 38.
- Dodatno električno grijanje: vidi stranicu 40.
- Smanjenje buke kod toplinskih crpki zrak/voda: vidi stranicu 42.
- Sustav za ventilaciju prostora (u spoju sa uređajem za ventilaciju): vidi stranicu 45.

U vremenskom programu podijelite dan na dijelove, takozvane **vremenske faze**. Određujete što se događa u kojoj vremenskoj fazi, npr. kad se prostorije zagrijavaju normalnom temperaturom prostora. U tu svrhu za svaku vremensku fazu podesite jedan **status pogona**. Mogući statusi pogona razlikuju se npr. prema različitim razinama temperature.

- Vremenski program možete individualno namjestiti isto ili različito za svaki dan u tjednu.
- Možete podesiti do 8 vremenskih faza dnevno.
- Vremenske faze označene su brojevima.
- Za svaku vremensku fazu potrebno je podesiti početni i završni trenutak.
 Odabrana vremenska faza prikazuje se na vremenskom dijagramu u obliku bijele trake. To se trajanje na odgovarajući način prilagođava u vremenskom dijagramu.
- Pojedinačni statusi pogona prikazuju se na vremenskom dijagramu u obliku traka s različitim visinama.

Ako se više vremenskih faza preklapa, prioritet ima status pogona s višom trakom.

 U proširenom meniju pod stavkom »Informacija« možete provjeriti vremenske programe: vidi stranicu 54.

Podešavanje vremenskog programa na primjeru grijanja/hlađenja prostora

Prošireni meni:

5830256

2. »Grijanje/hlađenje«

- 4. »Vr. progr. grij./hlađ.«
- 5. Odaberite dio tjedna ili neki dan u tjednu.
- 3. Po potrebi ∢> za željeni krug grijanja/hlađenja.

Način postupanja za podešavanje vremenskog... (nastavak)

- Odaberite jednu vremensku fazu od 1 do 8. Odabrana vremenska faza prikazuje se na vremenskom dijagramu u obliku bijelog stupca.
- Namjestite početni i završni trenutak određene vremenske faze. Duljina bijelog stupca u vremenskom dijagramu odgovarajuće se prilagođava.
- Odaberite željeni radni status »Reduc.«, »Normalno« ili »Stal. vrij.«. Pojedinačni statusi pogona prikazuju se u vremenskom dijagramu različitim visinama stupaca.
- 9. Za napuštanje menija pritisnite 👈.

Upute

Ako želite prijevremeno prekinuti podešavanje vremenske faze, pritišćite 숙 sve dok se ne pojavi željeni prikaz.

Primjer za status pogona i vremenske faze u vremenskom programu za grijanje prostora



Slika 10

- Vremenski program za razdoblje »Ponedjeljak– nedjelja« (»Po-ne«)
- Vremenska faza 1: Od 00:00 do 08:30 h: »Reduc.«
- Vremenska faza 2: Od 08:30 do 12:10 h: »Normalno«
- Vremenska faza 3: Od 13:00 do 18:30 h: »Reduc.«
 Vremenska faza 4:
- Vremenska faza [4].
 Od 20:00 do 22:00 h: »Stal. vrij.«
 Vremenska faza 5:
- Od 22:00 do 24:00 h: **»Reduc.«** Između vremenskih faza aktivan je status pogona **»Standby«**, u primjeru od 12:10 do 13:00 h i od 18:30

do 20:00 h.

Način postupanja za podešavanje vremenskog... (nastavak)

Efektivno podešavanje vremenskog programa

Primjer: Ako želite podesiti isti vremenski program za sve dane u tjednu osim ponedjeljka:

1. Odaberite razdoblje »Ponedjeljak-nedjelja« i podesite vremenski program.



Upute

Kvačica se uvijek stavlja na dijelove tjedna s istim vremenskim fazama.

Tvorničko podešavanje: isto za sve dane u tjednu pa je kvačica stoga postavljena na razodblje **»Ponedjeljak–nedjelja«**.

Brisanje vremenskih faza

Podesite isto vrijeme za završni trenutak i za početni trenutak.
 Ili

Za početni trenutak odaberite vrijeme prije 00:00 h.
 Na displeju se za odabranu vremensku fazu prikazuje
 >- : - -«.

2. Zatim odaberite »Ponedjeljak« i podesite vremenski program za taj dan.

Upute

Namještene vremenske faze za razdoblje **»Ponedjeljak–nedjelja**« ostaju očuvane za dane u tjednu od **»Utorak**« do **»Petak**«. Kvačica se stavlja kod razdoblja **»Subota– nedjelja**« jer se samo još u tom dijelu tjedna podudaraju podešene vremenske faze.

Vrem. prog. grijanja	KG1	
Ponedjeljak-nedjelja		
Ponedjeljak-petak		
Subota-nedjelja		
Ponedjeljak		
Odabrati s	\$	
Slika 12		



Podešavanje normalne temperature prostora za grijanje/hlađenje prostora

Normalna temperatura prostora je temperatura pri kojoj se osjećate ugodno. Vaše prostorije uvijek se griju ili hlade na tu temperaturu ako je u vremenskom programu aktivna vremenska faza sa statusom pogona »Normalno«.

Podešavanje vremenskog programa za grijanje/ hlađenje prostora: vidi stranicu 27.

Tvorničko podešavanje: 20 °C

Za preferirani krug grijanja/hlađenja

- 2. OK za potvrdu

Za sve krugove grijanja/hlađenja

Prošireni meni:

- 2. »Grijanje« ili »Grijanje/hlađenje«
- 3. Po potrebi ∢ za željeni krug grijanja/hlađenja
- 4. »Zad. temp. prostora«
- 5. Podesite željenu vrijednost.

Upute za pogon s uređajem za ventilaciju

Temperaturu prostora za ventilaciju podesite za oko 2 °C više od normalne temperature prostora za grijanje/hlađenje: vidi stranicu 44. Ovo podešavanje jamči pravilan rad Bypassa.

Podešavanje reducirane temperature prostora za grijanje prostora

Podesite temperaturu prostora za vremenska razdoblja tijekom kojih želite manje grijati.

Ova temperatura prostora vrijedi za sljedeća vremenska razdoblja:

- U vremenskim fazama za koje pod stavkom
 »Vremenski program« podesite status pogona
 »Reduc.«: vidi stranicu 27
- U Programu godišnjeg odmora: vidi stranicu 33.

Tvorničko podešavanje: 16 °C

Upute

Za zaseban krug hlađenja nije moguće podesiti reduciranu zadanu vrijednost temperature prostora.

Podešavanje pogonskog programa za grijanje/hlađenje prostora

Pod stavkom **»Pogonski program«** za grijanje prostora podesite je li grijanje prostora deblokirano ili ne. Pregled pogonskih programa: vidi stranicu 21.

Za preferirani krug grijanja/hlađenja

Osnovni meni:

- √> za pogonski program:
 Npr. »Grijanje i topla voda«
- 2. OK za potvrdu

- 1. Prošireni meni:
- 2. »Grijanje« ili »Grijanje/hlađenje«
- 3. Po potrebi </ > za željeni krug grijanja/hlađenja
- 4. »Zad.red.temp.prostora«
- 5. Podesite željenu vrijednost.

Za sve krugove grijanja/hlađenja

Prošireni meni:

- 1. 🔳
- 2. »Grijanje« ili »Grijanje/hlađenje«
- 3. Po potrebi ∢⊳ za željeni krug grijanja/hlađenja
- 4. »Pogonski program«
- Odaberite željeni pogonski program, npr. »Grijanje i topla voda«

Podešavanje vremenskog programa za grijanje/hlađenje prostora

U vremenskim programima za grijanje prostora i hlađenje prostora podesite vremenske faze i temperature na koje će se zagrijavati ili hladiti vaše prostorije.

U tu svrhu za svaku vremensku fazu odaberite status pogona: vidi poglavlje »Status pogona za grijanje/ hlađenje prostora«.

Tvorničko podešavanje: **Jedna** vremenska faza od 0:00 do 24:00 h za sve dane u tjednu sa statusom pogona **»Normalno**«.

Upute

- Tvorničko podešavanje prikladno je za pogon s podnim grijanjem.
- Za zaseban krug hlađenja nije moguće podesiti vremenski program.
- Prošireni meni:
- 2. »Grijanje« ili »Grijanje/hlađenje«
- 3. Po potrebi ∢⊳ za željeni krug grijanja/hlađenja
- »Vrem. prog. grijanja« ili »Vrem.prog. grij./ hlađ.«
- 5. Podesite željene vremenske faze i status pogona.

Način postupanja za podešavanje vremenskog programa: vidi stranicu 23.

Upute

- Prostorije se između vremenskih faza ne zagrijavaju ni ne hlade. Aktivna je samo zaštita od smrzavanja toplinske crpke (status pogona »Standby«).
- Pri podešavanju obratite pozornost na to da je instalaciji grijanja potrebno određeno vrijeme kako bi zagrijala ili rashladila prostorije na željenu temperaturu.

Status pogona za grijanje/hlađenje prostora

»Normalno«

 Grijanje/hlađenje prostora izvršava se s pomoću normalne temperature prostora »Zad. temp. prostora«: vidi stranicu 26.

»Reducirano«

 Grijanje prostora vrši se reduciranom temperaturom »Zad. red. temp. prostora«: vidi stranicu 26. Upute

U statusu pogona **»Reducirano« ne** odvija se hlađenje kruga grijanja/hlađenja.

»Stal. vrij.«

- Grijanje prostora odvija se neovisno o vanjskoj temperaturi uz maks. temperaturu polaznog voda dotičnog kruga grijanja.
- Hlađenje prostora odvija se neovisno o vanjskoj temperaturi uz min. temperaturu polaznog voda kruga hlađenja.
- Tvornička podešavanja: vaša specijalizirana tvrtka po potrebi je prilagodila te vrijednosti.
 - Maks. temperatura polaznog voda grijanja: 40 °C
 - Min. temperatura polaznog voda hlađenja: 20 °C

Grijanje/hlađenje prostora s pomoću međuspremnika

Upute

Opširne informacije o različitim međuspremnicima možete pronaći u poglavlju »Objašnjenja pojmova« u prilogu: vidi stranicu 93.

Uključivanje grijanja/hlađenja prostora s pomoću međuspremnika

Instalacija s međuspremnikom ogrjevne vode

Kod grijanja prostora međuspremnik ogrjevne vode krugove grijanja/hlađenja opskrbljuje toplinom. Toplinska crpka međuspremnik ogrjevne vode zagrijava **automatski** čim vanjska temperatura potkorači granicu grijanja. Tu granicu grijanja podesila je vaša specijalizirana tvrtka.

Kod hlađenja prostora (ako postoji) toplinska crpka krug hlađenja opskrbljuje izravno, **a ne** preko međuspremnika ogrjevne vode. Hlađenje prostora uključeno je **automatski** ako vanjska temperatura potkoračuje granicu hlađenja. Granicu hlađenja također je podesila vaša specijalizirana tvrtka.

Instalacija s međuspremnikom ogrjevne/rashladne vode

Međuspremnik ogrjevne/rashladne vode krugove grijanja može zagrijati **ili** rashladiti.

Da biste zagrijali prostorije, morate uključiti grijanje prostora preko međuspremnika ogrjevne/rashladne vode. Da biste rashladili prostorije, morate uključiti hlađenje prostora preko međuspremnika ogrjevne/ rashladne vode.

Upute

- Istovremeno grijanje i hlađenje prostora nije moguće.
- Hlađenje prostora s pomoću zasebnog kruga hlađenja nije moguće.

Podešavanje vremenskog programa za grijanje prostora s pomoću međuspremnika

U vremenskom programu za grijanje prostora s pomoću međuspremnika podesite vremenske faze i temperature grijanja međuspremnika. Nadalje, navedite hoće li se zagrijavati ukupan volumen ili samo gornji dio međuspremnika.

Kod podešavanja vremenskog programa za svaku vremensku fazu odaberite status pogona: vidi poglavlje »Status pogona za zagrijavanje međuspremnika«.

Upute

Taj vremenski program vrijedi za međuspremnik ogrjevne vode ili za međuspremnik ogrjevne/rashladne vode u pogonu grijanja.

Tvornička postavka: **Jedna** vremenska faza od 00:00 do 24:00 za sve dane u tjednu sa statusom pogona »**Normalno**« Uključivanje grijanja prostora za međuspremnik ogrjevne/rashladne vode

- Prošireni meni:
- 2. »Instalacija«
- 3. »Vrsta pogona međuspremnika«
- 4. »Pogon grijanja«

Uključivanje hlađenja prostora za međuspremnik ogrjevne/rashladne vode

- Prošireni meni:
- 2. »Instalacija«
- 3. »Vrsta pogona međuspremnika«
- 4. »Pogon hlađenja«

- Vremenske faze za zagrijavanje međuspremnika moraju obuhvatiti sve vremenske faze za grijanje prostora (za sve krugove grijanja).
- Ako isključite zagrijavanje međuspremnika preko vremenskog programa (sve vremenske faze su izbrisane »- - : - -«), vaše prostorije se ne griju.
- Preporučujemo da neprestano grijete međuspremnik.
- Prošireni meni:
 Image: Strain St
- 2. »Instalacija«
- 3. »Vrem. program međusprem.«
- **4.** Podesite željene vremenske faze i status pogona.

Grijanje/hlađenje prostora s pomoću... (nastavak)

Način postupanja za podešavanje vremenskog programa: vidi stranicu 23.

Upute

- Između vremenskih faza međuspremnik se ne zagrijava Aktivna je samo zaštita od smrzavanja za međuspremnik.
- Pri podešavanju obratite pozornost na to da je vašoj toplinskoj crpki potrebno određeno vrijeme za zagrijavanje međuspremnika na željenu temperaturu.

Status pogona za zagrijavanje međuspremnika

»Normalno«

- Ukupni volumen međuspremnika zagrijava se na najveću zadanu vrijednost temperature polaznog voda svih priključenih krugova grijanja/hlađenja.
- Zadana vrijednost temperature polaznog voda nekog kruga grijanja/hlađenja proizlazi iz krivulje grijanja, vanjske temperature i željene temperature prostora.

»Reducirano«

- Gornji dio međuspremnika zagrijava se na najveću zadanu vrijednost temperature polaznog voda svih priključenih krugova grijanja/hlađenja.
- Zadana vrijednost temperature polaznog voda nekog kruga grijanja/hlađenja proizlazi iz krivulje grijanja, vanjske temperature i željene temperature prostora.

»Stal. vrij.«

- Ukupni volumen međuspremnika zagrijava se na stalnu vrijednost temperature. Tvorničko podešavanje: 50 °C Vaša specijalizirana tvrtka po potrebi je prilagodila ovu vrijednost.
- Status pogona »Stal. vrij.« možete npr. upotrijebiti za zagrijavanje međuspremnika na višu temperaturu s pomoću povoljne noćne struje.

Upute

Iznad određene vanjske temperature međuspremnik se više ne zagrijava ni u statusu pogona **»Stal. vrij.«**. Vaša specijalizirana tvrtka može prilagoditi tu temperaturnu granicu.

Podešavanje vremenskog programa za grijanje prostora s pomoću međuspremnika

U vremenskom programu za hlađenje prostora s pomoću međuspremnika podesite vremenske faze i temperature hlađenja međuspremnika. Nadalje, navedite hoće li se hladiti ukupan volumen ili samo gornji dio međuspremnika.

Kod podešavanja vremenskog programa za svaku vremensku fazu odaberite status pogona: vidi poglavlje »Status pogona za hlađenje međuspremnika«.

Upute

Taj vremenski program vrijedi samo za međuspremnik ogrjevne/rashladne vode u pogonu hlađenja.

Tvorničko podešavanje: **Jedna** vremenska faza od 00:00 do 24:00 za sve dane u tjednu sa statusom pogona **»Normalno**«

- Vremenske faze za hlađenje međuspremnika moraju obuhvatiti sve vremenske faze za hlađenje prostora (za sve krugove hlađenja).
- Ako isključite hlađenje međuspremnika preko vremenskog programa (sve vremenske faze su izbrisane »- - : - -«), vaše prostorije se ne hlade.
- Preporučujemo da neprestano hladite međuspremnik.
- 1. Prošireni meni:

- 2. »Instalacija«
- 3. »Vrem. program Rash. međuspr.«
- 4. Podesite željene vremenske faze i status pogona.

Način postupanja za podešavanje vremenskog programa: vidi stranicu 23.

Upute

- Između vremenskih faza međuspremnik se ne hladi. Aktivna je samo zaštita od smrzavanja za međuspremnik.
- Pri podešavanju obratite pozornost na to da je vašoj toplinskoj crpki potrebno određeno vrijeme za hlađenje međuspremnika na željenu temperaturu.

Status pogona za hlađenje međuspremnika

»Normalno«

- Ukupni volumen međuspremnika hladi se na najmanju zadanu vrijednost temperature polaznog voda svih priključenih krugova grijanja/hlađenja.
- Zadana vrijednost temperature polaznog voda nekog kruga grijanja/hlađenja proizlazi iz krivulje hlađenja, vanjske temperature i željene temperature prostora.

Grijanje/hlađenje prostora s pomoću... (nastavak)

»Reducirano«

- Gornji dio međuspremnika hladi se na najmanju zadanu vrijednost temperature polaznog voda svih priključenih krugova grijanja/hlađenja.
- Zadana vrijednost temperature polaznog voda nekog kruga grijanja/hlađenja proizlazi iz krivulje hlađenja, vanjske temperature i željene temperature prostora.

»Stal. vrij.«

 Ukupni volumen međuspremnika hladi se na stalnu vrijednost temperature.
 Tvorničko podešavanje: 20 °C

Vaša specijalizirana tvrtka po potrebi je prilagodila ovu vrijednost.

 Status pogona »Stal. vrij.« možete npr. upotrijebiti za hlađenje međuspremnika na nižu temperaturu s pomoću povoljne noćne struje.

Podešavanje krivulje grijanja/hlađenja

Kako bi se vaši prostori optimalno grijali ili hladili pri svakoj vanjskoj temperaturi, možete prilagoditi **»Nivo**« i **»Nagib« »krivulje grijanja**« ili **»krivulje hlađenja**«. Tako utječete na temperaturu polaznog voda dostupnu na toplinskoj crpki.

Upute

Opširne informacije o podešavanju **»Krivulje grijanja«** ili **»Krivulje hlađenja«** možete pronaći u poglavlju »Objašnjenje pojmova« u prilogu: vidi stranicu 93.

Podešavanje karakteristika za grijanje/hlađenje prostora

Tvorničke postavke

	»Nagib«	»Nivo«
Krivulja grijanja	0,6	0
Krivulja hlađenja	1,2	0

- Prošireni meni:
- 2. »Grijanje« ili »Grijanje/hlađenje«
- 3. Po potrebi ∢⊳ za željeni krug grijanja/hlađenja
- 4. »Krivulja grijanja« ili »Krivulja hlađenja«
- 5. »Nagib« ili »Nivo«
- 6. Podesite željenu vrijednost.

Upute

Dobit ćete savjete o tome kada i kako promijeniti nagib i nivo krivulje grijanja. Pritisnite **?**.

Primjer: promjena nagiba krivulje grijanja na 1,1

Dijagram vam slikovito prikazuje promjenu krivulje grijanja čim promijenite vrijednost za nagib ili nivo.



Slika 14

Različitim vanjskim temperaturama pridružene su zadane vrijednosti temperature polaznog voda. Vanjske temperature prikazane su na vodoravnoj osi. Zadane vrijednosti temperature polaznog voda za krug grijanja prikazuju se na bijeloj pozadini.

Podešavanje krivulje grijanja/hlađenja (nastavak)

Savjeti za podešavanje »Krivulje grijanja«

Ponašanje grijanja	Mjera za »Krivulju grijanja«	
Prostorije su prehladne u hladnom dobu godine.	Podesite »Nagib« na najbližu višu vrijednost.	
Prostorije su pretople u hladnom dobu godine.	Podesite »Nagib« na najbližu nižu vrijednost.	
Prostorije su prehladne tijekom prijelaznog razdoblja i u hladnom dobu godine	Podesite »Nivo« na višu vrijednost.	
Prostorije su pretople tijekom prijelaznog razdoblja i u hladnom dobu godine.	Podesite »Nivo« na nižu vrijednost.	
Prostorije su prehladne tijekom prijelaznog razdoblja, ali u hladnom dobu godine dovoljno su tople.	Podesite » Nagib « na najbližu nižu vrijednost i » Nivo « na višu vrijednost.	
Prostorije su pretople tijekom prijelaznog razdoblja, ali u hladnom dobu godine dovoljno su tople.	Podesite » Nagib « na najbližu višu vrijednost i » Nivo « na nižu vrijednost.	

Savjeti za podešavanje »Krivulje hlađenja«

Ponašanje hlađenja	Mjere za »Krivulju hlađenja«	
Prostorije su pretople u toplom dobu godine.	Podesite »Nagib« na najbližu višu vrijednost.	
Prostorije su prehladne u toplom dobu godine.	Podesite »Nagib« na najbližu nižu vrijednost.	
Prostorije su pretople tijekom prijelaznog razdoblja i u toplom dobu godine.	Podesite » Nivo « na višu vrijednost.	
Prostorije su prehladne tijekom prijelaznog razdoblja i u toplom dobu godine.	Podesite » Nivo « na nižu vrijednost.	
Prostorije su pretople tijekom prijelaznog razdoblja, ali u hladnom dobu godine dovoljno su hladne.	Podesite » Nagib « na najbližu nižu vrijednost i » Nivo « na višu vrijednost.	
Prostorije su prehladne tijekom prijelaznog razdoblja, ali u toplom dobu godine dovoljno su hladne.	Podesite » Nagib « na najbližu višu vrijednost i » Nivo « na nižu vrijednost.	

Isključivanje grijanja/hlađenja prostora

Da biste isključili grijanje prostora za krug grijanja/ hlađenja, odaberite Pogonski program **»Samo topla voda«** ili **»Pogon za isključivanje«**.

Za preferirani krug grijanja/hlađenja

- 1. Osnovni meni:
 - ✓► za pogonski program:
 - »Samo PTV« (nema grijanja/hlađenja prostora) ili
 - »Pogon za isključivanje« (aktivna je zaštita od smrzavanja)
- 2. OK za potvrdu

Za sve krugove grijanja/hlađenja

1. Prošireni meni:

2. »Grijanje« ili »Grijanje/hlađenje«

- 3. Po potrebi ∢ za željeni krug grijanja/hlađenja
- 4. »Pogonski program«
- 5. »Samo PTV« (nema grijanja/hlađenja prostora) ili
 - »Pogon za isključivanje« (aktivna je zaštita od smrzavanja)

Informacije o pogonskim programima: vidi stranicu 21.

Privremeno prilagođavanje temperature prostora

Ako želite privremeno prilagoditi temperaturu prostora, podesite **»Party pogon**«. **»Party pogon**« je **neovisan** o vremenskom programu za grijanje/hlađenje prostora.

- Kod grijanja prostora prostorije se zagrijavaju na temperaturu podešenu za »Party pogon«.
- Kod hlađenja prostora prostorije se hlade na temperaturu podešenu za »Party pogon«.
- Ako specijalizirana tvrtka nije to drukčije podesila, topla voda se prvo zagrijava na podešenu temperaturu potrošne tople vode prije nego što uslijedi grijanje/hlađenje prostora.
- Uključuje se cirkulacijska crpka (ako postoji).

Podešavanje funkcije Party pogon za grijanje/hlađenje prostora

- Prošireni meni:
- 2. »Grijanje« ili »Grijanje/hlađenje«
- 3. Po potrebi ∢ za željeni krug grijanja/hlađenja

Upute Za zaseban krug hlađenja **nije** moguće podesiti **»Party pogon**«.

4. »Party pogon«

 Podesite željenu temperaturu prostora za »Party pogon«.



Upute

U spoju s uređajem za ventilaciju: Podesite temperaturu prostora za ventilaciju tako da bude za maks. 4 °C niža od temperature za **»Party pogon«**. Ovo podešavanje jamči pravilan rad Bypass-a.

»Party pogon«Završetak

- »Party pogon« automatski završava nakon 8 sati. Ili
- »Party pogon« automatski završava ako se vremenski program prebaci u status pogona »Normalno« ili »Stal. vrij.«.
- Podesite »Party pogon« na »Isklj.«.

Prikaz u osnovnom meniju: za preferirani krug grijanja/hlađenja



Upute

Prikaz zadane vrijednosti temperature prostora u osnovnom meniju se ne mijenja.

Štednja energije prilikom kraće odsutnosti

Kako biste uštedjeli energiju prilikom napuštanja prostorija podesite **»Štedni pogon«**.

- Temperatura prostora spušta se neovisno o »Vremenskom programu« za grijanje prostora.
- Hlađenje preko kruga grijanja/hlađenja u funkciji
 »Štedni pogon« je isključeno.
- Za zaseban krug hlađenja nije moguće podesiti funkciju »Štedni pogon«.

Podešavanje funkcije Štedni pogon za grijanje

- 1. Prošireni meni:
- 2. »Grijanje« ili »Grijanje/hlađenje«
- 3. Po potrebi ∢⊳ za željeni krug grijanja/hlađenja
- 4. »Štedni pogon«

Prikaz u osnovnom meniju: za preferirani krug grijanja



Završetak »štednog pogona«

- »Party pogon« automatski završava ako se vremenski program prebaci u status pogona »Reduc.« ili »Standby«.
- Podesite »Štedni pogon« na »Isklj.«.

Štednja energije prilikom kraće odsutnosti

Kako biste prilikom dulje odsutnosti uštedjeli energiju, podesite **»Program godišnjeg odmora«**.

Upute

»Štedni pogon« možete podesiti samo u pogonskom programu »Grijanje i topla voda« ili »Grij.«.

Upute

Prikaz zadane vrijednosti temperature prostora u osnovnom meniju se ne mijenja.

Štednja energije prilikom kraće odsutnosti (nastavak)

Program godišnjeg odmora ima sljedeće posljedice: **Grijanje prostora**:

- Za krugove grijanja/hlađenja u pogonskom programu »Grijanje i topla voda« ili »Grijanje/ hlađenje i PTV«:
 Prostori se griju podešenom reduciranom temperaturom prostora (»Zad. red. temp. prostora«): vidi stranicu 26.
- Za krugove grijanja/hlađenja u pogonskom programu »Samo topla voda«: Nema grijanja prostora: aktivna je zaštita od smrzavanja toplinske crpke i eventualno postojećeg međuspremnika.

 Hlađenje prostora: Nema hlađenja preko kruga grijanja/hlađenja: hlađenje se i dalje vrši kod zasebnog kruga hlađenja.

- Priprema potrošne tople vode: Nema pripreme potrošne tople vode: aktivna je zaštita spremnika PTV-a od smrzavanja.
- Ventilacija prostora (u spoju s uređajem za ventilaciju):
 Ventilacija prostora s minimalnim volumnim

Upute

Program godišnjeg odmora djeluje na **sve** krugove grijanja/hlađenja. Vaša specijalizirana tvrtka može promijeniti to tvorničko podešavanje.

Podešavanje funkcije Program godišnjeg odmora za grijanje/hlađenje prostora, ventilaciju

- Prošireni meni:
- 2. »Grijanje« ili »Grijanje/hlađenje«
- 3. »Program god. odmora«
- 4. Podesite željeni dan odlaska i povratka.

Program god. odmora	KG1
Dan odlaska:	
Datum	Sri 13.06.12.
Dan povratka:	
Datum	Pet 15.06.2012.
Odabrati s	\$

Program godišnjeg odmora počinje u 0:00 h dan nakon dana odlaska i završava u 0:00 h na dan povratka. To znači da je na dan polaska i povratka aktivan podešeni vremenski program: vidi stranicu 27.

Promjena funkcije »Program godišnjeg odmora«

- Prošireni meni:
- 2. »Grijanje« ili »Grijanje/hlađenje«
- 3. »Program god. odmora«

Prikaz u osnovnom meniju

protokom zraka (12)



Slika 19

Prikaz u proširenom meniju

U proširenom meniju pod stavkom »**Informacija**« možete provjeriti podešeni program godišnjeg odmora: vidi stranicu 54.

4. »Promijeniti program«

5. Podesite željeni dan odlaska i povratka.

Slika 18

Štednja energije prilikom kraće odsutnosti (nastavak)

Prekid ili brisanje »Program godišnjeg odmora«

- Prošireni meni:
 Image: Im
- 2. »Grijanje« ili »Grijanje/hlađenje«

- 3. »Program god. odmora«
- 4. »Izbrisati program«

Podešavanje normalne temperature tople vode

Vaše topla voda uvijek se grije na tu temperaturu ako je u vremenskom programu aktivna vremenska faza sa statusom pogona **»Normal**«. Podešavanje vremenskog programa za pripremu potrošne tople vode: vidi stranicu 36.

- 2. »Topla voda«
- 3. »Zad.temp. PTV-a«
- 4. Podesite željenu vrijednost.

Tvorničko podešavanje: 50 °C

Prošireni meni:

Podešavanje povišene temperature tople vode

Potrošna topla voda zagrijava se na povišenu temperaturu potrošne tople vode u sljedećim slučajevima:

- U vremenskom programu za pripremu potrošne tople vode aktivna je vremenska faza sa statusom pogona »2. temp.«: vidi stranicu 37.
- Podesili ste jednokratnu pripremu potrošne tople vode: vidi stranicu 38.
- Podesili ste ručni pogon: vidi stranicu 59.

Tvorničko podešavanje: 60 °C

1. Prošireni meni:

2. »Topla voda«

- 3. »2. zad. temp. PTV-a«
- 4. Podesite željenu vrijednost.

Upute

Kako bi se postigla željena temperatura tople vode, po potrebi deblokirajte dodatno električno grijanje: vidi stranicu 40.

Podešavanje pogonskog programa za pripremu potrošne tople vode

U pogonskom programu za pripremu potrošne tople vode podesite je li priprema potrošne tople vode deblokirana ili ne. Pregled pogonskih programa: vidi stranicu 21.

Za preferirani krug grijanja/hlađenja

 Osnovni meni:
 √► za pogonski program: Npr. »Samo topla voda«

2. OK za potvrdu

- Za sve krugove grijanja/hlađenja
- Prošireni meni:
 Image: Im
- 2. »Grijanje« ili »Grijanje/hlađenje«
- 3. Po potrebi ∢⊳ za željeni krug grijanja/hlađenja
- 4. »Pogonski program«
- 5. Npr. »Samo topla voda«.

Podešavanje vremenskog programa za pripremu potrošne tople vode

U vremenskom programu za pripremu potrošne tople vode podesite vremenske faze i temperature grijanja svoje tople vode.

U tu svrhu za svaku vremensku fazu odaberite status pogona: vidi poglavlje»Status pogona za pripremu potrošne tople vode«.

Tvorničko podešavanje: **Jedna** vremenska faza od 0:00 do 24:00 h za sve dane u tjednu sa statusom pogona **»Gore**«

- Prošireni meni:
 Image: Strain St
- 2. »Topla voda«
- 3. »Vrem. program PTV-a«
- 4. Podesite željene vremenske faze i status pogona.
Podešavanje vremenskog programa za pripremu... (nastavak)

Način postupanja za podešavanje vremenskog programa: vidi stranicu 23.

Upute

- Između vremenskih faza topla voda se ne zagrijava. Aktivna je samo zaštita spremnika PTV-a od smrzavanja.
- Pri podešavanju obratite pozornost na to da je instalaciji grijanja potrebno određeno vrijeme kako bi zagrijala spremnik PTV-a na željenu temperaturu. Odaberite odgovarajuće raniji početak. Upotrijebite funkcije »Optimiranje uključivanja« i »Optimiranje isključ.«: vidi stranicu 37 i 37.
- Dok se spremnik PTV-a zagrijava, prostorije se ne griju.

Status pogona za pripremu potrošne tople vode

Ovisno o izvedbi vašeg spremnika PTV-a statusi pogona za pripremu potrošne tople vode razlikuju se kako slijedi:

Spremnik PTV-a s 1 gornjim osjetnikom temperature

»Gore«

 Gornji dio spremnika PTV-a zagrijava se na »Zad. temp. PTV-a«, npr. u slučaju manje potrebe za toplom vodom: vidi stranicu 36.

»Normalno«

 Gornji dio spremnika PTV-a zagrijava se na »Zad. temp. PTV-a«: vidi stranicu 36.

Podešavanje optimiranja uključivanja

Optimiranje uključivanja jamči da je potrošna topla voda već na početku neke vremenske faze u vremenskom programu tople vode zagrijana na podešenu temperaturu.

- Prošireni meni:
- 2. »PTV«
- 3. »Optimiranje uključ.«

Podešavanje optimiranja isključivanja

Optimiranje isključivanja jamči da spremnik PTV-a prema vremenskom programu na kraju neke vremenske faze uvijek bude u potpunosti zagrijan.

Prošireni meni:

»2. temp.«

 Gornji dio spremnika PTV-a zagrijava se na »Zad. temp. PTV-a 2«: vidi stranicu 36.

Spremnik PTV-a s 2 osjetnika temperature

Vrijedi za sljedeće izvedbe:

- Spremnik PTV-a s gornjim i donjim osjetnikom temperature
- Toplinska crpka s integriranim spremnikom PTV-a

»Gore«

 Gornji dio spremnika PTV-a zagrijava se na »Zad. temp. PTV-a«, npr. u slučaju manje potrebe za toplom vodom: vidi stranicu 36.

»Normalno«

 Ukupni volumen spremnika PTV-a zagrijava se na »Zad. temp. PTV-a«: vidi stranicu 36.

»2. temp.«

 Ukupni volumen spremnika PTV-a zagrijava se na »Zad. temp. PTV-a 2«: vidi stranicu 36.

Upute

Opremu i funkcije koje sadrži instalacija grijanja specijalizirana tvrtka unijela je u obrazac na stranici 103.

U slučaju pitanja vezanih uz opseg funkcija i pribor vaše toplinske crpke i instalacije grijanja obratite se specijaliziranoj tvrtki.

Primjer:

Ujutro od 6:00 h nadalje potrebna Vam je topla voda za tuširanje.

Početak vremenske faze podesite u vremenskom programu na 6:00 h. Optimiranjem uključivanja priprema potrošne tople vode automatski počinje ranije.

Na taj način u 6:00 h na raspolaganju Vam stoji voda na podešenoj temperaturi.

- 2. »Topla voda«
- 3. »Optimiranje isključivanja«

Podešavanje vremenskog programa za cirkulacijsku crpku

U vremenskom programu za cirkulacijsku crpku podesite vremenske faze u kojima će se cirkulacijska crpka uključivati stalno ili u intervalima. U tu svrhu za svaku vremensku fazu odaberite status pogona: vidi poglavlje »Status pogona za crikulacijsku crpku«.

Tvornički **nije** podešena nijedna vremenska faza za cirkulacijsku crpku, tj. cirkulacijska crpka je isključena.

- 1. Prošireni meni:
- 2. »Topla voda«
- 3. »Vrem. prog. cirkulac.«
- 4. Podesite željene vremenske faze i status pogona.

Način postupanja za podešavanje vremenskog programa: vidi stranicu 23.

Upute

Cirkulacijska crpka je isključena između vremenskih faza.

Status pogona za cirkulacijsku crpku

»Takt 5/25«

 Cirkulacijska crpka se uključuje svakih 30 minuta na 5 minuta (vrijeme stanke 10 minuta).

»Takt 5/10«

 Cirkulacijska crpka se uključuje svakih 15 minuta na 5 minuta (vrijeme stanke 10 minuta).

Topla voda zagrijava se na povećanu temperaturu

tople vode (»Zad. temp. PTV-a 2«): vidi stranicu 36.

»Uklj.«

Cirkulacijska crpka radi bez prekida.

Privremeno povećavanje temperature tople vode

Ako postoji povećana potreba za toplom vodom, možete privremeno povećati temperaturu tople vode. U tu svrhu uključite **»1x priprema PTV-a**«.

Uključivanje funkcije 1x priprema PTV-a

Upute

Za najmanje jedan krug grijanja/hlađenja **mora** se podesiti jedan od sljedećih pogonskih programa:

- »Grijanje i topla voda«
- »Grijanje/hlađenje i PTV«
- »Hlađenje i PTV«
- »Samo topla voda«
- Prošireni meni:

2. »Topla voda«

3. »1x priprema PTV-a«

Upute

Ova funkcija automatski završava čim se postigne **»2.** zad. temp. PTV-a«.

Isključivanje pripreme potrošne tople vode

Kada ne želite zagrijavati pitku vodu niti grijati ili hladiti prostorije:

U tu svrhu uključite »Pogon za isključivanje«.

Za preferirani krug grijanja/hlađenja

- Osnovni meni:
 ✓> za pogonski programi »Pogon za isključivanje« (zaštita od smrzavanja)
- 2. OK za potvrdu

- Za sve krugove grijanja/hlađenja
- Prošireni meni:
 Image: Englishi meni
- 2. »Grijanje« ili »Grijanje/hlađenje«
- 3. Po potrebi ∢> za željeni krug grijanja/hlađenja
- 4. »Pogonski program«
- 5. »Pogon za isključivanje« (zaštita od smrzavanja)

5830256

Isključivanje pripreme potrošne tople vode (nastavak)

Ne želite zagrijavati pitku vodu, ali želite grijati prostorije:

U tu svrhu normalnu temperaturu tople vode podesite na najnižu vrijednost.

- Prošireni meni:
- 2. »Grijanje« ili »Grijanje/hlađenje«
- 3. Po potrebi ∢ > za željeni krug grijanja/hlađenja
- 4. »Pogonski program«

- 5. Ovisno o odabranom krugu grijanja/hlađenja: Npr. »Grijanje i topla voda«
- 6. 🕁 sve dok se ne prikaže meni
- 7. »Topla voda«
- 8. »Zad.temp. PTV-a«
- 9. Podesite 10 °C.

Deblokiranje ili blokada dodatnog električnog grijanja za grijanje prostora

Ako je potrebna toplina kod grijanja prostora viša, dodatno se uz toplinsku crpku uključuje protočni grijač ogrjevne vode.

Upute

Budući da učestali pogon dodatnog električnog grijanja dovodi do povećane potrošnje struje, za grijanje prostora morate deblokirati to dodatno grijanje. Tvorničko podešavanje: blokirano

- Prošireni meni:
- 2. »Instalacija«
- 3. »Grijanje s elektr. grijačem«

Deblokiranje ili blokiranje dodatnog električnog grijanja pripremu potrošne tople vode

Ako je potrebna toplina kod pripreme potrošne tople vode viša, dodatno se uz toplinsku crpku uključuje protočni grijač ogrjevne vode.

Upute

Budući da učestali pogon dodatnog električnog grijanja dovodi do povećane potrošnje struje, za pripremu potrošne tople vode morate deblokirati to dodatno grijanje. Tvorničko podešavanje: deblokirano

- Prošireni meni:
 Image: Strain St
- 2. »Topla voda«
- 3. »Zagrij. PTV-a strujom«

Podešavanje vremenskog programa za dodatno električno grijanje

U vremenskom programu za dodatno električno grijanje podesite vremenske faze i stupanj snage za uključivanje tog dodatnog grijanja.

U tu svrhu za svaku vremensku fazu odaberite status pogona: vidi poglavlje »Status pogona za dodatno električno grijanje«.

Tvorničko podešavanje: **Jedna** vremenska faza od 0:00 do 24:00 h za sve dane u tjednu sa statusom pogona **»Stup. 3**«

- Prošireni meni:
 Image: Englishi meni
- 2. »Instalacija«
- 3. »Vr.progr. elektr.grij.«
- 4. Podesite željene vremenske faze i status pogona.

Način postupanja za podešavanje vremenskog programa: vidi stranicu 23.

Upute

Između namještenih vremenskih faza dodatno električno grijanje je blokirano.

Status pogona za dodatno električno grijanje

»Stup. 1«

Smije se uključiti samo najmanji stupanj snage.

»Stup. 2«

Smije se uključiti najmanji i srednji stupanj snage.

»Stup. 3«

Smiju se uključiti svi stupnjevi snage.

Deblokiranje i blokiranje aktivnog pogona hlađenja

U aktivnom pogonu hlađenja toplinska crpka je u pogonu. Raspoloživi rashladni učin s obzirom na iznos usporediv je s ogrjevnim učinom toplinske crpke.

Upute

- Funkciju hlađenja mora podesiti vaša specijalizirana tvrtka.
- Budući da učestali aktivni pogon hlađenja dovodi do povećane potrošnje struje, vi morate deblokirati tu funkciju.

Instalacija bez međuspremnika ili s međuspremnikom ogrjevne vode

Prošireni meni:

- 2. »Grijanje/hlađenje«
- 3. Po potrebi ∢ za željeni krug grijanja/hlađenja
- 4. »Aktivni pogon hlađ.«

Instalacija s međuspremnikom ogrjevne/rashladne vode

- Prošireni meni:
- 2. »Instalacija«
- 3. »Aktivni pogon hlađ.«

Podešavanja vremenskog programa za pogon sa smanjenom bukom 🛞 🗋 / 🛞

U vremenskom programu za pogon sa smanjenom bukom podesite vremenske faze u kojima će se ograničiti broj okretaja ventilatora i po potrebi kompresora. U tu svrhu za svaku vremensku fazu odaberite status pogona: vidi poglavlje »Status pogona za pogon sa smanjenom bukom«.

Tvorničko podešavanje: **Nijedna** vremenska faza od 0:00 do 24:00 h za sve dane u tjednu. Ne ograničava se broj okretaja ventilatora.

Prošireni meni:

2. »Instalacija«

3. »Vr.progr. smanj.buke«

4. Podesite željene vremenske faze i status pogona.

Način postupanja za podešavanje vremenskog programa: vidi stranicu 23.

Upute

- Između podešenih vremenskih faza broj okretaja ventilatora se ne ograničava.
- Ako je podešavanje pogona sa smanjenom bukom blokirano, u trajanju od 4 s prikazuje se »Nije promjenjivo«. Blokadu može poništiti specijalizirana tvrtka. Vremenski program koji je namjestila specijalizirana tvrtka možete provjeriti pod »Informacija«.

Status pogona sa smanjenom bukom

»Stup. 1«

 Maks. broj okretaja ventilatora i eventualno kompresora malo se smanjuje.

»Stup. 2«

- Toplinske crpke zrak/voda s odvojenom unutarnjom/ vanjskom jedinicom i 2-stupanjske toplinske crpke zrak/voda: Kao stupanj 1
- Sve druge toplinske crpke zrak/voda: Maks. broj okretaja ventilatora i eventualno kompresora znatno se smanjuje.

»Stop«

 Toplinska crpka ne radi. Grijanje prostora i priprema potrošne tople vode odvijaju se putem dodatnog grijanja, npr. dodatno električno grijanje.
 Upute

Morate deblokirati postojeća dodatna grijanja, npr. dodatno električno grijanje: vidi stranicu 40. Ako nema dodatnog grijanja, vaše prostorije se ne griju, a ni potrošna topla voda se ne zagrijava.

Uključivanje ventilacije

- Vaša specijalizirana tvrtka pustit će uređaj za ventilaciju u pogon.
- Da biste uključili sustav za ventilaciju prostora uključite ili pogonski program »Osnovni pogon« ili »Automatska ventilacija«: vidi stranicu 44.

Upute

Za odvođenje nakupljene vlage iz prostorija uređaj za ventilaciju **uvijek** mora raditi najmanje na minimalnom stupnju ventilacije (<u>{</u>).

Prikaz u osnovnom meniju



Slika 20 Primjer za ventilaciju u pogonskom programu **»Automatska ventilacija**«, status pogona **»Normalno**«

Isključivanje ventilacije

Da biste isključili sustav za ventilaciju prostora, uključite pogonski program **»Pogon za isključivanje**«: vidi sljedeće poglavlje »Uključivanje pogona za isključivanje«.

Pozor

Ako trajno isključite uređaj za ventilaciju, postoji opasnost od šteta u zgradi uzrokovanih vlagom.

- Samo nakratko uključite »Pogon za isključivanje«.
- Uređaj za ventilaciju upotrebljavajte najmanje na minimalnom stupnju ventilacije (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (<

Uključivanje Pogona za isključivanje

- Prošireni meni:
- 2. »Ventilacija«
- 3. »Pogonski program«
- 4. »Pogon za isključivanje«
- Ne upotrebljavajte ventilaciju prostora, npr. ako želite stan prozračiti putem prozora.
- U spoju s krugom grijanja ventilacije: Nema zagrijavanja dovodnog zraka preko kruga grijanja KG1

Prikaz u osnovnom meniju



Isključivanje ventilacije (nastavak)

Završetak funkcije »Pogon za isključivanje«

Odaberite za ventilaciju neki drugi pogonski program, komfor-funkciju ili funkciju štednje energije.

Isključivanje ventilacije radi zamjene filtra

Da biste zamijenili filtre, otvorite uređaj za ventilaciju.

Pozor

Uslijed pogona otvorenog uređaja za ventilaciju bez filtra nastaju naslage prašine u uređaju. Te naslage prašine mogu uzrokovati kvarove. **Prije** otvaranja uređaj za ventilaciju otvorite kako je opisano u nastavku.

Vitovent 200-C, Vitovent 200-W, Vitovent 300-C i Vitovent 300-W:

Izvucite utikač mrežnog priključka uređaja za ventilaciju iz utičnice: vidi od stranice 70.

 Vitovent 300-F: S pomoću mrežne sklopke isključite uređaj za ventilaciju: vidi stranicu 76.

Prikazi na displeju

- Nakon isključivanja uređaja za ventilaciju na displeju regulacije toplinske crpke prikazat će se simbol <u>1</u>.
- Po potrebi se na displeju prikazuje dojava »EF Modbus sudionik«. Čim uređaj za ventilaciju ponovo pustite u pogon, ova dojava će se ponovo ugasiti.

Podešavanje pogonskog programa za ventilaciju

U pogonskom programu za ventilaciju podesite hoće li se sustav za ventilaciju prostora deblokirati ili ne. Pregled pogonskih programa: vidi stranicu 22.

Prošireni meni:

- 2. »Ventilacija«
- 3. »Pogonski program«
- 4. Npr. »Automatska ventilacija«
- Ventilacija bez iskorištavanja otpadne topline

Kod ventilacije bez iskorištavanja otpadne topline aktivan je bypass uređaja za ventilaciju. Svježi vanjski zrak dolazi izravno u prostorije **bez** izmjena topline. Tako svoje prostorije možete pasivno grijati ili hladiti preko dovoda zraka ovisno o temperaturama unutar ili izvan zgrade. Uvjeti za uključivanje i isključivanje pasivnog grijanja i hlađenja: vidi stranicu 96.

Podešavanje temperature prostora za ventilaciju

Čim temperatura prostora prekorači ovdje podešenu zadanu vrijednost, može doći do ventilacije bez iskorištavanja otpadne topline.

Ventilacija bez iskorištavanja otpadne topline (nastavak)

Upute

Da biste jamčili ispravnu funkciju bypassa, podesite temperaturu prostora za ventilaciju na sljedeći način:

- Vitovent 200-C: Podesite vrijednost oko 2 °C više nego što je normalna temperatura prostora za grijanje/hlađenje prostora i »Party pogon«.
- Svi drugi uređaji za ventilaciju: Podesite vrijednost za maks. 4 °C više ili niže nego što je normalna temperatura prostora za grijanje/ hlađenje prostora i »Party pogon«. Preporučujemo da vrijednost podesite barem 1 °C više.

Normalna temperatura prostora za grijanje/hlađenje prostora i **»Party pogon**«: vidi stranicu 26 i 32.

Podešavanje minimalne temperature za ventilaciju

Vrijedi samo za **Vitovent 200-C** i **Vitovent 300-F**. Tvorničko podešavanje: 16 °C Čim temperatura vanjskog zraka pri ulasku u uređaj za ventilaciju prekorači ovdje podešenu minimalnu temperaturu, ventilacija može biti bez iskorištavanja otpadne topline.

Upute

Što se ova temperatura podesi nižom, to je veća opasnost od stvaranja kondenzata vani na cjevovodnom sustavu. Ovo stvaranje kondenzata može dovesti do građevinskih šteta.

Podešavanje vremenskog programa za ventilaciju

U vremenskom programu za ventilaciju podesite vremenske faze i volumni protok zraka kojim će se prozračivati i odzračivati vaše prostorije. U tu svrhu za svaku vremensku fazu odaberite status pogona: vidi poglavlje »Status pogona za ventilaciju«.

Tvorničko podešavanje: **Jedna** vremenska faza od 0:00 do 24:00 h za sve dane u tjednu sa statusom pogona **»Normalno**«

Upute

- Preporučujemo da zadržite tvorničko podešavanje, osobito ako je krug grijanja KG1 istodobno i krug grijanja ventilacije.
- Vremenski program za ventilaciju aktivan je samo u pogonskom programu »Automatska ventilacija«.
- Prošireni meni:
 Image: State of the state of
- 2. »Ventilacija«

5830256

- Prošireni meni:
 Image: Strain St
- 2. »Ventilacija«
- 3. »Zad. temp. prostora«
- 4. Podesite željenu vrijednost.

Upute

Ako je krug grijanja KG1 krug grijanja ventilacije, ovaj meni ne postoji.

- 1. Prošireni meni:
- 2. »Ventilacija«
- 3. »Min.temp.dov.zr.byp.«
- 4. Podesite željenu vrijednost.

4. Podesite željene vremenske faze i status pogona.

Način postupanja za podešavanje vremenskog programa: vidi stranicu 23.

Upute

Između podešenih vremenskih faza odvija se ventilacija prostora s minimalnim volumnim protokom zraka (

Status pogona za ventilaciju

»Reduc.« $(\cancel{2})$

 Reducirani volumni protok zraka: Oko 70 % normalnog volumnog protoka zraka: Vidi »Normalno«.

»Normalno« (

Normalni volumni protok zraka

3. »Vr.progr. ventilacije«

Podešavanje vremenskog programa za ventilaciju (nastavak)

»Intenzivno« (شِهَد)

 Maksimalni volumni protok zraka: Oko 125 % normalnog volumnog protoka zraka: Vidi »Normalno«.

Upute

- Volumne protoke zraka za »Reduc.«, »Normalno« i »Intenzivno« podešava specijalizirana tvrtka.
- Da bi se jamčila jednako dobra kvaliteta zraka, volumni protoci zraka mogu se tijekom pogona u statusu pogona »Reduc.« i »Normalno« automatski povećati ili smanjiti.
- Ako je u jednoj vašoj prostoriji instaliran osjetnik CO₂/vlage (pribor), volumni protok zraka prilagođava se neovisno o vlazi zraka i/ili koncentraciji ugljičnog dioksida (CO₂) te prostorije.
- Ako je u centralnom vodu odvodnog zraka instaliran osjetnik vlage (pribor), volumni protok zraka prilagođava se zraku koji se odvodi iz svih prostorija neovisno o vlazi zraka.

Privremeno povećavanje stupnja ventilacije

Ako želite privremeno povećati stupanj ventilacije, podesite **»Intenzivni pogon**«. Ventilacija prostora izvršava se maksimalnim volumnim protokom zraka (stupanj ventilacije 4). »Intenzivni pogon« je neovisan o vremenskom programu za ventilaciju.

Podešavanje funkcije »Intenzivni pogon« za ventilaciju

- Prošireni meni:
- 2. »Ventilacija«
- 3. »Intenzivni pogon«

Ventilacija prostora s maksimalnim volumnim protokom zraka (42)

Prikaz u osnovnom meniju



»Intenzivni pogon« Završetak

Na regulaciji toplinske crpke uključili se »Intenzivni pogon«.

- »Intenzivni pogon« automatski završava nakon 2 sata. Vaša specijalizirana tvrtka može prilagoditi to trajanje. Ili
- »Intenzivni pogon« podesiti na »Isklj.«

Uključili ste **»Intenzivni pogon**« pomoću vanjske sklopke / vanjskog tipkala (kupaonska sklopka):

- »Intenzivni pogon« automatski završava nakon 30 minuta. Vaša specijalizirana tvrtka može prilagoditi to trajanje. Ili
- Za ventilaciju uključite »Pogon za isključivanje«: vidi poglavlje »Uključivanje pogona za isključivanje«.

Privremeno povećavanje stupnja ventilacije (nastavak)

Upute

Ako **»Intenzivni pogon«** završava automatski, nastavlja se pogonski program koji je bio aktivan prije funkcije **»Intenzivni pogon«**.

Štednja energije pri kraćoj odsutnosti

Kako biste uštedjeli energiju prilikom napuštanja prostorija podesite **»Štedni pogon«**. Ventilacija prostora izvršava se minimalnim volumnim protokom zraka (stupanj ventilacije <u>∠</u>). »Štedni pogon« je neovisan o vremenskom programu za ventilaciju.

Uključivanje funkcije Štedni pogon za ventilaciju

- Prošireni meni:
- 2. »Ventilacija«
- 3. »Štedni pogon«

Prikaz u osnovnom meniju



Slika 23

»Štedni pogon« Završetak

- »Štedni pogon« automatski završava ako se u vremenskom programu uključi ventilacija prostora s minimalnim volumnim protokom zraka (1), npr. između podešenih vremenskih faza. lli
- Podesite »Štedni pogon« na »lsklj.«.

Štednja energije prilikom dulje odsutnosti

Kako biste prilikom dulje odsutnosti uštedjeli energiju, podesite **»Program godišnjeg odmora**«.

Upute

Program godišnjeg odmora vrijedi i za sustav za ventilaciju prostora kao i za grijanje/hlađenje prostora svih krugova grijanja/hlađenja: vidi stranicu 33. Vaša specijalizirana tvrtka može promijeniti to tvorničko podešavanje. Program godišnjeg odmora ima sljedeće posljedice:

- Ventilacija prostora minimalnim volumnim protokom zraka (stupanj ventilacije <u>t</u>)
- Grijanje/hlađenje prostora i priprema potrošne tople vode: vidi stranicu 34.

Štednja energije prilikom dulje odsutnosti (nastavak)

Podešavanje funkcije »Program godišnjeg odmora« za ventilaciju, grijanje/hlađenje prostora

- 1. Prošireni meni:
- 2. »Ventilacija«
- 3. »Program god. odmora«
- 4. Podesite željeni dan odlaska i povratka.

Program god. odmora	
Dan odlaska:	
Četvrtak	02.02.2012
Dan povratka:	
Petak	03.02.2012
Odabrati s	\$
Slika 24	

Program godišnjeg odmora počinje u 0:00 h dan nakon dana odlaska i završava u 0:00 h na dan povratka. To znači da je na dan odlaska i povratka aktivan vremenski program podešen za te dane: vidi stranicu 45.

Promjena funkcije »Program godišnjeg odmora«

- Prošireni meni:
- 2. »Ventilacija«
- 3. »Program god. odmora«

Prekid ili brisanje »Program godišnjeg odmora«

- Prošireni meni:
- 2. »Ventilacija«

Prikaz u osnovnom meniju



Prikaz u proširenom meniju

U proširenom meniju pod stavkom »**Informacija**« možete provjeriti podešeni program godišnjeg odmora: vidi stranicu 54.

4. »Promijeniti program«

- 5. Podesite željeni dan odlaska i povratka.
- 3. »Program god. odmora«
- 4. »Izbrisati program«

Upotreba struje iz fotonaponske instalacije (upotreba vlastite struje)

Struju koju proizvodi vaša fotonaponska instalacija (vlastitu struju) možete upotrijebiti za pogon toplinske crpke. U tu svrhu deblokirajte jednu ili više funkcija. Za korištenje vlastite struje podesite odgovarajući pogonski program za grijanje prostora, hlađenje prostora ili pripremu potrošne tople vode, npr. **»Grijanje i topla voda**«: vidi stranicu 20.

Kako biste povećali upotrebu vlastite struje, kod sljedećih funkcija možete povećati zadanu vrijednost temperature ili je smanjiti za hlađenje:

vrijednost temperature nje Smanjenje ošne tople vode zad. —
nje Smanjenje ošne tople vode zad. –
sne tople vode zad. –
zad. —
PTV-
šne tople vode
-
a:
d. vri. — og. vo-
ad. vrij. — rosto-
»Smanj. zad. vrij. temp. prost.«
grjevne/rashladne vode
»Smanj. zad. vr. među. ras. vo.«

- Prošireni meni:
 Image: Strain St
- 2. »Strat. reg. fotonap.«
- 3. Odaberite željenu funkciju, npr. »Grijanje spr. tople vode«

Podesite željeno povišenje ili sniženje temperature. Npr. 10 Kelvin (10 K) za »Poveć. zad. vrij. spr. PTV-a « za povišenje zadane vrijednosti temperature za normalnu temperaturu potrošne tople vode sa 50 °C na 60 °C.



- siika 20
- 5. Po potrebi ponovite radne korake 3. i 4. za daljnje funkcije.

Upute

- Ako deblokirate više funkcija za korištenje vlastite struje, funkcije za pripremu potrošne tople vode imat će prednost pred funkcijama za grijanje/hlađenje prostora.
- Aktivacija »Zad. temp. PTV-a 2« smislena je samo ako u vremenskom programu pripreme potrošne tople vode niste podesili vremensku fazu za status pogona »2. temp«: vidi stranicu 36. Ako, međutim, ipak namjestite status pogona »2. temp« u vremenskom programu, spremnik PTV-a u tim će se vremenskim fazama po potrebi zagrijavati strujom iz mreže.
- Paralelno s korištenjem vlastite struje za pogon toplinske crpke može se dobiti udio struje iz mreže. Vaša specijalizirana tvrtka može deblokirati tu funkciju.
- Samo za toplinske crpke zrak/voda s regulacijom učina:

Za povećanje i sniženje zadanih vrijednosti temperature specijalizirana tvrtka može podesiti automatsko prilagođavanje učina kompresora količini struje koju proizvede fotonaponska instalacija. Time se optimira korištenje vlastite struje.

Upotreba vlastite struje i upotreba viška struje iz mreže (Smart Grid) su deblokirane

Ako su upotreba vlastite struje i Smart Grid istovremeno deblokirane i aktivne, upotrebljava se funkcija s većim podizanjem odnosno spuštanjem temperature: vidi stranicu 50.

Korištenje viška struje

Ako specijalizirana tvrtka priključi i podesi Smart Grid, pogon toplinske crpke prilagođava se postojećoj količini struje u mreži (opterećenje mreže).

Malo struje u mreži (preopterećenje mreže)

Vaš distributer električne energije (EVU) može blokirati pogon vaše toplinske crpke.

Tijekom te blokade struje grijanje prostora odvija se putem međuspremnika. Ako ne postoji međuspremnik ili je temperatura za to premala, prostorije se zagrijavaju s pomoću postojećeg dodatnog grijanja npr. uljni kotao za grijanje, električno dodatno grijanje. Priprema potrošne tople vode tijekom blokade struje moguća je samo s dodatnim grijanjima.

Velik višak struje (struja je besplatna)

Vaš distributer električne energije (EVU) izravno uključuje vašu toplinsku crpku. Topla voda, međuspremnik i krugovi grijanja automatski se zagrijavaju na najvišu moguću temperaturu.

Malen višak struje (cijena struje je povoljna)

Vaša toplinska crpka radi u normalnom pogonu s izmijenjenim zadanim vrijednostima temperature.

Ove zadane vrijednosti temperature možete povećati za sljedeće funkcije ili smanjiti za hlađenje:

Funkcija	Zadana vrijednost temperature		
	Povećanje	Smanjenje	
Priprema potrošne	e tople vode	•	
»Grijanje spr. tople vode«	»Poveć. zad. vrij. spr. PTV- a«		
Zagrijavanje među	ispremnika ogrjevr	ne vode	
»Grij. međuspr.ogrjev ne v.«	»Pov. zad. vri. međus. og. vo- de«		
Grijanje prostora		•	
»Povišenje temp. prostora«	» Pov. zad. vrij. temp. prosto- ra«		
Hlađenje prostora			
»Hlađenje temp. prostora«	_	»Smanj. zad. vrij. temp. prost.«	

- Prošireni meni:
 Image: Second state
- 2. »Smart Grid«
- 3. Odaberite željenu funkciju, npr. »Grijanje spr. tople vode«
- Podesite željeno povišenje ili sniženje temperature. Npr. 10 Kelvin (10 K) za »Poveć. zad. vrij. spr. PTV-a « za povišenje zadane vrijednosti temperature za normalnu temperaturu potrošne tople vode sa 50 °C na 60 °C.

Poveć. zad. vrij. spr. PTV-a				
	10		-	
	10,	,0 K		
				<u> </u>
				+
Promij	eniti s			
Slika 27				

5. Po potrebi ponovite 3. i 4. korak za daljnje funkcije.

Upute

Ako deblokirate više funkcija za upotrebu viška struje, funkcije za pripremu potrošne tople vode imat će prednost pred funkcijama za grijanje prostora.

Upotreba vlastite struje i upotreba viška struje iz mreže (Smart Grid) su deblokirane

Ako su upotreba vlastite struje i Smart Grid istovremeno deblokirane i aktivne, upotrebljava se funkcija s većim podizanjem odnosno spuštanjem temperature: vidi stranicu 49.

Podešavanje kontrasta na displeju

Želite lakše čitati tekstove u meniju. U tu svrhu prilagodite kontrast displeja svjetlosnim uvjetima u prostoriji.

- 1. Prošireni meni:

Podešavanje osvjetljenja displeja

Želite lakše čitati tekstove u meniju. U tu svrhu promijenite svjetlinu za **»Opsluživanje**«. Možete promijeniti i svjetlinu za **»Screensaver**«.

1. Prošireni meni:

- 2. »Postavke«
- 3. »Kontrast«
- 4. Podesite željeni kontrast.
- 3. »Svjetlina«
- 4. »Opsluživanje« ili »Screensaver«
- 5. Podesite željenu svjetlinu.

2. »Podešavanja«

Podešavanje naziva za krugove grijanja/hlađenja

Možete individualno podesiti nazive svih krugova grijanja/hlađenja. Kratice **»KG1«**, **»KG2«**, **»KG3«** i **»SKH«** ostaju očuvane.

- Prošireni meni:
- 2. »Podešavanja«
- 3. »Naziv za krug grijanja«
- »Krug grijanja 1«, »Krug grijanja 2«, »Krug grijanja 3« ili »Krug hlađenja SKH«
- 5. »Promijeniti?«
- 6. S pomoću ▲/▼ odabirete željeni znak.
- 7. Do sljedećeg znaka doći ćete s pomoću </->
- 8. S pomoću **OK** preuzimate odjednom sve unesene znakove i istovremeno napuštate meni.

Upute

S pomoću **»Resetirati?«** ponovno se briše uneseni pojam.

Primjer:

Naziv za **»Krug grijanja 2**«: Iznajmljeni stan u sklopu obiteljske kuće

Krug grijanja 2	K	G2
g f		
K <mark>e</mark> ıg grijanja 1		
d		
С		
Promijeniti s	\$	
Slika 28		



Podešavanje naziva za krugove grijanja/hlađenja (nastavak)

Za **»Krug grijanja 2«** u meniju piše »Iznajmljeni stan u sklopu obiteljske kuće«.



Podešavanje preferiranog kruga grijanja/hlađenja za osnovni meni

Ako vaše postrojenje ima više od jednog kruga grijanja/hlađenja, rukovanje u Osnovnom meniju uvijek se odražava na preferirani krug grijanja/hlađenja U tom meniju odaberite preferirani krug grijanja/ hlađenja.

- Prošireni meni:
- 2. »Podešavanja«
- 3. »Osnovni meni«

Podešavanje vremena i datuma

Vrijeme i Datum tvornički su podešeni. Ako je vaša instalacija grijanja dulje vrijeme bila izvan pogona, po potrebi morate ponovno podesiti vrijeme i datum.

Prošireni meni:
 Image: Strain St

Podešavanje jezika menija

- Prošireni meni:
 Image: Strain St
- 2. »Postavke«

Podešavanje jedinice temperature (°C/°F)

Tvorničko podešavanje: °C

- 4. Odaberite krug grijanja/hlađenja:
 - »Krug grijanja 1«
 Prikaz »KG1«
 - »Krug grijanja 2« Prikaz »KG2«
 - »Krug grijanja 3« Prikaz »KG3«
 - »Krug hlađenja SKH« (za zaseban krug hlađenja)
 Prikaz »SKH«
- 2. »Podešavanja«
- 3. »Vrijeme / datum«
- 4. Podesite vrijeme i datum.
- 3. »Jezik«
- 4. Podesite željeni jezik.
- Prošireni meni:

Podešavanje jedinice temperature (°C/°F) (nastavak)

2. »Podešavanja«

4. Podesite jedinicu temperature »°C« ili »°F«.

3. »Jedinica temperature«

Vraćanje na tvornička podešavanja

Sve promijenjene vrijednosti za svaki krug grijanja/ hlađenja, za pripremu potrošne tople vode i daljnje podešavanje instalacije možete posebno vratiti na tvorničke postavke.

- 2. »Podešavanja«
- 3. »Osnovno podešenje«
- Odaberite željeno podešenje instalacije, npr. »Topla voda«.

Prošireni meni:

Podešenje instalacije	Resetirana podešenja i vrijednosti
»Instalacija«	 Vremenski program za grijanje prostora putem međuspremnika Vremenski program za hlađenje prostora putem međuspremnika Dodatno električno grijanje blokirano je za grijanje prostora. Vremenski program za dodatno električno grijanje Vremenski program za pogon sa smanjenom bukom
»Topla voda«	 Normalna temperatura potrošne tople vode Povišena temperatura potrošne tople vode Vremenski program za pripremu potrošne tople vode Vremenski program za cirkulacijsku crpku Dodatno električno grijanje deblokirano je za pripremu potrošne tople vode. Optimiranje uključ. i isključ. se isključuje.
»Dodatno elek. grijanje«	 Dodatno električno grijanje blokirano je za grijanje prostora. Vremenski program za dodatno električno grijanje
»Krug grijanja 1« »Krug grijanja 2« »Krug grijanja 3«	 Normalna temperatura prostora Reducirana temperatura prostora Vremenski program za grijanje prostora Nagib i nivo krivulje grijanja Komfor-funkcije i funkcije štednje energije (»Party pogon«, »Štedni pogon«, »Program godišnjeg odmora«) isključuju se.
	Ako su krugovima grijanja/hlađenja dodijeljeni nazivi, dodijeljeni se naziv zadržava: Vidi poglavlje »Podešavanje naziva za krugove grijanja/ hlađenja«.
»Hlađenje«	 Normalna temperatura prostora Nagib i nivo krivulje hlađenja Aktivni pogon hlađ. je blokiran.
»Ventilacija«	 Vremenski program za ventilaciju Komfor-funkcije i funkcije štednje energije (»Intenzivni pogon«, »Štedni pogon«, »Program godišnjeg odmora«) isključuju se.
»Fotonapon«	 Korištenje vlastite struje isključuje se za sve komponente.
»Smart Grid«	 Za korištenje viška struje nije deblokirana nijedna funkcija.

Provjera informacija

Možete provjeriti trenutačne temperature, vrijednosti podešavanja, vremenske programe i pogonska stanja.

Informacije u proširenom meniju podijeljene su u grupe:

- »Instalacija«
- »Krug grijanja 1«
- »Krug grijanja 2«
- »Krug grijanja 3«
- »Krug hlađenja SKH«
- »Topla voda«
- »Ventilacija«
- Solarno«
- »Toplinska crpka«
- »Energetska bilanca«: vidi stranicu 54.
- »Pogonski dnevnik«: vidi stranicu 55.

Detaljne mogućnosti provjere za pojedinačne grupe naći ćete u poglavlju »Pregled proširenog menija« na stranici 82.

Upute

Ako su krugovima grijanja/hlađenja dodijeljeni nazivi, pojavljuje se dodijeljeni naziv: Vidi poglavlje »Podešavanje naziva za krugove grijanja/hlađenja«.

1. Prošireni meni:

- 2. »Informacija«
- 3. Odaberite grupu.
- 4. Odaberite željenu provjeru.

Provjera dobitka solarne energije

Dobit ćete pregled koliko je topline vaša solarna instalacija u zadnjih 7 dana dala u instalaciju grijanja

- Prošireni meni:
- 2. »Solarna energija«
- Da biste prikazali količinu topline za određeni dan, odaberite s ◄/► željeni dan u tjednu (prikaz u kWh).



lika 31 Svjetlucajuća linija na dijagramu upućuje na to da još nije završen aktualni dan.

Ispitivanje energetske bilance

Vaša specijalizirana tvrtka može po potrebi deblokirati prikaz energetske bilance. Prikaz nije moguć kod nekih toplinskih crpki.

Svaka energetska bilanca prikazuje količine energije protekla 52 tjedna kao stupčasti dijagram.

- Prošireni meni:
- 2. »Informacija«
- 3. »Energetska bilanca«
- Odaberite željenu energetsku bilancu, npr. »Energ. bil. fotonap.«
- Da biste prikazali količine energije za određeni tjedan, odaberite s </ ► željeni tjedan (prikaz u kWh).



Moguće je provjeriti sljedeće energetske bilance:

Energetska bilanca	Značenje simbola u dijagramu	
»Energ. bilanca grij.« (»Energ. bilanca grij. 1«, »Energ. bilanca grij. 2« kod	4	Električna energija koja je korištena za pogon grijanja toplinske crpke.
dvostupanjske toplinske crpke):	.000	Energija grijanja predana u instalaciju grijanja
»Energ. bilanca PTV-a« (»Energ. bilanca PTV-a 1«, »Energ. bilanca PTV-a 2« kod		Električna energija koja je korištena za pogon toplinske crpke za pripremu potrošne tople vode.
dvostupanjske toplinske crpke)	-	Energija grijanja predana za pripremu potrošne tople vode
»Energetska bilanca hlađ.« (»Energ. bilanca hlađ. 1«, »Energ. bilanca hlađ. 2«		Električna energija koja je korištena za pogon hlađenja toplinske crpke.
za 2-stupanjsku toplinsku crpku)	۲	Toplinska energija crpljena iz instalacije grijanja za hlađenje
»Energ. bil. fotonap.«		Električna energija proizvedena preko fotonaponske instalacije koja je korištena za pogon toplinske crpke (korištenje vlastite struje).
		Ukupna električna energija proizvedena preko fotonaponske instalacije

Upute

Kod nekih toplinskih crpki prikazuje se samo dio krivulje, npr. kod **»Energ. bilanca grij.«** samo predana energija grijanja, ali ne i korištena električna energija.

Pogonski dnevnik

Pogonski dnevnik je tablica u kojoj su navedene sljedeće informacije za svaki kalendarski tjedan **»CW**« (calendar week):

Stupac	Značenje
»T.in«	Minimalna temperatura zraka ili rasoline pri ulasku u toplinsku crpku
»T.out«	Srednja temperatura zraka ili rasoline pri izlasku iz toplinske crpke
»TC1«	Pogonski sati toplinske crpke, 1. stupanj
»TC2«	Pogonski sati toplinske crpke, 2. stupanj
»AC«	 Toplinske crpke rasolina/voda []: Pogonski sati aktivnog pogona hlađenja »active cooling« Toplinske crpke zrak/voda Q [] / Q: Zbroj pogonskih sati aktivnog pogona hlađenja »active cooling« i pogonskih sati potrebnih za otapanje isparivača.
»NC«	Pogonski sati funkcije hlađenja »natural cooling«

i Po	i Pogonski dnevnik					
CW	T.in	T.out	TC1	TC2	AC	NC
12	7,2	4,3	123	37	0	15
13	7,8	4,7	113	21	0	12
14	7,5	4,5	103	15	4	18
15	7,0	3,3	93	9	0	10
16	6,9	3,1	97	10	0	11
17	6,8	3,0	89	28	2	12
18	7,2	4,4	133	45	0	5
Odabrati s 🔶						
Slika	33					

- Prošireni meni:
- 2. »Informacija«
- 3. »Pogonski dnevnik«

Upute

Ove informacije pohranjuju se trajno, čak i u slučaju da je regulacija toplinske crpke u kvaru.

Provjera informacija (nastavak)

Sušenje estriha

Vaša specijalizirana tvrtka može za sušenje estriha aktivirati funkciju **»Sušenje estriha**«, npr. u novogradnji. Estrih se suši prema fiksno zadanom vremenskom programu (temperaturno-vremenski profil) primjereno građevinskom materijalu.

- Grijanje prostora za sve se krugove grijanja/hlađenja odvija u skladu s fiksno zadanim vremenskim programom. Tijekom sušenja estriha nisu aktivna vaša podešavanja za grijanje/hlađenje prostora.
- Priprema potrošne tople vode je aktivna.
- U spoju s uređajem za ventilaciju: Za ventilaciju prostora podešava se maksimalni volumni protok zraka (<u>14</u>).

Prikaz u osnovnom meniju



Slika 34

D Gornji redak s informacijama

Provjera sušenja estriha za sve krugove grijanja/ hlađenja

- Prošireni meni:
- 2. »Informacija«
- 3. »Krug grijanja 1«, »Krug grijanja 2«, »Krug grijanja 3« ili »Krug hlađenja SKH«

Provjera dojava

Regulacija toplinske crpke u slučaju posebnih događaja ili pogonskih stanja toplinske crpke ili instalacije grijanja prikazuje upute, upozorenja ili dojave smetnje.

Osim dojave jasnim tekstom, na displeju svjetluca pripadajući simbol.

4. »Pogonski program«



Preostalo trajanje sušenja estriha

Sušenje estriha traje maks. 32 dana. Prikazana vrijednost za **»Dani sušenja estriha**« je preostali broj dana.

- Prošireni meni:
- 2. »Informacija«
- 3. »Instalacija«



Slika 36

Wputa

△ »Upozorenje«

▲ »Smetnja«

Dodatno svjetluca prikaz smetnje (crveno) na regulaciji toplinske crpke. Uključuje se eventualno priključeni dojavni uređaj (npr. sirena).

Provjera dojava (nastavak)

Primjer smetnje:



1. Pritiskom na tipku **OK** dobivate daljnje informacije o prikazanoj dojavi.

Uputa	
Osjetnik vanj. temp.	18
Blok.distr.el.energije	C5
Potvrditi s OK	

Slika 38

 Možete listati u popisu dojava. U gornjem retku se uz svaku dojavu prikazuje radi li se o uputi, upozorenju ili dojavi smetnje.

Pritiskom na tipku **?** dobivate sljedeće informacije za odabranu dojavu:

- Datum i vrijeme 1. pojavljivanja dojave.
- Upute o ponašanju toplinske crpke i instalacije grijanja
- Savjeti o mjerama koje možete poduzeti sami prije nego što obavijestite specijaliziranu tvrtku.
- U slučaju upozorenja i dojava smetnji (△, △) zabilježite tekst dojave i susjedni kod dojave. U primjeru: »Smetnja«, »Osjetnik vanj. temp. 18«. Time specijaliziranoj tvrtki omogućavate bolju pripremu i štedite eventualno nepotrebne putne troškove.

Kod dojava s uputama (**() ne** trebate obavještavati specijaliziranu tvrtku. U primjeru: **»Uputa«**, **»Blok.distr.el.energije C5«**: vidi stranicu 65. Potvrdite sve dojave. U tu svrhu slijedite upute u meniju.
 Dojava se preuzima u meni »Smetnja«, »Upozorenje« ili »Uputa«.

Prikaz u osnovnom meniju



Prikaz u proširenom meniju



Slika 40

Upute

- Ako je za dojave smetnje priključen neki dojavni uređaj (npr. sirena), on se isključuje kad se potvrdi dojava smetnje.
- Ako se tek kasnije može provesti uklanjanje smetnje, dojava smetnje ponovno će se pojaviti sljedećeg dana u 7:00 h. Ponovno se uključuje dojavni uređaj (ako postoji).
- Ako potvrdite dojavu smetnje »Toplinska crpka A9«, grijanje i priprema potrošne tople vode u potpunosti se odvijaju preko postojećih dodatnih grijanja (npr. protočnog grijača ogrjevne vode (ako postoji i ako je deblokiran). Budući da to rezultira velikim troškovima za struju, preporučujemo da toplinsku crpku odmah dadete provjeriti od strane specijalizirane tvrtke.

Pozivanje potvrđenih dojava

1. Prošireni meni:

Provjera dojava (nastavak)

2. »Smetnja«, »Upozorenje« ili »Uputa«

Ručni pogon

U ručnom pogonu grijanje prostora i priprema potrošne tople vode vrše se neovisno o vremenskim programima:

- Neregulirano grijanje sa zadanom vrijednošću temperature polaznog voda od 45 °C
- Priprema potrošne tople vode sa »Zad. temp. PTV-a
 2«: vidi stranicu 36.
- Nema hlađenja prostora
- Međuspremnik se zagrijava na vrijednost temperature »Stal. vrij.«.
- Ventilacija radi u statusu pogona »Normalno«.

Upute

Ručni pogon koristite **samo** nakon konzultacija sa specijaliziranom tvrtkom.

- Prošireni meni:
- 2. »Ručni pogon«



Slika 41

Upute

Pritiskom na tipku **:** vraćate se nazad u prošireni meni. Možete provesti sve provjere i podešavanja. Ova podešavanja aktivirana su **po** završetku ručnog pogona.

Posebne izvedbe instalacije

Prikaz u osnovnom i proširenom meniju može varirati ovisno o izvedbi instalacije.

Na obje razine opsluživanja dostupne su vam samo one funkcije koje su bitne za dotičnu izvedbu instalacije.

Osnovni meni za izvedbu instalacije Topla voda



Slika 42

Osnovni meni za »Strano upravljanje«



Opslužni elementi regulacije toplinske crpke

Izgled regulacije toplinske crpke može varirati ovisno o tipu toplinske crpke.





- (A) Prikaz smetnje (crveno)
- (B) Prikaz pogona (zeleno)
- © Mrežna sklopka

Na gornjoj strani toplinske crpke



Slika 45

- (A) Prikaz smetnje (crveno)
- B Prikaz pogona (zeleno)
- © Mrežna sklopka

Regulacija u zasebnom kućištu na zidu



- A Prikaz smetnje (crveno)
- B Prikaz pogona (zeleno)
- © Mrežna sklopka

Isključivanje toplinske crpke

Sa zaštitom od smrzavanja

Za **svaki** krug grijanja/hlađenja odaberite pogonski program **»Pogon za isključivanje**«.

Za preferirani krug grijanja/hlađenja

- Osnovni meni:
 ✓> za pogonski program »Pogon za isključivanje« (zaštita od smrzavanja)
- 2. OK za potvrdu
- Za sve krugove grijanja/hlađenja
- Prošireni meni:
- 2. »Grijanje« ili »Grijanje/hlađenje«
- 3. Po potrebi ∢⊳ za željeni krug grijanja/hlađenja
- 4. »Pogonski program«

- 5. »Pogon za isključivanje« (zaštita od smrzavanja)
- Cirkulacijske crpke automatski se nakratko uključuju svakih 24 sata kako se ne bi blokirale.
- Ako je na regulaciju toplinske crpke priključen uređaj za ventilaciju, on nastavlja raditi u odabranom pogonskom programu (npr. »Automatska ventilacija«).

Upute

U sljedećim je slučajevima zaštita od smrzavanja zajamčena samo uz dodatno grijanje (od strane graditelja):

- Toplinske crpke zrak/voda: Pri temperaturama nižima od -15 °C
- U slučaju smetnje toplinske crpke

Dodatna grijanja su npr. protočni grijač ogrjevne vode (električno dodatno grijanje) ili uljni/plinski kotao (dodatno grijanje na fosilno gorivo).

Bez zaštite od smrzavanja (stavljanje izvan pogona)

- 1. Isključite mrežnu sklopku.
- Isključite instalaciju iz struje, npr. na zasebnom osiguraču ili na glavnoj sklopki.

Pozor

Ako se očekuju vanjske temperature niže od 3 °C, morate poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu toplinske crpke i instalacije grijanja od smrzavanja. Po potrebi stupite u kontakt sa specijaliziranom tvrtkom.

Uključivanje toplinske crpke

1. Uključite mrežni napon, npr. na zasebnom osiguraču ili glavnoj sklopki.

Upute

Ako je na regulaciju toplinske crpke priključen uređaj za ventilaciju, on radi s minimalnim volumnim protokom zraka (<u>1)</u>.

Upute za dulje stavljanje izvan pogona

- Može doći do blokade cirkulacijskih crpki jer se one ne napajaju naponom.
- Možda će biti potrebno iznova podesiti datum i vrijeme: Vidi poglavlje »Namještanje vremena i datuma«.
- Uključite mrežnu sklopku. Nakon kratkog vremena na displeju se pojavljuje osnovni meni: vidi stranicu 17. Svijetli zeleni prikaz pogona. Vaša toplinska crpka i daljinsko upravljanje (ako postoji) sada su spremni za pogon.

Prostorije prehladne

Uzrok	Uklanjanje
Toplinska crpka je isključena.	 Uključite mrežnu sklopku: vidi slike od stranice 61. Uključite glavnu sklopku (ako postoji, izvan kotlovnice). Uključite osigurač u razdjelniku strujnih krugova (kućni osigurač).
Podešavanja na regulaciji toplinske crpke su promijenjena ili su neispravna.	 Mora biti deblokirano grijanje/hlađenje prostora. Provjerite i po potrebi ispravite sljedeća podešavanja: Pogonski program: vidi stranicu 26. Temperatura prostora: vidi stranicu 26. Vrijeme: vidi stranicu 52. Vremenski program grijanja/hlađenja prostora: vidi stranicu 27. Vremenski program za grijanje prostora za međuspremnik: vidi stranicu 28. Krivulja grijanja/hlađenja: vidi stranicu 30. Po potrebi uključite grijanje prostora za međuspremnik: vidi stranicu 28. Po potrebi uključite grijanje prostora za međuspremnik: vidi stranicu 28. Po potrebi deblokirajte dodatno električno grijanje za grijanje prostora (ako postoji): vidi stranicu 40.
Zagrijava se spremnik PTV-a.	 Pričekajte da se spremnik PTV-a zagrije. Po potrebi smanjiti potrošnju potrošne tople vode ili privremeno normalnu temperaturu potrošne tople vode.
Na displeju se prikazuje »Uputa «, »Upozorenje « ili »Smetnja «.	 Provjerite vrstu dojave. Potvrdite dojavu: vidi strani- cu 56. Po potrebi obavijestite specijaliziranu tvrtku.
»Sušenje estriha« je uključeno.	 Nije potrebna nikakva mjera Čim istekne vrijeme potrebno za sušenje estriha, toplinska crpka nastavlja raditi u podešenom pogonskom programu: vidi stranicu 26.
U spoju s uređajem za ventilaciju: Bypass se ne zatvara. Registar za predzagrijavanje u kvaru Ventilator dovodnog/odvodnog zraka u kvaru 	Obavijestite svoju specijaliziranu tvrtku.

Prostorije pretople

Uzrok	Uklanjanje
Podešavanja na regulaciji toplinske crpke su promijenjena ili neispravna.	 Mora biti deblokirano grijanje/hlađenje prostora. Provjerite i po potrebi ispravite sljedeća podešavanja: Pogonski program: vidi stranicu 26. Temperatura prostora: vidi stranicu 26. Vrijeme: vidi stranicu 52. Vremenski program grijanja/hlađenja prostora: vidi stranicu 27. Vremenski program za hlađenje prostora za međuspremnik: vidi stranicu 29. Krivulja grijanja/hlađenja: vidi stranicu 30. Po potrebi uključite hlađenje prostora za međuspremnik: vidi stranicu 28. Po potrebi deblokirajte »Aktivni pogon hlađ.«: vidi stranicu 41.
Na displeju se prikazuje »Uputa« , »Upozorenje« ili »Smetnja« .	 Provjerite vrstu dojave. Potvrdite dojavu: vidi strani- cu 56. Po potrebi obavijestite specijaliziranu tvrtku.
U spoju s uređajem za ventilaciju: Bypass se ne otvara.	 Provjerite i po potrebi ispravite sljedeća podešavanja: Temperatura prostora za ventilaciju »Zad. temp. prostora«: vidi stranicu 26. Minimalna temperatura za ventilaciju »Min.temp.dov.zr.byp.«: vidi stranicu 45. Po potrebi obavijestite specijaliziranu tvrtku.

Nema tople vode

Uzrok	Uklanjanje
Toplinska crpka je isključena.	 Uključite mrežnu sklopku: vidi slike od stranice 61. Uključite glavnu sklopku (ako postoji, izvan kotlovnice). Uključite osigurač u razdjelniku strujnih krugova (kućni osigurač).
Podešavanja na regulaciji toplinske crpke su promijenjena ili su neispravna.	 Priprema potrošne tople vode mora biti deblokirana. Provjerite i po potrebi ispravite sljedeća podešavanja: Pogonski program: vidi stranicu 26. Temperatura tople vode: vidi stranicu 36. Vremenski program pripreme potrošne tople vode: vidi stranicu 36. Vrijeme: vidi stranicu 52. Po potrebi deblokirajte dodatno električno grijanje za pripremu potrošne tople vode (ako postoji): vidi stranicu 40.
Na displeju se prikazuje »Uputa«, »Upozorenje« ili »Smetnja«.	 Provjerite vrstu dojave. Potvrdite dojavu: vidi strani- cu 56. Po potrebi obavijestite specijaliziranu tvrtku.

Topla voda prevruća

Uzrok	Uklanjanje
Podešavanja na regulaciji toplinske crpke su	Provjerite i po potrebi korigirajte normalnu temperaturu
promijenjena ili neispravna.	tople vode: vidi stranicu 36.

» « svjetluca i » Uputa« se prikazuje

Uzrok	Uklanjanje
Uputa na poseban događaj ili pogonsko stanje toplinske crpke, instalacije grijanja ili priključenog uređaja za ventilaciju	Postupite na način opisan na stranici 56.

»∆« svjetluca i »Upozorenje« se prikazuje

Uzrok	Uklanjanje
Upozorenje uslijed nekog posebnog događaja ili pogonskog stanja toplinske crpke, instalacije grijanja ili priključenog uređaja za ventilaciju	Postupite na način opisan na stranici 56.

»<u>∧</u>« svjetluca i »Smetnja« se prikazuje

Uzrok	Uklanjanje
Smetnja na toplinskoj crpki, instalaciji grijanja ili	Postupite na način opisan na stranici 56.
priključenom uređaju za ventilaciju	

Prikazuje se »Blok.distr.el.energije C5«

Uzrok	Uklanjanje
Ova dojava pojavljuje se tijekom blokade struje od stra- ne distributera električne energije (EVU).	 Nije potrebna nikakva mjera Čim distributer električne energije opet deblokira struju, toplinska crpka nastavlja raditi prema odabranom pogonskom programu.

Prikazuje se »Vanjsko priključivanje«

Uzrok	Uklanjanje
Pogonski program koji je podešen na regulaciju toplinske crpke prebačen je putem vanjskog uključnog uređaja npr. proširenja EA1.	Nije potrebna nikakva mjera

Prikazuje se »Vanjski program«

Uzrok	Uklanjanje
Komunikacijsko sučelje Vitocom prebacilo je pogonski	Možete promijeniti pogonski program.
program podešen na regulaciji toplinske crpke.	

Prikazuje se »Opsluž. blokirano«

Uzrok	Uklanjanje
Blokirano je opsluživanje toplinske crpke.	Blokadu može poništiti specijalizirana tvrtka.

Prikazuje se »A0 Ventilac.: provj. filtra«

Uzrok	Uklanjanje
 Filtri u uređaju za ventilaciju i/ili u ventilima odvodnog zraka jako su onečišćeni. Vremenski interval za zamjenu filtra je istekao. 	Očistite filtre ili ih zamijenite: vidi stranicu 68.

Vrata/prozori teško se otvaraju

Uzrok	Uklanjanje
U vrlo nepropusnim zgradama, npr. pasivnoj kući: Nisu uravnoteženi volumni protoci zraka uređaja za ventilaciju za dovodni i odvodni zrak.	Obavijestite svoju specijaliziranu tvrtku.

Vrata/prozori pri otvaranju se naglo otvaraju

Uzrok	Uklanjanje
U vrlo nepropusnim zgradama, npr. pasivnoj kući: Nisu uravnoteženi volumni protoci zraka uređaja za ventilaciju za dovodni i odvodni zrak.	Obavijestite svoju specijaliziranu tvrtku.

Čišćenje instalacije grijanja

Toplinske crpke rasolina/voda ili voda/voda

Površine uređaja možete čistiti uobičajenim sredstvom za čišćenje. Ne upotrebljavajte sredstva koja grebu.

Toplinske crpke zrak/voda

Pozor

Uobičajena sredstva za čišćenje i posebna sredstva za čišćenje izmjenjivača topline (isparivača) mogu oštetiti toplinsku crpku.

- Očistite površine uređaja samo vlažnom krpom.
- Po potrebi očistiti lamele izmjenjivača topline (isparivača) samo četkom s dugim dlakama.

Toplinske crpke zrak/voda s plastičnom površinom

Pozor

Uobičajena sredstva za čišćenje mogu oštetiti površinu vanjske obloge.

- Upotrebljavajte samo blaga sredstva za čišćenje koja su topljiva u vodi.
- Ne upotrebljavajte tvari koje sadrže kiseline ili otapala, npr. sredstvo za čišćenje na bazi octa, nitro razrjeđivače i razrjeđivače na bazi umjetne smole, odstranjivače laka za nokte, špirit itd.

Opslužna jedinica regulacije toplinske crpke:

Površinu opslužne jedinice možete čistiti priloženom krpom od mikrovlakana.

Inspekcija i održavanje instalacije grijanja

Inspekcija i održavanje instalacije grijanja propisani su Odredbom o štednji energije i normama DIN 4755, DIN 1988-8 i EN 806.

Spremnik tople vode (ako postoji)

DIN 1988-8 i EN 806 propisuju da se održavanje i čišćenje moraju izvoditi najkasnije 2 godine nakon puštanja u pogon, a zatim po potrebi. Čišćenje unutrašnjosti spremnika PTV-a uključujući priključke pitke vode smije provesti samo

specijalizirana tvrtka za grijanje. Ako se u dovodu hladne vode u spremnik tople vode nalazi uređaj za pripremu vode, npr. zapornica ili

modifikacijski uređaj, punjenje je potrebno pravovremeno zamijeniti. Molimo Vas da u vezi s time uvažite podatke proizvođača. Dodatno kod Vitocella 100:

sa specijaliziranom tvrtkom.

U svrhu ispitivanja potrošne anode preporučujemo godišnju provjeru funkcioniranja od strane specijalizirane tvrtke za grijanje.

Redovito održavanje jamči nesmetani, energetski

štedljiv i ekološki pogon grijanja i hlađenja. Najbolje je

da u tu svrhu sklopite ugovor o inspekciji i održavanju

Provjera funkcije potrošne anode može se provesti bez prekida pogona. Ispitivačem anoda specijalizirana tvrtka za grijanje mjeri zaštitnu struju.

Pozor

Mehaničko djelovanje izgrepst će površinu vanjske obloge.

- Površinu obrisati samo vlažnom krpom.
- Ne upotrebljavajte tvari koje sadržavaju abrazivne čestice, npr. sredstva za poliranje, sredstva koja grebu, spužve za čišćenje ili sredstva za čišćenje lonaca.
- Ne čistiti vanjsku oblogu visokotlačnim čistačem.

Inspekcija i održavanje instalacije grijanja (nastavak)

Sigurnosni ventil (spremnik tople vode)

Korisnik ili specijalizirana tvrtka svakih pola godine propuhivanjem provjerava spremnost sigurnosnog ventila za pogon (vidi upute proizvođača ventila). Postoji opasnost od onečišćenja sjedišta ventila. Tijekom postupka zagrijavanja iz sigurnosnog ventila može kapati voda. Ispust je otvoren prema atmosferi.

Filtar pitke vode (ako postoji)

Iz higijenskih razloga slijediti ovaj postupak:

- Kod filtra s nepovratnim ispiranjem obnoviti filtarski uložak svakih 6 mjeseci (vizualna kontrola svaka 2 mjeseca)
- Kod filtara s povratnim ispiranjem ispirati ih svaka 2 mjeseca.

Oštećeni priključni vodovi

Ako su priključni vodovi uređaja ili vanjskog ugrađenog električnog pribora oštećeni, potrebno ih je zamijeniti posebnim priključnim vodovima. U slučaju zamjene koristiti isključivo vodove tvrtke Viessmann. U tu svrhu obavijestite specijaliziranu tvrtku.

Čišćenje sustava za ventilaciju prostora

- Kućište uređaja za ventilaciju može se očistiti običnim kućnim sredstvom za čišćenje. Ne upotrebljavajte abrazivna sredstva.
- Filtri vanjskog i odvodnog zraka u uređaju za ventilaciju te filtri u ventilima odvodnog zraka moraju se redovito čistiti ili mijenjati. Mijenjajte filtra najmanje jednom godišnje.
 - Pozor
 - Naslage prašine u uređaju mogu prouzročiti kvarove.

Ne uključujte uređaj bez filtara vanjskog i odvodnog zraka.

Čišćenje ventila dovodnog/odvodnog zraka

Blaga onečišćenja

Obrisati ventile dovodnog/odvodnog zraka izvana vlažnom krpom.

Pozor

Pretlak može dovesti do oštećenja. Nemojte zatvarati sigurnosni ventil.

- Preporučujemo da najmanje jedanput godišnje specijalizirana tvrtka obavi održavanje i po potrebi čišćenje uređaja za ventilaciju i sustava vodova.
- Preporučujemo da sa specijaliziranom tvrtkom sklopite ugovor o održavanju.
 Neprovedeno održavanje predstavlja rizik. Redovito čišćenje i održavanje daje jamstvo higijenskog, ekološki prihvatljivog i energetski štedljivog pogona.

Jaka onečišćenja

Pozor

Ako se sustav za ventilaciju prostora pokreće bez filtara, u sustavu vodova nakuplja se prašina. Time se povećava otpor zraka. Isključiti uređaj za ventilaciju **prije** nego što odvijete ventile odvodnog zraka. Vidi poglavlje »Isključivanje ventilacije radi zamjene filtra«.

Čišćenje sustava za ventilaciju prostora (nastavak)



Slika 47

A Prstenasti raspor

Čišćenje ventila za kuhinjski odvodni zrak

Pozor

Ako se sustav za ventilaciju prostora pokreće bez filtara, u sustavu vodova nakuplja se prašina. Time se povećava otpor zraka. Isključiti uređaj za ventilaciju prije nego što izvadite filtar iz ventila za kuhinjski odvodni zrak: Vidi poglavlje »Isključivanje ventilacije radi zamjene filtra«.

- 1. Izvaditi ventile dovodnog/odvodnog zraka (bajunetni zapor).
- 2. Oprati ventile.
- 3. Ponovno namjestiti ventile.

Upute

- Ne mijenjajte podešavanja prstenastog raspora (A).
- Ako su filtri u ventilima odvodnog zraka prljavi, zamijenite te filtre: Vidi poglavlje »Zamjena filtra u ventilima odvodnog zraka«.

- 4. Izvadite filtar za masnoću. Vlažnom krpom očistite ventil za kuhinjski odvodni zrak.
- 5. Očistite filtar za masnoću (A) vodom i sredstvom za pranje posuđa ili ga operite u perilici posuđa. Osušite filtar za masnoću (A).
- 6. Ponovno umetnite filtar za masnoću. Zatvorite ventil za kuhinjski odvodni zrak. Osigurajte ventil za kuhinjski odvodni zrak sigurnosnim čepom (B).



Slika 48

- (A) Filtar za masnoću
- (B) Sigurnosni čep

Cišćenje ili zamjena filtara

Ako se na displeju daljinskog upravljanja prikazuje »A0 Ventilac .: Provjeriti filtre«, filtri u uređaju za ventilaciju su prljavi ili je vremenski interval za zamjenu filtra istekao.

Upute

Provjerite i filtre u ventilima odvodnog zraka. Po potrebi zamijenite te filtre: Vidi poglavlje »Zamjena filtra u ventilima odvodnog zraka«.

Vitovent 200-C i Vitovent 300-F

Nemojte čistiti filtre. Zamijenite filtre. Onečišćeni filtri mogu se zbrinuti u kućanski otpad.

Upute

Broj preostalih dana do sljedeće zamjene filtra možete provjeriti u proširenom meniju pod »Informacija«: Vidi poglavlje »Provjera informacija«.

Čišćenje ili zamjena filtara (nastavak)

Vitovent 200-W, Vitovent 300-C i Vitovent 300-W

Kod **blagih** onečišćenja filtre u uređaju za ventilaciju očistite usisavačem za prašinu.

Upute

Čišćenje filtra dovodi eventualno do smanjenja učinka filtra.

Ako je ispunjen **jedan** od sljedećih uvjeta, zamijenite filtre:

- Filtri su jako onečišćeni.
- Filtri su čišćeni već više puta.
- Zadnji ste put zamijenili filtre prije više od 1 godine.

Filtri u uređaju za ventilaciju Vitovent 200-C

Pozor Uslijed

Uslijed pogona otvorenog uređaja za ventilaciju bez filtra nastaju naslage prašine u uređaju. Te naslage prašine mogu izazvati kvarove. **Prije** otvaranja uređaja za ventilaciju izvucite utikač mrežnog priključka iz utičnice. Onečišćeni filtri mogu se zbrinuti u kućanski otpad.

Upute

Broj preostalih dana do sljedeće provjere filtara možete provjeriti u proširenom meniju pod **»Informacija**«: Vidi poglavlje »Provjera informacija«.

Čišćenje ili zamjena filtara (nastavak)

Zamjena filtara u slučaju stropne montaže



Slika 49

- A Filtar vanjskog zrakaB Filtar odvodnog zraka

Čišćenje ili zamjena filtara (nastavak)

Zamjena filtara u slučaju zidne montaže



Slika 50

- (A) Filtar vanjskog zraka
- B Filtar odvodnog zraka

Filtri u uređaju za ventilaciju Vitovent 200-W

Pozor

Uslijed pogona otvorenog uređaja za ventilaciju bez filtra nastaju naslage prašine u uređaju. Te naslage prašine mogu izazvati kvarove. **Prije** otvaranja uređaja za ventilaciju izvucite utikač mrežnog priključka iz utičnice.
Otvaranje uređaja za ventilaciju



Slika 51

- (A) Filtar odvodnog zraka(B) Filtar vanjskog zraka

Očistite filtre, po potrebi ih zamijenite

Upute

Obilježite položaj ugradnje **prije** nego što izvučete filtar. Po potrebi obilježite olovkom.



Slika 52

- A Filtar odvodnog zraka
- B Filtar vanjskog zraka

Filtri u uređaju za ventilaciju Vitovent 300-C

Pozor

 Uslijed pogona otvorenog uređaja za ventilaciju bez filtra nastaju naslage prašine u uređaju. Te naslage prašine mogu izazvati kvarove.
 Prije otvaranja uređaja za ventilaciju izvucite utikač mrežnog priključka iz utičnice.

Vađenje kutija filtra iz uređaja





(A) Kutija za filtar odvodnog zraka

B Kutija za filtar vanjskog zraka

Očistite filtre, po potrebi ih zamijenite

Upute

Ako upotrebljavate fini filtar: prije vađenja filtra iz kutije filtra označite položaj gornje i donje strane. Po potrebi na kutiji filtra obilježite olovkom.



Umetanje kutija filtra u uređaj



(A) Filtar odvodnog zraka

B Filtar vanjskog zraka

Filtri u uređaju za ventilaciju Vitovent 300-F

Pozor

Uslijed pogona otvorenog uređaja za ventilaciju bez filtra nastaju naslage prašine u uređaju. Te naslage prašine mogu izazvati kvarove. **Prije** otvaranja uređaja za ventilaciju isključite mrežnu sklopku.





(A) Mrežna sklopka na stražnjoj strani uređaja

Otvaranje uređaja za ventilaciju

Skinuti lijevi ili desni bočni lim



Zamjena filtara



Slika 58

- A Filtar odvodnog zraka
- B Filtar vanjskog zraka

Filtri u uređaju za ventilaciju Vitovent 300-W

Pozor Uslijed

Uslijed pogona otvorenog uređaja za ventilaciju bez filtra nastaju naslage prašine u uređaju. Te naslage prašine mogu izazvati kvarove. **Prije** otvaranja uređaja za ventilaciju izvucite utikač mrežnog priključka iz utičnice.

Otvaranje uređaja za ventilaciju



Slika 59

Očistite grube filtre, po potrebi ih zamijenite

Upute

Obilježite položaj ugradnje **prije** nego što izvučete filtar. Po potrebi obilježite olovkom.



Slika 60

- A Filtar odvodnog zrakaB Filtar vanjskog zraka

Radovi održavanja

Čišćenje ili zamjena filtara (nastavak)

Očistite fine filtre, po potrebi ih zamijenite

Upute

Obilježite položaj ugradnje **prije** nego što izvučete filtar. Po potrebi obilježite olovkom.



Slika 61

- (A) Filtar odvodnog zraka
- B Filtar vanjskog zraka

Zamjena filtara u ventilima odvodnog zraka

Pozor

Ako se sustav za ventilaciju prostora pokreće bez filtara, u sustavu vodova nakuplja se prašina. Time se povećava otpor zraka. Isključiti mrežnu sklopku uređaja za ventilaciju **prije** nego što se izvade ventili odvodnog zraka.



Slika 62

Prikaz održavanja za resetiranje zamjene filtra

1. Nakon zamjene filtara uključite uređaj za ventilaciju.

Pozor

Naslage prašine u uređaju mogu prouzročiti kvarove.

Uređaj uključujte **samo s** filtrima dovodnog i odvodnog zraka.

2. Ručno resetirajte prikaza održavanja za zamjenu filtara u regulaciji toplinske crpke.

- Prošireni meni:
- 4. »Ventilacija«
- 5. »Zamjena filtra«
- 6. »Da«
- 7. »OK« za potvrdu

Dodatak

Rashladno sredstvo

Uređaj sadržava fluorirane ugljikovodike (rashladno sredstvo) koji su navedeni u Protokolu iz Kyota. Informacije o tome koje se rashladno sredstvo koristi u uređaju možete pronaći na natpisnoj pločici. Potencijal rashladnih sredstava za pospješivanje efekta staklenika GWP (Global Warming Potential) navodi se kao višekratnik GWP-a ugljičnog dioksida (CO₂). GWP spoja CO₂ iznosi 1.

Rashladno sredstvo	Potencijal pospješivanja efekta staklenika	
R134a	1430	
R404A	3920	
R410A	2088	
R407C	1774	
R417A	2350	

Pregled proširenog menija

Upute

Ovisno o opremi instalacije grijanja, neki od navedenih unosa u izbornicima možda ne postoje pod **≡**.

Prošireni meni 🚍

Grijanje, Grijanje/hlađenje ili Hlađenje KG1/KG2/KG3/SKH		
	»Party pogon«	
Γ	»Štedni pogon«	
	»Zad. temp. prostora«	
	»Zad.red.temp.prostora«	
	»Pogonski program«	
	»Grijanje i topla voda« Ili	
	»Grijanje/hladenje i P i V« Ili »Grij.«	
	lli »Hlađ.«	
	»Hlađenje i PTV«	
	»Samo topla voda«	
	»Pogon za isključivanje«	
	»Vrem. prog. grijanja« Ili	
	»Vrem. prog. grijanja/hlađenja«	
	»Program god. odmora«	
	»Krivulja grijanja«	
	Aktivni pogon hlađ.	
	»Krivulja hlađenja«	

»Topla voda«

»Zad.temp. PTV-a«		
»Pogonski pro	gram«	
	»Vremenski program«	
	»Pogon za isključivanje«	
»1x priprema PTV-a«		
»Vr.progr. PTV-a«		
»Vr.progr. cirkulac.«		
»Zagrij. PTV-a strujom«		
»Optimiranje uključ.«		
»Optimiranje isključivanja«		
»2. zad. temp. PTV-a«		

»Ventilacija«

»Intenzivni pogon«			
»Štedni pogon	»Štedni pogon«		
»Zad. temp. prostora«			
»Min.temp.dov.zr.byp.«			
»Pogonski prog	»Pogonski program«		
	»Automatska ventilacija«		
	»Osnovni pogon«		
	»Pogon za isključivanje«		
»Vr.progr. ventilacije«			
»Program god. odmora«			
»Zamjena filtra«			

»Instalacija«

Vrsta pogona međuspremnika		
Aktivni pogon hlađ.		
»Vr.progr. međuspremnika«		
Vrem. program Rash. međuspr.		
»Vr.progr. smanj.buke«		
»Grijanje s elektr. grijačem«		
»Vr.progr. elektr.grij.«		

Solarna energija

»Strat. reg. fotonap.«

_			
	»2. zad. temp. PTV-a«		
	»Grijanje spr. tople vode«		
	»Grij. međuspr.ogrjevne v.«		
	»Povišenje temp. prostora«		
	»Hlađenje temp. prostora«		
	Hlađenje međuspremnika vode za hlađenje		

»Smart Grid«

»Grijanje spr. tople vode«
»Grij. međuspr.ogrjevne v.«
»Povišenje temp. prostora«
»Hlađenje temp. prostora«

Upute

Ovisno o opremi instalacije grijanja, neke od navedenih provjera možda nisu moguće pod **»Informacija**«. Za informacije označene s ► možete provjeriti daljnje podatke.

5830256

»Informacija«

»Instalacija <i>«</i>	
»IIIStalacija«	»Vaniska tomn «
	»Valijska temp.«
	Status nogona instalacije N
	»Razdobije grijanja«
	»Razdobije madenja«
	»Meduspremnik«
	Vrsta pogona meduspremnika ►
	»Status pogona meduspr.«
	Vrem. program medusprem. ►
	Pog. stat. međusp. hlađ.
	Vrem. program Rash. međuspr.
	Ventil grijanje/hlađenje ►
	Međ. rashl. vode
	Temp. rashl. međuspr. voda
	Hlađenje m. rashladnog spremnika
	T.pol.rashl.međuspr.
	Z.t.pol.rasl.međuspr.
	Mješač rashl. međuspr. ►
	Crpka rashl. međuspr.
	Active Cooling
	Natural Cooling
	Vanj. proizvođač topl. ►
	Vrem. program elektr.grij. ►
	»Skupna smetnja«
	Status pogona bazena ►
	»Zahtjev zagrij. bazena«
	»Zagrijavanje bazena«
	»Slijedna topl. crpka 1«
	»Slijedna topl. crpka 2«
	»Slijedna topl. crpka 3«
	»Slijedna topl. crpka 4«
	»Br. sudionika«
	»Vanj. priklj. 010V«
	»Vrijeme«
	»Datum«
	»Signal za radio-sat«
	»Dani sušenja estriha«
	-

· ►

»Informacija«

Krug grijan	ja KG1, KG2, KG3
	»Pogonski program«
	»Status pogona«
	Vrem. prog. grijanja ► lli
	Vrem. program grij./hlađ. ►
	»Zad. temp. prostora«
	»Temperatura prostora«
	»Zad.red.temp.prostora«
	»Zadana party temp.«
	Krivulja grijanja ►
	»Crpka kruga grijanja«
	Program godišnjeg odmora ►
	»Mješač«
	Temperatura polaznog voda
	Zad. temp. polaz. voda
	Krivulja hlađenja ►
	»Active Cooling«
	»Natural Cooling«
	»Mješač hlađenje«
	»Temp. polaz.voda hlađ.«
	Razdoblje grijanja
	Razdoblje hlađenja
	Zahtjev Pogon grijanja
	Zahtjev Pogon hlađenja
Krug hlađe	nja SKH
	Pogonski program
	»Status pogona«
	»Zad. temp. prostora«
	»Temperatura prostora«
	»Mješač«
	»Temperatura polaznog voda«
	»Krivulja hlađenja«
	»Active Cooling«
	»Natural Cooling«

»Informacija«

»Topla voda«	
	Pogonski program ►
	status pogona ►
	Vrem. program Topla voda ►
	Vrem. program Cirkulacija ►
	Temperatura tople vode ►
	»Crpka za punjenje spremnika«
	»Cirkulacijska crpka«
	»1x priprema PTV-a«
	»Dodat. zagrij. spremn.«
	»Dodatno zagrij. spremn.« (h)
»Ventilacija«	
	Pogonski program ►
	status pogona ►
	Vrem. program Ventilacija ►
	»Zad. temp. prostora«
	»Min.temp.dov.zr.byp.«
	»Vlažnost«
	»El. regist. za predgrijav.«
	»Dani do zamjene filtra«
»Solarno«	
	»Temp. kolektora«
	»Solar. temp. PTV-a«
	»Temp.povr.voda solar.«
	»Crpka solarnog kruga« (h)
	»Histogram solarne energ.«
	»Solarna energija« (kWh)
	»Crpka solarnog kruga«
	»Potisk. dodat. zagrij.«
	»SM1 izlaz 22«
	»Solarni osjetnik 7«
	»Solarni osjetnik 10«

· ►

»Informacija«

»Toplinska crpka«		
	»Kompresor« ili »Kompresor 1«	
	»Primarna crpka/ventilator« ili »Primarna crpka/ventilator 1«	
	»Alternativni izvor«	
	»Sekundarna crpka« ili »Sekundarna crpka 1«	
	»Ventil grijanje/PTV« ili »Ventil grijanje/PTV 1«	
	»Pogonski sati kompr.« ili »Pogonski sati kompr. 1«	
	»Broj uključ. komp.« ili »Broj uključ. komp. 1«	
	»Kompresor 2«	
	»Primarna crpka/ventilator 2«	
	»Sekundarna crpka 2«	
	»Ventil grijanje/PTV 2«	
	»Pogonski sati kompr. 2«	
	»Broj uključ. kompr. 2«	
	»Prot. grijač stupanj 1«	
	»Prot. grijač stupanj 1« (h)	
	»Prot. grijač stupanj 2«	
	»Prot. grijač stupanj 2« (h)	
	»God. radni broj grijanja«	
	»God. radni br. za PTV«	
	»Ukupni god. radni broj«	
	»God. radni broj hlađenja«	
»Energetska l	bilanca«	
	»Energ. bilanca grij. 1«	
	»Energ. bilanca PTV-a 1«	
	»Energ. bilanca hlađ. 1«	
	»Energ. bilanca grij. 2«	
	»Energ. bilanca PTV-a 2«	
	»Energ. bilanca hlađ. 2«	
	»Energ. bil. fotonap.«	
»Pogonski dn	evnik«	

»Podešavanja«

»Vrijeme / datum«		
»Jezik«		
»Kontrast«		
»Svietlina«		
	»Opsluživanje«	
	»Screensaver«	
»Jedinica temp	erature«	
»Naziv za krug	grijanja«	
»Osnovni meni	«	
»Osnovno pode	ešenje«	
	»Instalacija«	
	»Kompresor 1«	
	»Kompresor 2«	
	»Upravlj. toplinom«	
	»Topla voda«	
	»Solarno«	
	»Dodatno elek. grijanje«	
	»Interna hidraulika«	
	»Međuspremnik«	
	»Krug grijanja 1«	
	»Krug grijanja 2«	
	»Krug grijanja 3«	
	»Hlađenje«	
	»Ventilacija«	
	»Fotonapon«	
	»Smart Grid«	
	»Primarni izvor«	
	»Primarni izvor 2«	
	»Vrijeme«	
	»Komunikacija«	
	»Opsluživanje«	

Ručni pogon

Kontrolni pogon

Objašnjenja pojmova

Odleđivanje

Tijekom pogona toplinskih crpki zrak/voda može doći do stvaranja leda na isparivaču.

Kako bi se taj led otklonio, isparivač se automatski odleđuje.

Tijekom odleđivanja toplinska crpka ne stoji na raspolaganju za grijanje ili hlađenje prostora. Tijekom odleđivanja može doći do nastanka vodene pare na toplinskoj crpki.

Odleđivanje se kao i kod aktivnog pogona hlađenja odvija putem pogona toplinske crpke u obrnutom smjeru. Stoga se pogonski sati za odleđivanje uzimaju u obzir u pogonskom dnevniku kod pogonskih sati »AC«.

Aktivni pogon hlađenja (»active cooling«)

Aktivni pogon hlađenja: Vidi »Funkcije hlađenja«.

Izvedba instalacije

Izvedba instalacije opisuje komponente Vaše instalacije grijanja, npr. toplinsku crpku, crpku kruga grijanja, mješače, ventile, regulaciju, radijatore itd. Specijalizirana tvrtka prilagođava instalaciju grijanja lokalnim prilikama i podešava instalaciju individualno vašim željama. Opremu i funkcije koje sadrži instalacija grijanja specijalizirana tvrtka unijela je u obrazac na stranici 103.

Pogonski program

S pogonskim programom određujete npr. sljedeće:

- Kako grijete ili hladite prostorije.
- Zagrijavate li pitku vodu.
- Stupanj ventilacije prostora

Pogonski status

Vidi »Vremenski program«.

Neravnoteža tlaka

U spoju s kontroliranom ventilacijom prostora u slučaju neuravnoteženog podešavanja volumnih protoka zraka u prostorijama može nastati neravnoteža tlaka. U slučaju neravnoteže tlaka (disbalance) volumni protok zraka na strani dovoda razlikuje se od onog na strani odvoda. Time se u vrlo nepropusnim zgradama stvara potlak ili pretlak u prostorijama. U slučaju potlaka prozori i vrata se naglo otvaraju, dok se pri pretlaku lako zatvaraju.

Korištenje vlastite struje

Kod korištenja vlastite struje upotrebljava se struja za pogon toplinske crpke i drugih komponenti instalacije grijanja koju proizvodi fotonaponska instalacija. Za korištenje vlastite struje specijalizirana je tvrtka priključila strujno brojilo (brojilo električne energije) na regulaciju toplinske crpke. Na taj način regulacija toplinske crpke dobiva informacije o tome koliko struje iz fotonaponskog postrojenja stoji na raspolaganju.

Prikaz na brojilu električne energije

Nabava energije iz strujne mreže (distributer električne energije):

 Brojilo električne energije prikazuje učin s negativnim predznakom:

8888	5.6.7
Slika	63

Upute

Na brojilu električne energije prikazana su do 3 stupca pogrešaka. To nema nikakav utjecaj na funkciju regulacije toplinske crpke.

Napajanje energije u strujnu mrežu (distributer električne energije):

 Brojilo električne energije prikazuje učin bez predznaka.

Funkcije za korištenje vlastite struje

Za korištenje vlastite struje deblokirajte jednu ili više funkcija. Koje se funkcije mogu koristiti ovisi o tipu uređaja.

Ako deblokirate više funkcija za korištenje vlastite struje, funkcije za pripremu potrošne tople vode imat će prednost pred funkcijama za grijanje prostora. Da biste koristili vlastitu struju, možete kod određenih funkcija povećati zadanu vrijednost temperature ili je smanjiti za hlađenje.

Moguće funkcije za korištenje vlastite struje:

- Priprema potrošne tople vode
- Zagrijavanje međuspremnika ogrjevne vode
- Grijanje prostora
- Hlađenje prostora

Da bi bilo moguće korištenje vlastite struje, mora biti namješten odgovarajući pogonski program za grijanje prostora, hlađenje prostora ili pripremu potrošne tople vode. Npr. za pripremu potrošne tople vode mora biti namješten pogonski program **»Grijanje i topla voda«** ili **»Samo topla voda«**.

Primjer: korištenje vlastite struje za pripremu potrošne tople vode

Ako fotonaponsko postrojenje ima na raspolaganju dovoljno struje, toplinska crpka se tom strujom pokreće za pripremu potrošne tople vode.

U vremenskom programu namjestili ste vremenske faze u kojima je priprema potrošne tople vode deblokirana. Kako bi se iskoristilo što više struje fotonaponske instalacije, priprema potrošne tople vode uključuje se po potrebi i izvan namještenih vremenskih faza.

Dodatno električno grijanje

Ako se željena temperatura prostora ili potrošne tople vode ne može postići samo korištenjem toplinske crpke, postoji mogućnost priključenja dodatnog električnog grijanja (ako postoji).

Primjeri dodatnih električnih grijanja:

- Protočni grijač ogrjevne vode:
 - Za grijanje prostora i/ili pripremu potrošne tople vode
 - Ugrađen u toplinsku crpku ili u polazni vod instalacije grijanja
- Električni grijač:

5830256

- Za pripremu potrošne tople vode
- Ugrađen u spremnik PTV-a

Da biste vlastitu struju učinkovitije upotrebljavali, podesite povećanje za temperaturu tople vode.

- Normalna temperatura potrošne tople vode: 50 °C
- Povećanje temperature tople vode pri korištenju vlastite struje:
 10 K (10 Kelvin)

Topla voda zagrijava se na 60 °C. Uz istu potrošnju tople vode sljedeća priprema potrošne tople vode sa strujom iz mreže pomiče se na kasniji trenutak.

Upute

- Paralelno korištenju vlastite struje, za pogon toplinske crpke može se dobiti udio struje iz mreže: Npr. ako količina vlastite struje nije dovoljna za pogon cirkulacijske crpke. Specijalizirana tvrtka može podesiti visinu tog udjela.
- Samo za toplinske crpke zrak/voda (ne za sve tipove):

Za povećanje i sniženje zadanih vrijednosti temperature specijalizirana tvrtka može podesiti automatsko prilagođavanje učina kompresora količini struje koju proizvede fotonaponska instalacija. Time se sprečava dobivanje struje za pogon toplinske crpke iz mreže.

Aktivirano je korištenje vlastite struje i korištenje viška struje iz mreže (Smart Grid)

Ako su korištenje vlastite struje i Smart Grid deblokirani i aktivni, vrijedi funkcija s najvećim povećanjem ili sniženjem temperature.

Upute

- Trajni pogon dodatnog električnog grijanja dovodi do povećane potrošnje struje.
- Za dodatno električno grijanje možete podesiti vremenski program.

Entalpijski izmjenjivač topline

U integriranom izmjenjivaču topline u uređajima za ventilaciju s iskorištavanjem otpadne topline hladniji dovodni zrak predzagrijava se toplinom odvodnog zraka. Ova dva protoka zraka pritom međusobno ne dolaze u direktni kontakt. Entalpijski izmjenjivač topline ne samo da može povratiti toplinu iz odvodnog zraka, već dodatno i veći dio vlažnosti zraka. Na taj način ovaj izmjenjivač topline i vlage osigurava ugodnu klimu u prostoru osobito u hladno godišnje doba jer sprječava prejako isušivanje zraka u prostoru.

Blokada od strane distributera električne energije

Vaš distributer električne energije (EVU) može u razdoblju povećane potrošnje električne energije blokirati opskrbu uređaja električnom energijom. Za vrijeme te blokade strujnog napajanja pojavljuje se uputa **»Blok.distr.el.energije**«.

Čim distributer električne energije opet deblokira opskrbu električnom energijom, uređaj nastavlja raditi u podešenom pogonskom programu. Tijekom te blokade od strane distributera električne energije grijanje prostora odvija se putem međuspremnika ogrjevne vode. Ako nema međuspremnika ogrjevne vode ili je temperatura u njemu premala, prostorije se griju postojećim dodatnim grijanjima, npr. uljni kotao za grijanje, električno dodatno grijanje.

Priprema potrošne tople vode tijekom blokade struje moguća je samo s dodatnim grijanjima.

Podno grijanje

Podna grijanja spadaju u trome niskotemperaturne sustave grijanja koji vrlo sporo reagiraju na kratkotrajne promjene temperatura. Grijanje s reduciranom temperaturom prostora tijekom noći i uključivanje opcije **»Štedni pogon**« tijekom kratkotrajne odsutnosti stoga ne dovode do znatnije uštede energije.

Pogon sa smanjenom bukom

Kod toplinskih crpki zrak/voda u toplinsku je crpku ugrađen ventilator. Broj okretaja tog ventilatora možete sniziti pomoću vremenskog programa. Na taj se način smanjuje buka koja nastaje radom ventilatora, npr. noću.

Upute

Zbog sniženog broja okretaja ventilatora smanjuje se i toplinski učin koji stoji na raspolaganju. Kod toplinskih crpki zrak/voda s regulacijom učina za izjednačavanje se po potrebi može povećati učin kompresora. To neznatno smanjuje godišnji radni broj.

Pogon grijanja/hlađenja

Normalni pogon grijanja/hlađenja

U vremenskim intervalima, u kojima ste preko dana kod kuće, Vaše prostorije grijete ili hladite s normalnom temperaturom prostora. Vremenske intervale (vremenske faze) određujete s vremenskim programom za grijanje/hlađenje.

Reducirani pogon grijanja

U vremenskim intervalima, u kojima ste odsutni ili spavate, Vaše prostorije grijete s reduciranom temperaturom prostora. Vremenske intervale određujete s vremenskim programom za grijanje/ hlađenje. Kod podnog grijanja reducirani pogon grijanja dovodi samo uvjetno do uštede energije (vidi »Podno grijanje«).

Upute

Hlađenje je isključeno u reduciranom pogonu grijanja.

Pogon grijanja/hlađenja vođen temperaturom prostora

Prostorija se, u pogonu vođenom temperaturom prostora, grije ili hladi sve dok se ne postigne podešena temperatura prostora. Za tu svrhu mora postojati poseban osjetnik temperature.

Regulacija toplinskog/rashladnog učina vrši se ovisno o vanjskoj temperaturi.

Pogon grijanja/hlađenja vođen vremenskim prilikama

Kod pogona vođenog vremenskim prilikama temperatura polaznog voda regulira se ovisno o vanjskoj temperaturi. Na taj se način proizvodi toplina ili hladnoća potrebna za grijanje ili hlađenje prostorija s temperaturom prostora koju ste podesili.

Krivulja grijanja/krivulja hlađenja

Na ponašanje grijanja/hlađenja vaše toplinske crpke utječu nagib i nivo odabrane **krivulje grijanja/krivulje hlađenja**.

Krivulje grijanja i hlađenja predstavljaju povezanost vanjske temperature, temperature prostora (zadane vrijednosti temperature prostora) i temperature kruga grijanja odn. temperature polaznog voda.

Krivulja grijanja:

Što je vanjska temperatura **niža**, to je temperatura polaznog voda u krugu grijanja **viša**.

Krivulja hlađenja:

Što je vanjska temperatura **viša**, to je temperatura polaznog voda u krugu hlađenja **niža**.

Kako bi se za svaku moguću vanjsku temperaturu osigurala dovoljna toplina, moraju se uzeti u obzir okolnosti vezane uz vašu zgradu i instalaciju grijanja. U tu svrhu krivulju grijanja možete prilagoditi. Isto tako, možete prilagoditi i krivulju hlađenja za pogon hlađenja.

Krivulja grijanja





Podešavanje nagiba i nivoa na primjeru krivulje grijanja

Tvornička podešavanja:

- Nagib = 0,6
- Nivo = 0

Osjetnik koji je postavljen u vanjskom području zgrade registrira vanjsku temperaturu te je prenosi na regulaciju toplinske crpke.



Slika 65

Prikazane krivulje grijanja vrijede kod sljedećih podešavanja:

- Nivo krivulje grijanja = 0
- Normalna temperatura prostora (zadana vrijednost)
 = 20 °C



Slika 66

- Za vanjsku temperaturu -14 °C:
- A Podno grijanje: nagib 0,2 0,8
- B Niskotemperaturno grijanje: nagib 0,8 1,6



Slika 67

A Mijenjate nagib:

Mijenja se strmost krivulja grijanja.

- B Mijenjate nivo: Krivulje grijanja pomiču se paralelno u okomitom smjeru.
- Mijenjate normalnu temperaturu prostora (zadana vrijednost temperature prostora): Krivulje grijanja pomiču se duž osi »Zadana vrijednost temperature prostora«.

Krugovi grijanja/hlađenja

Krug grijanja ili krug hlađenja za zatvoreni krug između toplinske crpke i trošila (npr. radijatora) u koji teče ogrjevna ili rashladna voda.

Zaseban krug hlađenja je vlastiti zatvoreni krug koji opskrbljuje rashladni uređaj, npr. ventilokonvektor ili stropno hlađenje. Hlađenje preko zasebnog kruga hlađenja obavlja se neovisno o vanjskoj temperaturi. Grijanje i hlađenje svih prostorija po potrebi može biti podijeljeno na **više** krugova grijanja i na **jedan** krug hlađenja.

Upute

Previsoko ili prenisko podešena vrijednost za nagib ili nivo ne uzrokuje oštećenja na Vašoj toplinskoj crpki ili instalaciji grijanja.

Obje postavke utječu na visinu temperature polaznog voda, koja onda može biti eventualno preniska ili bespotrebno visoka.

Dobit ćete savjete o tome kada i kako promijeniti nagib i nivo krivulje grijanja. U tu svrhu pritisnite tipku **?**.

Moguća su do **3 kruga grijanja** (**»Krug grijanja 1**«, **»Krug grijanja 2**«, **»Krug grijanja 3**«), npr. jedan krug grijanja za prostorije u kojima stanujete i jedan krug grijanja za prostorije u iznajmljenom stanu u sklopu obiteljske kuće.

5830256

01:1

Moguć je samo jedan krug hlađenja:

Krug grijanja/hlađenja

Pogon hlađenja putem kruga grijanja (**»Krug** grijanja 1«, **»Krug grijanja 2**«, **»Krug grijanja 3**«), npr. jedna prostorija s podnim grijanjem. Ta se prostorija može ljeti hladiti, a zimi zagrijavati. Hlađenje preko kruga grijanja obavlja se samo ako je vanjska temperatura prekoračila granicu hlađenja. Grijanje preko kruga grijanja obavlja se samo ako je vanjska temperatura ispod granice grijanja. Specijalizirana tvrtka namjestila je granicu hlađenja i granicu grijanja.

lli

Zaseban krug hlađenja

Zaseban krug hlađenja (»**Krug hlađenja SKH**«) može se dodatno priključiti uz maks. 3 kruga grijanja na regulaciju toplinske crpke.

Sa zasebnim krugom hlađenja nije moguće obavljati grijanje.

U ovim uputama za upotrebu krugovi grijanja, krug grijanja/hlađenja i zaseban krug hlađenja općenito su nazvani **krugovi grijanja/glađenja**. Samo se u pojedinačnom slučaju razlikuju krug grijanja, krug grijanja/hlađenja i zaseban krug hlađenja.

Primjer:

- »Krug grijanja 1« je krug grijanja za prostorije u kojima stanujete.
- »Krug grijanja 2« je krug grijanja za prostorije iznajmljenog stana u sklopu obiteljske kuće.
- »Krug hlađenja SKH« je zaseban krug hlađenja s ventilokonvektorom za skladište.

Krugovi grijanja/hlađenja tvornički su označeni kao »Krug grijanja 1«, »Krug grijanja 2«, »Krug grijanja 3«, »Krug hlađenja SKH«.

Ako ste vi ili specijalizirana tvrtka preimenovali krugove grijanja/hlađenja, npr. u »lznajmljeni stan u sklopu obiteljske kuće« umjesto **»Krug grijanja ...«/»Krug** hlađenja SKH« prikazuje se taj naziv.

Crpka kruga grijanja

Cirkulacijska crpka za cirkulaciju ogrjevne vode u krugu grijanja/hlađenja.

Protočni grijač ogrjevne vode

Vidi »Dodatno električno grijanje«.

Međuspremnik ogrjevne/rashladne vode

U međuspremniku ogrjevne/rashladne vode pohranjuje se toplinska energija za grijanje prostora ili rashladna energija za hlađenje prostora.

Kako se kod hlađenja prostora prema van ne bi stvarao kondenzat, međuspremnici ogrjevne/rashladne vode imaju posebnu toplinsku izolaciju.

Svi krugovi grijanja/hlađenja putem međuspremnika ogrjevne/rashladne vode opskrbljuju se toplinskom energijom **ili** rashladnom energijom.

Međuspremnik ogrjevne vode

U međuspremniku ogrjevne vode moguće je pohraniti toplinsku energiju za grijanje prostorija. Svi krugovi grijanja/hlađenja opskrbljuju se putem ovog međuspremnika.

Hlađenje prostora moguće je samo putem 1 kruga hlađenja. Putem hidrauličkog bypass-spoja u međuspremnik ogrjevne vode ne dospijeva hladna voda.

Kaskada

Vidi poglavlje »Kaskada toplinskih crpki«.

Putem proširenog menija prebacujte između grijanja i hlađenja prostora.

Daljnje informacije o međuspremnicima: vidi »Međuspremnik«.

Daljnje informacije o međuspremnicima: vidi »Međuspremnik«.

Kontrolirana ventilacija prostora

Pomoću sustava za ventilaciju prostora možete trajno prozračivati i odzračivati prostorije.

Sustav za ventilaciju prostora sastoji se od uređaja za ventilaciju, sustava vodova i ventila dovodnog i odvodnog zraka.

Filtar vanjskog zraka ugrađen u uređaju za ventilaciju štiti od peludi.

Ako je na regulaciju toplinske crpke priključen uređaj za ventilaciju Viessmann, funkcije ventilacije mogu se podesiti na regulaciji toplinske crpke.

Načelo funkcioniranja uređaja za ventilaciju



Slika 68 Primjer: Vitovent 300-F

- (A) Dovodni zrak: npr. za spavaću sobu, dječju sobu, dnevni boravak
- B Izlazni zrak
- © Vanjski zrak
- D Odvodni zrak: npr. iz kuhinje, kupaonice, toaleta
 E) Bypass nije aktivan:
- Ventilacija s iskorištavanjem otpadne topline
- (F) Bypass je aktivan: Ventilacija bez iskorištavanja otpadne topline, npr. kod pasivnog grijanja ili hlađenja

Ventilacija s iskorištavanjem otpadne topline, Bypass blokiran

Preko izmjenjivača topline u ventilacijskom uređaju zrak koji se dovodi u prostorije (dovodni zrak) prethodno se zagrijava toplinom isisanog zraka (odvodni zrak). U tu svrhu bypass (E) **nije** aktivan.

Gubitak energije pritom je u usporedbi s ventilacijom preko prozora vrlo malen.

Ventilacija bez iskorištavanja otpadne topline, bypass aktivan

Pri **aktivnom** bypassu (F) volumni protok odvodnog zraka vodi se do 100 % mimo izmjenjivača topline, a u prostorije se dovodi svježi filtrirani vanjski zrak s temperaturom vanjskog zraka.

Ovisno o vanjskoj temperaturi i temperaturi prostora se kod aktivnog bypassa hladniji ili topliji vanjski zrak vodi u prostorije. To znači da se prostorije pasivno hlade ili griju.

Pasivno hlađenje

U prostorije se dovodi hladniji vanjski zrak, npr. za prohladnih ljetnih noći.

Ako su ispunjeni **svi** sljedeći uvjeti, aktivan je bypass za pasivno hlađenje:

Vitovent 200-C:

- Unutra je toplije za minimalno 4 °C nego vani.
- Temperatura prostora viša je za najmanje 1 °C od »Zad. temp. prostora« za ventilaciju.
- Vanjski zrak topliji je za 0,5 °C od »Min.temp.dov.zr.byp.«.

Vitovent 300-F:

- Unutra je toplije za minimalno 4 °C nego vani.
- Temperatura prostora viša je za najmanje 1 °C od »Zad. temp. prostora« za ventilaciju.
- Temperatura dovodnog zraka prekoračuje minimalnu temperaturu za pasivno hlađenje (»Min.temp.dov.zr.byp.«).

Vitovent 200-W, Vitovent 300-C i Vitovent 300-W:

- Unutra je toplije nego vani.
- Temperatura prostora viša je od »Zad. temp. prostora« za ventilaciju.
- Vanjski zrak topliji je od 7 °C.

Pasivno grijanje

U prostorije se dovodi topliji vanjski zrak, npr. za toplijih proljetnih dana. Ako su ispunjeni **svi** sljedeći uvjeti, aktivan je bypass za pasivno hlađenje:

Vitovent 200-C i Vitovent 300-F:

- Vanjski zrak topliji je za najmanje 4 °C od temperature prostora.
- Temperatura prostora hladnija je za najmanje 1 °C od »Zad. temp. prostora« za ventilaciju.

Upute

Kod **Vitovent 200-W**, **Vitovent 300-C** i **Vitovent 300-W** pasivno grijanje nije moguće.

Volumni protoci zraka

Kako u prostorijama ne bi dolazilo do potlaka niti do pretlaka, volumni protok dovodnog zraka mora biti jednak volumnom protoku odvodnog zraka. Specijalizirana tvrtka podešava te volumne protoke zraka pri puštanju u pogon.

Regulacija vlažnosti zraka i koncentracije ugljičnog dioksida (koncentracija CO₂)

- Ako je u jednoj vašoj prostoriji instaliran osjetnik CO₂/vlage (pribor), uređaj za ventilaciju može prilagođavati volumni protok zraka neovisno o vlazi zraka i/ili koncentraciji ugljičnog dioksida (CO₂) te prostorije.
- Ako je u centralnom vodu odvodnog zraka instaliran osjetnik vlage (pribor), uređaj za ventilaciju volumni protok zraka može prilagoditi neovisno o vlazi zraka svih prostorija.

Regulacija vlagom zraka i koncentracijom ugljičnog dioksida moguća je samo u pogonskom programu »Automatska ventilacija«

Zaštita od smrzavanja za izmjenjivač topline u uređaju za ventilaciju

Pri iskorištavanju otpadne topline toplina odvodnog zraka prenosi se na dovedeni vanjski zrak. Na taj se način odvodni zrak hladi, a u izmjenjivaču topline kondenzira voda. Pri niskim vanjskim temperaturama kondenzat se na izmjenjivaču topline može zamrznuti. Iskorištavanje otpadne topline smanjuje se. U najgorem slučaju led će oštetiti izmjenjivač topline.

 Zaštita od smrzavanja s električnim registrom za predgrijavanje:

Da biste izbjegli stvaranje leda na izmjenjivaču topline, vanjski zrak može se prije ulaska u izmjenjivač topline predgrijati pomoću električnog registra za predgrijavanja. Kod nekih uređaja za ventilaciju električni registar za predgrijavanje tvornički je ugrađen. Kod drugih uređaja specijalizirana tvrtka montirala je električni registar za predgrijavanje u vod za vanjski zrak.

Zaštita od smrzavanja bez električnog registra za predgrijavanje:

Ako vaš uređaj za ventilaciju nema električni registar za predgrijavanje, volumni protok zraka smanjuje se radi zaštite izmjenjivača topline, po potrebi sve do zaustavljanja ventilatora.

Funkcije odleđivanja: Samo kod Vitoventa 200-C Da biste odledili postojeći led na izmjenjivaču topline, specijalizirana tvrtka može podesiti različite funkcije: npr. volumni protok vanjskog zraka može se provesti preko bypassa na izmjenjivaču topline i/ili se može smanjiti volumni protok dovodnog zraka. Dodatno se može uključiti električni registar za predgrijavanje (pribor).

Upute

Pri zaštiti od smrzavanja prikazani stupanj ventilacije može odstupati od podešenog stupnja ventilacije. Prikaz stupnja ventilacije prilagođava se reduciranom volumnom protoku zraka funkcije zaštite od smrzavanja.

Samo kod Vitoventa 300-F: zagrijavanje dovodnog zraka preko kruga grijanja 1 (krug grijanja ventilacije)

Ako je u vašem uređaju za ventilaciju ugrađen hidraulički registar za naknadno grijanje (pribor), moguće je zagrijavanje dovodnog zraka toplinskom crpkom. Vanjski/dovodni zrak koji je prethodno zagrijan u izmjenjivaču topline uređaja za ventilaciju naknadno se zagrijava preko hidrauličkog registra za naknadno grijanje toplinske crpke.

U tom slučaju temperaturu prostora i vremenski program za grijanje prostora podešavate preko menija za krug grijanja 1.

Upute

Budući da je preko kruga grijanja ventilacije moguće prenijeti samo malene (ogrjevne) toplinske učine, zagrijavanje dovodnog zraka kao jedini izvor topline preporučujemo samo u vrlo dobro izoliranim zgradama (npr. pasivna kuća).

Pogon hlađenja

Vidi »Pogon grijanja/hlađenja«.

Funkcije hlađenja

Funkcije hlađenja »natural cooling« i »active cooling« podržane su ovisno o tipu toplinske crpke i instaliranom priboru.

Toplinske crpke rasolina/voda:

»natural cooling«

Kod ove funkcije hlađenja razina temperature iz tla direktno se prenosi na krug grijanja/hlađenja ili zaseban krug hlađenja. U usporedbi s »active cooling«, kod »natural cooling« na raspolaganju stoji manji rashladni učin. Budući da kompresor ne radi, ova funkcija vrlo je učinkovita i stoga je prikladna za trajni pogon hlađenja.

»active cooling«

Ako rashladni učin funkcije »natural cooling« nije dovoljan i ako je instaliran potreban pribor, regulacija može automatski uključiti aktivan pogon hlađenja (»active cooling«).

U aktivnom pogonu hlađenja toplinska crpka i dalje snižava temperaturu toplinskog medija rashlađenog u tlu prije nego što je prenesena na krug grijanja/ hlađenja ili zaseban krug hlađenja. Zbog toga u usporedbi s »natural cooling« na raspolaganju stoji znatno veći rashladni učin.

Trajno aktivni pogon hlađenja dovodi do povećane potrošnje struje jer pritom, osim cirkulacijskih crpki, radi i kompresor.

Aktivni pogon hlađenja možete deblokirati i blokirati prema individualnoj potrebi.

Karakteristika hlađenja

Vidi »Karakteristika grijanja/hlađenja«.

Krug hlađenja

Vidi »Krugovi grijanja/hlađenja«.

Prilagođavanje učinu

Kod toplinskih crpki reguliranih učinom broj okretaja kompresora automatski se prilagođava potrebnom učinu. Toplinske crpke regulirane učinom stoga su učinkovitije od toplinskih crpki bez prilagođavanja učinu.

Ventilacija

Vidi »Kontrolirana ventilacija prostora«.

Toplinske crpke zrak/voda:

 »natural cooling« Nije moguće.

»active cooling«

Hlađenje se vrši pogonom toplinske crpke u obrnutom smjeru. Na raspolaganju stoji veći rashladni učin.

Kod korištenja vlastite struje primljena snaga kompresora može se automatski prilagoditi učinu fotonaponske instalacije koji stoji na raspolaganju. Time se optimira korištenje vlastite struje.

Mješač

Grijanje prostora

Mješač miješa zagrijanu ogrjevnu vodu s ohlađenom vodom koja se vraća iz kruga grijanja. Voda kojoj se na taj način po potrebi podešava temperatura transportira se s pomoću crpke kruga grijanja u krug grijanja. Regulacija toplinske crpke preko mješača prilagođava temperaturu polaznog voda kruga grijanja različitim uvjetima, npr. promijenjenoj vanjskoj temperaturi.

Međuspremnik

U međuspremniku se pohranjuje velika količina ogrjevne ili rashladne vode. Tako se krugovi grijanja/ hlađenja mogu opskrbljivati tijekom duljeg vremenskog razdoblja bez puštanja toplinske crpke u pogon, npr. kod blokade od strane distributera električne energije. Uvjetovano velikim volumenom međuspremnika toplinska crpka za zagrijavanje ili hlađenje međuspremnika dulje je u pogonu, nego kad međuspremnika nema.

Rijetko uključivanje i dugo vrijeme rada stvaraju dugovječan i učinkovit pogon.

Odgovarajućim podešavanjem vremenskog programa međuspremnik možete zagrijati na viši nivo s pomoću povoljne noćne struje ili ga ohladiti na smanjeni nivo. Preko dana možete opskrbljivati krugove grijanja/ hlađenja tom povoljnom energijom.

Temperatura prostora

- Normalna temperatura prostora: Za vremenska razdoblja tijekom kojih ste preko dana kod kuće podesite normalnu temperaturu prostora.
- Reducirana temperatura prostora: Za vremenska razdoblja tijekom kojih ste odsutni ili spavate podesite reduciranu temperaturu prostora: Vidi »Pogon grijanja/hlađenja«.
- Temperatura prostora za ventilaciju: Ova temperatura prostora utječe na aktivaciju bypassa: Vidi »Kontrolirana ventilacija prostora«.

Temperatura povratnog voda

Temperatura povratnog voda je temperatura pri kojoj ogrjevna ili rashladna voda izlazi iz komponente instalacije, npr. Krug grijanja. U vašu instalaciju mogu se ugraditi sljedeći međuspremnici:

prostoriji. Time se na površini poda ne stvara

Hlađenje prostora

kondenzacija.

podešava pomoću mješača.

Međuspremnik ogrjevne vode: vidi »Međuspremnik ogrjevne vode«.

I kod hlađenja prostora se temperatura polaznog voda

Dodatno, jedan mješač održava temperaturu polaznog

voda iznad točke kondenzacije (točke rošenja) zraka u

 Međuspremnik ogrjevne/rashladne vode: vidi »Međuspremnik ogrjevne/rashladne vode«.

Smart Grid (SG)

Kako biste mogli upotrebljavati Smart Grid, specijalizirana je tvrtka spojila regulaciju toplinske crpke putem 2 uključna kontakta s električnom mrežom. Putem tih uključnih kontakata distributer električne energije (EVU) može prilagoditi pogon toplinske crpke trenutačnom opterećenju mreže.

Pritom se uzimaju u obzir sljedeće 4 mogućnosti opterećenja mreže:

 Malo struje u mreži (preopterećenje mreže): Ako na raspolaganju ima malo struje, distributer električne energije može blokirati toplinsku crpku. Čim distributer električne energije opet deblokira opskrbu električnom energijom, uređaj nastavlja raditi u podešenom pogonskom programu. Tijekom te blokade od strane distributera električne energije grijanje prostora odvija se putem međuspremnika ogrjevne vode. Ako nema međuspremnika ogrjevne vode ili je temperatura u njemu premala, prostorije se griju postojećim dodatnim grijanjima, npr. uljni kotao za grijanje, električno dodatno grijanje.

Priprema potrošne tople vode tijekom blokade struje moguća je samo s dodatnim grijanjima.

- Nema viška struje, normalno opterećenje mreže: Toplinska crpka radi u skladu sa svojim podešavanjima i s dogovorenim uvjetima (cijena struje).
- 3. Malen višak struje:

Distributer električne energije besplatno stavlja višak struje na raspolaganje.

Ako je u vremenskom programu aktivna vremenska faza, toplinska se crpka uključuje. Da biste koristili povoljnu struju, možete kod sljedećih funkcija povećati zadanu vrijednost temperature ili je smanjiti za hlađenje:

- Priprema potrošne tople vode
- Zagrijavanje međuspremnika ogrjevne vode
- Grijanje prostora
- Hlađenje prostora
- Deblokiranje dodatnog električnog grijanja
 Upute

Koje se funkcije mogu koristiti ovisi o tipu toplinske crpke.

4. Velik višak struje:

Distributer električne energije besplatno stavlja višak struje na raspolaganje.

Distributer električne energije odmah uključuje toplinsku crpku, čak i ako u vremenskom programu nije aktivna vremenska faza. Pritom se komponente instalacije zagrijavaju na najveću moguću temperaturu ili hlade na najmanju moguću temperaturu.

Uputa o pogonu povoljnom i besplatnom strujom Električna primljena snaga toplinske crpke i dodatnog električnog grijanja ne uzima se u obzir pri izračunu godišnjeg radnog broja.

Primjer: upotreba viška struje za pripremu potrošne tople vode

Višak struje po povoljnoj cijeni

Toplinska crpka pokreće se viškom struje distributera električne energije pri zagrijavanju pitke vode na povišenu zadanu vrijednost temperature potrošne tople vode.

U vremenskom programu namjestili ste vremenske faze u kojima je priprema potrošne tople vode deblokirana. Distributer električne energije smije aktivirati pripremu potrošne tople vode i izvan podešenih vremenskih faza.

Radi upotrebe još povoljnijeg viška struje za pripremu potrošne tople vode normalna se temperatura potrošne tople vode može povisiti. Vrijednosti tog povišenja temperature možete namjestiti.

- Normalna temperatura potrošne tople vode: 50 °C
- Povećanje temperature tople vode pri korištenju vlastite struje:

10 K (10 Kelvin)

Topla voda zagrijava se na 60 °C. Uz istu potrošnju tople vode sljedeća priprema potrošne tople vode sa strujom po uobičajenoj tarifi pomiče se na kasniji trenutak.

Besplatan višak struje

Priprema potrošne tople vode odmah se pokreće neovisno o vašim podešavanjima u vremenskom programu.

Topla voda zagrijava se na maks. moguću temperaturu. Tu temperaturu podesila je vaša specijalizirana tvrtka.

- Normalna temperatura potrošne tople vode: 50 °C
- Maks. temperatura spremnika PTV-a (podesila specijalizirana tvrtka):
 65 °C

Topla voda zagrijava se na 65 °C. Uz istu potrošnju tople vode sljedeća priprema potrošne tople vode sa strujom po uobičajenoj tarifi pomiče se na kasniji trenutak.

Upute

- Ako deblokirate više funkcija za Smart Grid, funkcije za pripremu potrošne tople vode imaju prednost pred funkcijama za grijanje prostora.
- Promijenjene zadane vrijednosti temperature nemaju utjecaja na dodatno električno grijanje. Dodatno električno grijanje isključuje se na granicama koje vrijede bez mreže Smart Grid. U primjeru kod normalne temperature potrošne tople vode od 50 °C.

5830256

Aktivirano je korištenje vlastite struje i korištenje viška struje iz mreže (Smart Grid) Ako su korištenje vlastite struje i Smart Grid deblokirani i aktivni, upotrebljava se funkcija s najvećim povećanjem ili sniženjem temperature.

Sigurnosni ventil

Sigurnosni uređaj koji specijalizirana tvrtka za grijanje mora ugraditi u dovod hladne vode. Sigurnosni ventil se otvara automatski kako bi se spriječio previsoki tlak u spremniku PTV-a.

Sekundarna crpka

Sekundarna crpka transportira ogrjevnu vodu od toplinske crpke do instalacije grijanja, a kod instalacija grijanja s međuspremnikom ogrjevne vode prvo u međuspremnik ogrjevne vode.

Crpka solarnog kruga

U spoju sa solarnim instalacijama.

I krugovi grijanja, kao i krug rasoline, imaju sigurnosne

ventile.

Crpka solarnog kruga transportira ohlađeni toplinski medij iz izmjenjivača topline spremnika PTV-a u solarne kolektore.

Crpka za punjenje spremnika

Cirkulacijska crpka za zagrijavanje pitke vode u spremniku PTV-a.

Filtar pitke vode

Uređaj koji iz vode uklanja čvrste tvari. Filtar pitke vode ugrađen je u dovod hladne vode ispred ulaza u spremnik PTV-a ili ispred protočnog grijača.

Isparivač

Isparivač je izmjenjivač topline koji prenosi toplinsku energiju u toplinsku crpku. Kod toplinskih crpki zrak/ voda prenosi se toplinska energija dovodnog zraka, a kod toplinskih crpki rasolina/voda toplinska energija iz rasoline.

Kompresor

Kompresor je centralni ugradni dio toplinske crpke. Kompresorom se postiže razina temperature neophodna za pogon grijanja.

Kod toplinskih crpki reguliranih učinom broj okretaja kompresora može se prilagoditi potrebnom učinu.

Kod toplinskih crpki zrak/voda može doći do kondenzacije vode uslijed hlađenja dovodnog zraka. Taj se kondenzat može smrznuti u isparivaču. Kako bi se taj led otklonio, isparivač se automatski odleđuje.

U spoju s fotonaponskom instalacijom samostalno proizvedena struja može se upotrebljavati za pogon kompresora.

Dodatak

Objašnjenja pojmova (nastavak)

Kondenzator

Kondenzator je izmjenjivač topline koji prenosi toplinsku energiju iz toplinske crpke u instalaciju grijanja.

Temperatura polaznog voda

Temperatura polaznog voda je temperatura pri kojoj ogrjevna ili rashladna voda ulazi u komponentu instalacije, npr. Krug grijanja.

U retku s informacijama u osnovnom meniju prikazuje se temperatura polaznog voda pri kojoj ogrjevna voda ulazi u instalaciju, odn. izlazna temperatura toplinske crpke.

Kaskada toplinskih crpki

Kaskada toplinskih crpki je instalacija s više toplinskih crpki.

Kod kaskada toplinskih crpki svaka toplinska crpka ima vlastitu regulaciju. Regulacija i nadzor čitave instalacije pritom se provode regulacijom vodeće toplinske crpke.

Pogon grijanja/hlađenja vođen vremenskim prilikama

Vidi »Pogon grijanja/hlađenja«.

Ventilacija prostora

Vidi »Kontrolirana ventilacija prostora«.

Vremenski program

U vremenskim programima navodite kako želite da se vaša instalacija grijanja ponaša u određenom trenutku.

Status pogona

Pogonski status pokazuje na koji način radi neka komponenta vaše instalacije grijanja.

Cirkulacijska crpka

Cirkulacijska crpka transportira toplu vodu u kružni vod između spremnika PTV-a i potrošnih mjesta (npr. slavine za vodu). Na taj vam je način topla voda vrlo brzo na raspolaganju na potrošnom mjestu.

Dvostupanjske toplinske crpke

Dvostupanjske toplinske crpke imaju 2 kompresora. Time se povećava ukupni učin.

npr. razlikuju se pogonski statusi za grijanje prostora prema različitim razinama temperature. Vrijeme izmjene statusa pogona sami određujete u vremenskom programu.

Dva kompresora mogu biti ugrađena u jedno kućište toplinske crpke ili u 2 kućišta toplinske crpke koja stoje jedno kraj drugoga.

Oprema	instalacij	e i	fun	kcij	е
					-

		Popunjava specijalizirana tvrtka	
Toplinska crpka		Vitocal	Тір
Tonlinska croka zrak/voda	$\overline{\mathbf{N}}$		
- Toplinska crpka zrak/voda s unutarniom i vaniskom			
jedinicom			
Vanjska jedinica 230 V~			
Vanjska jedinica 400 V~			
 Toplinska crpka rasolina/voda 	ſ		
 Toplinska crpka voda/voda 			
 Kompaktni uređaj toplinske crpke 	r / 8		
 2-stupanjska toplinska crpka 	⊗ / <u> </u>		
 Toplinska crpka s regulacijom učina 	8/8		
Kaskada toplinskih crpki			
Oprema instalacije			
Spremnik leda i solarni apsorber zraka	<u>ا</u>		
Krugovi grijanja			
		KG2	
		KG3	
Krugovi hlađenja		KG1	
Unuto			
Više krugova hlađenja moguće je samo kod instalacija s			
međuspremnikom ogrjevne/rashladne vode.			
Ako postoji više krugova hlađenja, zasebni krug hlađenja nije	moguć.		
Spremnik			
Integrirani spremnik PTV-a			
Zasebni spremnik PTV-a			
S 1 osjetnikom temperature, gore			
S 2 osjetnika temperature, gore i dolje			
Međuspremnik			
 Međuspremnik ogrjevne vode 			
 Međuspremnik ogrjevne/rashladne vode 	8		
Dodatno električno grijanje			
 Protočni grijač ogrjevne vode 			
 Električni grijač (u spremniku PTV-a) 			
Vanjski proizvođač topline, npr. Uljni ili plinski kotao za grija	nje		
Uređaj za ventilaciju			
 Vitovent 200-C 			
Vitovent 200-W			
Vitovent 300-C			
 Vitovent 300-F 			
 Vitovent 300-W 			
Solarna instalacija za pripremu potrošne tople vode			
Bazen			

Dodatak

Oprema instalacije i funkcije (nastavak)

Funkcije	
Aktivni rashladni pogon	
Upotreba vlastite struje (u spoju s fotonaponskom instalacijom)	
Smanjenje buke	
Smart Grid	
Strano upravljanje	

Značenje simbola: vidi stranicu 8.

Upute za uklanjanje otpada

Zbrinjavanje pakiranja

Zbrinjavanje pakiranja vašeg proizvoda tvrtke Viessmann preuzima specijalizirana tvrtka za grijanje. Njemačka: Certificirane specijalizirane tvrtke za zbrinjavanje recikliraju otpadna pakiranja u skladu sa zakonskim odredbama.
 Austrija: Certificirane specijalizirane tvrtke za zbrinjavanje recikliraju otpadna pakiranja u skladu sa zakonskim odredbama. Koristite zakonski sustav zbrinjavanja ARA (Altstoff Recycling Austria AG, broj licence 5766).

Konačno stavljanje izvan pogona i zbrinjavanje instalacije grijanja

Proizvodi Viessmann mogu se reciklirati. Komponente i pogonski materijali instalacije grijanja ne spadaju u kućni otpad.

Molimo da zbog propisnog zbrinjavanja vaše stare instalacije razgovarate sa specijaliziranom tvrtkom za grijanje.

- Njemačka: Pogonski materijali (npr. toplinski mediji) mogu se zbrinuti putem lokalnog skupljališta.
- Austrija: Pogonski materijali (npr. toplinski mediji) mogu se zbrinuti putem lokalnog skupljališta ASZ (skupljalište za stare materijale).

Kazalo

Α

41
. 14, 104

В

Bazen	103
Blokada	
- Dodatno električno grijanje	40
Blokada od strane distributera električne en	ergije
– Dojava	65
– Objašnjenje	
Blokiranje	
- Aktivni pogon hlađenja	41
- Dodatno električno grijanje	40
Brisanje vremenske faze	25
Bypass	. 44, 96, 99

С

Cirkulacijska crpka	102
- Status pogpona	
- Tvorničko podešavanje	12, 38
– Vremenske faze	38
- Vremenski program	
Crpka	
– Cirkulacija	102
- Grijanje spremnika	101
– Krug grijanja	95
- Sekundarni krug	101
- Solarni krug	101
Crpka kruga grijanja	95
Crpka solarnog kruga	16
Crpka za punjenje spremnika	101

Č

Čišćenje
– Filtar
– Instalacija grijanja67
– Kućište
– Opslužna jedinica67
- Sustav za ventilaciju prostora
– Toplinske crpke rasolina/voda67
– Toplinske crpke zrak/voda67
- Toplinske crpke zrak/voda s plastičnom površinom 67
- Ventili dovodnog/odvodnog zraka
- ventil za kuhinjski odvodni zrak69
Čišćenje kućišta68

D	
Datum/vrijeme	
– Podešavanje	52
– Tvorničko podešavanje	12
Deblokiranje	
- Aktivni pogon hlađenja	41
– Dodatno električno grijanje	40
Disbalance	90

Displej

- Podešavanje kontrasta	51
- Podešavanje osvjetljenja	51
Distributer električne energije	65
Dnevna temperatura	18
Dobitak solarne energije	54
Dodatno električno grijanje	.14. 103
– Grijanje prostora	
– Objašnienie	
 Priprema potrošne tople vode 	
– Simbol	
- Status pogona	
– Tvorničko podešavanie	12
– Vremenske faze	40
– Vremenski program	
– Za grijanje prostora	40
Dodatno grijanje, električno	
– Za grijanje prostora	40
Doiava	
- Blokada od strane distributera električne ener	aije 65
- Napomena/upozorenje/smetnja	
– Simboli	17
Dojava smetnje	17
, ,	

E Ei

Električni grijač	91, 103
Električni registar za predgrijavanje	
Energetska bilanca	54
- Fotonapon	55
– Grijanje	55
– Hlađenje	55
– Topla voda	55
Entalpijski izmjenjivač topline	92

F

Filtar	
– Čišćenje	
- Pitka voda	. 67, 101
- Uređaj za ventilaciju	69
- Ventili odvodnog zraka	80
- Ventil za kuhinjski odvodni zrak	69
– Zamjena	
Filtar odvodnog zraka	77
– Čišćenje	
Filtar pitke vode	101
Filtar vanjskog zraka	77
– Čišćenje	68

Kazalo (nastavak)

Filtri	
– Čišćenje	74
– Čišćenje, Vitovent 200-W	74
– Čišćenje, Vitovent 300-C	75
– Čišćenje, Vitovent 300-W	79
- Uređaj za ventilaciju Vitovent 200-C	70
- Uređaj za ventilaciju Vitovent 200-W	72
- Uređaj za ventilaciju Vitovent 300-C	74
- Uređaj za ventilaciju Vitovent 300-F	76
- Uređaj za ventilaciju Vitovent 300-W	77
– Zamjena	
- Zamjena, Vitovent 200-C	71, 72
- Zamjena, Vitovent 200-W	74
- Zamjena, Vitovent 300-C	75
- Zamjena, Vitovent 300-F	77
- Zamjena, Vitovent 300-W	79
Fotonaponska instalacija	13, 49
Funkcija hlađenja	41, 98
Funkcija štednje energije	
- Grijanje u štednom pogonu	33
- Prilikom dulje odsutnosti	33
- Prilikom kraće odsutnosti	
- Program godišnjeg odmora	33, 47
 – Štedni pogon ventilacije 	
Funkcije	. 103, 104
Funkcije odleđivanja	97
Funkcije zaštite od smrzavanja	97

G

Global Warming Potential Godišnji odmor – Ventilacija Granica hlađenja Granice vanjske temperature Grijanje	13,	.82 33 13 95 11
- Komfor		.13
- Status pogona		27
– Štednja energije		13
- Tvorničko podešavanje		12
Grijanje/hlađenje prostora		
– Isključivanje		31
– Pogonski program	.21,	26
- Temperatura prostora		26
- Tvorničko podešavanje		12
– Vremenske faze		27
- Vremenski program		27
Grijanje prostora		
- S dodatnim električnim grijanjem		40
– Simbol		16
Grijanje prostora/hlađenje prostora		
– Štednja energije		13
Grijanje prostora/Hlađenje prostora		
– Komfor		.13

н

Hidraulički registar za naknadno grijanje	97
Hladne prostorije	.63
Hlađenje	
– Komfor	.13
– Status pogona	.27
– Štednja energije	.13
– Tvorničko podešavanje	.12

l Informaciie

Informacije	
– Pogonski dnevnik	55
– Provjera	54
Informacije o proizvodu	9
Inspekcija	67
Instalacija grijanja	
– Čišćenje	67
– Održavanje	67
Intenzivni pogon	
– Podešavanja	46
– Završetak	46
Isključivanje	
 Aktivni pogon hlađenja 	41
 – Dodatno električno grijanje 	40
- Grijanje/hlađenje prostora	31
 – Grijanje u štednom pogonu 	33
 Intenzivni pogon 	46
– Party pogon	32
 Pogon sa smanjenom bukom 	42
 Priprema potrošne tople vode 	
 – Program godišnjeg odmora 	.35,48
 Stedni pogon ventilacije 	47
– Toplinska crpka	62
- Ventilacija	43
Iskorištavanje otpadne topline	96
Izmjena zraka	. 10, 11
Izmjenjivač topline	97
Izvedba instalacije	
– Objašnjenje	90
 Priprema potrošne tople vode 	60
 Vanjsko upravljanje 	60

J

Jedinica temperature	52
Jednokratna priprema potrošne tople vode	14
– Uključivanje	

Κ

Komfor (savieti)	
Komfor-funkcija intenzivnog pogona	
Kompresor	101
Koncentracija ugljičnog dioksida	
Kontrolirana ventilacija prostora	96
– Uključivanje	43
Korištenje vlastite struje	
– Štednja energije	
Kratke upute	

Kazalo (nastavak)

Krivulja grijanja	13
- Nagib/nivo	30
- Podešavanja	30
- Promjena	30
Krivulja grijanja/krivulja hlađenja	93
Krivulja hlađenja	13
- Nagib/nivo	30
- Podešavanje	30
- Promjena.	30
Krivulja hlađenja/krivulja grijanja	93
Krug grijanja	
- Informacije	54
– Nazivi	51
- Objašnjenje	
- Simbol	
Krug grijanja ventilacije	11, 43, 97
Krug hlađenja	
- Informacije	54
– Nazivi	51
– Objašnjenje	
- Simbol	
Kupaonska sklopka	10, 46
Kursorska tipka	16
Kutija filtra.	75

L

—		
Ljetno/zimsko	vrijeme	.12

Μ

Maks. temperatura polaznog voda grijanja
Maks. temperatura polaznog voda za hlađenje 30
Međuspremnik13, 99, 103
– Status pogona
– Tvorničko podešavanje12
– Vremenske faze
– Vremenski program28
Međuspremnik ogrjevne/rashladne vode 103
Međuspremnik ogrjevne rashladne/vode28
Međuspremnik ogrjevne vode28, 95, 103
Meni
– Osnovni meni 17
– Pomoć
– Prošireni meni
– Struktura
Min. temperatura polaznog voda hlađenja27
Mješač
Mrežna sklopka
Mrežni napon

Ν

5830256

Načelo funkcioniranjauređaja za ventilaciju	96
Nagib	
– Krivulja grijanja	30
– Krivulja hlađenja	30
Nagib/nivo krivulja grijanja/krivulja hlađenja	93
Napomena	
- Provjera/potvrda	56
Naslage prašine 44, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 77, 80, 8	31
natural cooling	98
Naziv krugova grijanja	51

Nema tople vode	64
Nestanak struje	13
Nivo	
– Krivulja grijanja	
– Krivulja hlađenja	
Normalan pogon grijanja	12
Normalna temperatura prostora	
– Preferirani krug grijanja	
Normalna temperatura tople vode	
Normalni pogon grijanja/hlađenja	92

0

•	
Objašnjenja pojmova	89
Održavanje	67
 Instalacija grijanja 	67
 Spremnik PTV-a 	67
Odsutnost	
 Grijanje prostora 	13
 Sustav za ventilaciju prostora 	13
Oprema instalacije	103
Opsluživanje blokirano	66
Opslužni dio	15
Opslužni elementi	15, 61
Optimiranje isključivanja	14, 37
Optimiranje uključivanja	14, 37
Osnovni meni	
- Normalna temperatura prostora	18
 Pogonski program 	
– Prikazi i podešavanja	17
– Promjena	52
Osnovni pogon	13
Otvaranje regulacije	15

Ρ

14
11, 66, 97
46
42
44
47
47
45

107

Kazalo (nastavak)

Podešavanje	F
- Aktivni pogon hlađenja	41 F
- Datum/vrijeme	52 -
- Dodatno električno grijanje	40 -
- Grijanje u štednom pogonu	33 -
- Jedinica temperature	52 -
– Jezik	52 F
- Kontrast	51 F
– Krivulia grijanja/hlađenja	
 – Naziv krugova grijanja 	51 F
– Optimiranie iskliučivania	37 F
 Optimiranje uključivanja 	07 F
– Osvietlienie	07 1 51 -
 – Pogonski program grijanja/blađenja 	26
Pogonski program za tonlu vodu	- 26
Proforirani krug grijania/blađanja	
Tomporatura prostora za vontilaciju	JZ F 44 F
Temperatura prosiona za veninaciju	44 г 26 г
- Temperatura topie vode	30 F
– vremenski program cirkulacijske crpke	38 -
– vremenski program međuspremnika	28 -
– Vremenski program za grijanje/hladenje	27 -
– Vremenski program za toplu vodu	36 -
Podešavanje jezika	52 -
Podešavanje jezika menija	52 -
Podešavanje kontrasta	51 F
Podešavanje osvjetljenja	51 F
Podno grijanje	92 F
Pogon grijanja	99 F
- Normalni	26 -
– Objašnjenje	92 -
- reducirana	26 -
 reducirana Pogon grijanja/hlađenja vođen vremenskim prilikar 	26 - na
 reducirana Pogon grijanja/hlađenja vođen vremenskim prilikar 	26 - na - 93 -
 reducirana Pogon grijanja/hlađenja vođen vremenskim prilikar Pogon hlađenja 	26 - na 93 - 99 -
 reducirana Pogon grijanja/hlađenja vođen vremenskim prilikar Pogon hlađenja active cooling 	26 - na 93 - 99 - 90 -
 reducirana Pogon grijanja/hlađenja vođen vremenskim prilikar Pogon hlađenja active cooling Active Cooling 	26 - ma 93 - 99 - 90 - 41 -
 reducirana Pogon grijanja/hlađenja vođen vremenskim prilikar Pogon hlađenja active cooling Active Cooling Objašnjenje 	26 - ma 93 - 99 - 90 - 41 - 92 -
 reducirana Pogon grijanja/hlađenja vođen vremenskim prilikar Pogon hlađenja active cooling Active Cooling Objašnjenje Pogon sa smanjenom bukom 	26 - na 93 - 99 - 90 - 41 - 92 - 14 -
 reducirana Pogon grijanja/hlađenja vođen vremenskim prilikar Pogon hlađenja active cooling Active Cooling Objašnjenje Pogon sa smanjenom bukom Objašnjenje 	26 - ma 93 - 99 - 90 - 41 - 92 - 14 - 92 -
 reducirana Pogon grijanja/hlađenja vođen vremenskim prilikar Pogon hlađenja active cooling Active Cooling Objašnjenje Pogon sa smanjenom bukom Objašnjenje Status pogona 	26 - ma 93 - 99 - 90 - 41 - 92 - 14 - 92 - 42 -
 reducirana Pogon grijanja/hlađenja vođen vremenskim prilikar Pogon hlađenja active cooling Active Cooling Objašnjenje Pogon sa smanjenom bukom Objašnjenje Status pogona Vremenska faza 	26 - ma 93 - 99 - 90 - 41 - 92 - 14 - 92 - 42 - 42 F
 reducirana Pogon grijanja/hlađenja vođen vremenskim prilikar Pogon hlađenja active cooling Active Cooling Objašnjenje Pogon sa smanjenom bukom Objašnjenje Status pogona Vremenska faza Vremenski program 	26 - ma 93 - 99 - 90 - 90 - 92 - 14 - 92 - 14 - 92 - 14 - 92 -
 reducirana Pogon grijanja/hlađenja vođen vremenskim prilikar Pogon hlađenja active cooling Active Cooling Objašnjenje Pogon sa smanjenom bukom Objašnjenje Status pogona Vremenska faza Vremenski program Pogonski dnevnik 	26 - ma 93 - 99 - 90 - 41 - 92 - 14 - 92 - 42 - 42 - 42 - 42 - 42 -
 reducirana Pogon grijanja/hlađenja vođen vremenskim prilikar Pogon hlađenja active cooling Active Cooling Objašnjenje Pogon sa smanjenom bukom Objašnjenje Status pogona Vremenska faza Vremenski program Pogonski dnevnik Pogonski program. 	26 - ma 93 - 99 - 90 - 41 - 92 - 14 - 92 - 42 - 42 F 42 F 42 - 42 -
 reducirana Pogon grijanja/hlađenja vođen vremenskim prilikar Pogon hlađenja active cooling Active Cooling Objašnjenje Pogon sa smanjenom bukom Objašnjenje Status pogona Vremenska faza Vremenski program Pogonski dnevnik Pogonski program Funkcije 	26 - ma 93 - 99 - 90 - 41 - 92 - 14 - 92 - 14 - 92 - 14 - 55 - 17 - 21 F
 reducirana Pogon grijanja/hlađenja vođen vremenskim prilikar Pogon hlađenja active cooling Active Cooling Objašnjenje Pogon sa smanjenom bukom Objašnjenje Status pogona Vremenska faza Vremenski program Pogonski dnevnik Pogonski program Funkcije Grijanje/blađenje, potrošna topla voda 	26 - ma 93 - 99 - 90 - 41 - 92 - 14 - 92 - 17 - 17 - 21 F
 reducirana Pogon grijanja/hlađenja vođen vremenskim prilikar Pogon hlađenja active cooling Active Cooling Objašnjenje Pogon sa smanjenom bukom Objašnjenje Status pogona Vremenska faza Vremenska faza Vremenski program Pogonski dnevnik Pogonski program Funkcije Grijanje/hlađenje, potrošna topla voda Objašnjenje 	26 - ma 93 - 99 - 90 - 41 - 92 - 14 - 92 - 42 F 42 F 42 F 42 F 42 F 42 F 42 F 21 F 21 F
 reducirana Pogon grijanja/hlađenja vođen vremenskim prilikar Pogon hlađenja active cooling Active Cooling Objašnjenje Pogon sa smanjenom bukom Objašnjenje Status pogona Vremenska faza Vremenski program Pogonski dnevnik Pogonski program Funkcije Grijanje/hlađenje, potrošna topla voda Objašnjenje 	26 - ma 93 - 99 - 90 - 41 - 92 - 14 - 92 - 42 - 42 F 42 F 42 F 42 F 42 F 42 F 21 F 21 F 90 F
 reducirana. Pogon grijanja/hlađenja vođen vremenskim prilikar Pogon hlađenja. active cooling. Active Cooling. Objašnjenje. Pogon sa smanjenom bukom. Objašnjenje. Status pogona. Vremenska faza. Vremenski program. Pogonski dnevnik. Pogonski dnevnik. Pogonski program. Funkcije. Grijanje/hlađenje, potrošna topla voda. Objašnjenje. Podešavanja, pogon za isključivanje grijanja/ blađenja. 	26 - ma 93 - 99 - 99 - 90 - 41 - 92 - 14 - 92 - 92 - 90 -
 reducirana Pogon grijanja/hlađenja vođen vremenskim prilikar Pogon hlađenja active cooling Active Cooling Objašnjenje Pogon sa smanjenom bukom Objašnjenje Status pogona Vremenska faza Vremenski program Pogonski dnevnik. Pogonski dnevnik. Pogonski program Funkcije Grijanje/hlađenje, potrošna topla voda Objašnjenje Podešavanja, pogon za isključivanje grijanja/ hlađenja 	26 - ma 93 - 99 - 90 -
 reducirana Pogon grijanja/hlađenja vođen vremenskim prilikar Pogon hlađenja active cooling Active Cooling Objašnjenje Pogon sa smanjenom bukom Objašnjenje Status pogona Vremenska faza Vremenski program Pogonski dnevnik Pogonski program Funkcije Grijanje/hlađenje, potrošna topla voda Objašnjenje Podešavanja, pogon za isključivanje grijanja/ hlađenja Podešavanja, ventilacija Podešavanja, ventilacija 	26 - ma 93 - 99 - 99 - 14 - 92 - 14 - 92 - 14 - 92 - 14 - 92 - 17 - 17 - 21 F 21 F 21 F 90 F 62 - 62 - 44 F
 reducirana Pogon grijanja/hlađenja vođen vremenskim prilikar Pogon hlađenja active cooling Active Cooling Objašnjenje Pogon sa smanjenom bukom Objašnjenje Status pogona Vremenska faza Vremenski program Pogonski dnevnik. Pogonski program Funkcije Grijanje/hlađenje, potrošna topla voda Objašnjenje Podešavanja, pogon za isključivanje grijanja/ hlađenja Podešavanja, ventilacija Podešavanje, grijanje/hlađenje 	26 - ma 93 - 99 - 90 - 14 - 92 - 14 -
 reducirana Pogon grijanja/hlađenja vođen vremenskim prilikar Pogon hlađenja active cooling Active Cooling Objašnjenje Pogon sa smanjenom bukom Objašnjenje Status pogona Vremenska faza Vremenski program Pogonski dnevnik Pogonski program Funkcije Grijanje/hlađenje, potrošna topla voda Objašnjenje Podešavanja, pogon za isključivanje grijanja/ hlađenja Podešavanja, ventilacija Podešavanje, grijanje/hlađenje Podešavanje, topla voda 	26 - ma 93 - 99 - 99 - 90 - 92 - 14 - 92 - 92 - 14 - 92 - 14 - 92 - 14 - 92 -
 reducirana. Pogon grijanja/hlađenja vođen vremenskim prilikar Pogon hlađenja. active cooling. Active Cooling. Objašnjenje. Pogon sa smanjenom bukom. Objašnjenje. Status pogona. Vremenska faza. Vremenski program. Pogonski dnevnik. Pogonski program. Funkcije. Grijanje/hlađenje, potrošna topla voda. Objašnjenje. Podešavanja, pogon za isključivanje grijanja/ hlađenja. Podešavanja, ventilacija. Podešavanje, grijanje/hlađenje. Podešavanje, topla voda. Posebno. 	26 - ma 93 - 99 - 90 - 41 - 92 - 14 - 92 - 92 - 14 - 92 - 17 -
 reducirana. Pogon grijanja/hlađenja vođen vremenskim prilikar Pogon hlađenja. active cooling. Active Cooling. Objašnjenje. Pogon sa smanjenom bukom. Objašnjenje. Status pogona. Vremenska faza. Vremenski program. Pogonski dnevnik. Pogonski program. Funkcije. Grijanje/hlađenje, potrošna topla voda. Objašnjenje. Podešavanja, pogon za isključivanje grijanja/ hlađenja. Podešavanja, ventilacija. Podešavanje, grijanje/hlađenje. Podešavanje, topla voda. Posebno. Preferirani krug grijanja/hlađenja. 	26 - ma 93 - 99 - 99 - 90 - 14 - 92 - 14 - 92 - 14 - 92 - 14 -
 reducirana. Pogon grijanja/hlađenja vođen vremenskim prilikar Pogon hlađenja. active cooling. Active Cooling. Objašnjenje. Pogon sa smanjenom bukom. Objašnjenje. Status pogona. Vremenska faza. Vremenski program. Pogonski dnevnik. Pogonski program. Funkcije. Grijanje/hlađenje, potrošna topla voda. Objašnjenje. Podešavanja, pogon za isključivanje grijanja/ hlađenja. Podešavanja, ventilacija. Podešavanje, grijanje/hlađenje. Podešavanje, topla voda. Posebno. Preferirani krug grijanja/hlađenja. Simboli. 	26 - ma 93 - 99 - 99 - 90 - 14 - 92 - 14 - 92 - 14 - 92 - 14 -
 reducirana. Pogon grijanja/hlađenja vođen vremenskim prilikar Pogon hlađenja. active cooling. Active Cooling. Objašnjenje. Pogon sa smanjenom bukom. Objašnjenje. Status pogona. Vremenska faza. Vremenski program. Pogonski dnevnik. Pogonski program. Funkcije. Grijanje/hlađenje, potrošna topla voda. Objašnjenje. Podešavanja, pogon za isključivanje grijanja/ hlađenja. Podešavanje, grijanje/hlađenje. Podešavanje, topla voda. Posebno. Preferirani krug grijanja/hlađenja. Simboli. Ventilacija. 	26 - ma 93 - 99 - 99 - 90 - 41 - 92 - 14 - 92 - 14 - 92 - 42 - 42 - 42 - 42 - 21 F 21 F 26 F 26 F 26 F 21 F 26 F 21 F 21 F 21 F 21 F 21 F 21 F 21 F
 reducirana. Pogon grijanja/hlađenja vođen vremenskim prilikar Pogon hlađenja. active cooling. Active Cooling. Objašnjenje. Pogon sa smanjenom bukom. Objašnjenje. Status pogona. Vremenska faza. Vremenski program. Pogonski dnevnik. Pogonski program. Funkcije. Grijanje/hlađenje, potrošna topla voda. Objašnjenje. Podešavanja, pogon za isključivanje grijanja/ hlađenja. Podešavanje, grijanje/hlađenje. Podešavanje, topla voda. Posebno. Preferirani krug grijanja/hlađenja. Simboli. Ventilacija. Zaštita od smrzavanja. 	26 - ma 93 - 99 - 99 - 90 - 14 - 92 - 14 -
 reducirana. Pogon grijanja/hlađenja vođen vremenskim prilikar Pogon hlađenja. active cooling. Active Cooling. Objašnjenje. Pogon sa smanjenom bukom. Objašnjenje. Status pogona. Vremenska faza. Vremenski program. Pogonski dnevnik. Pogonski program. Funkcije. Grijanje/hlađenje, potrošna topla voda. Objašnjenje. Podešavanja, pogon za isključivanje grijanja/ hlađenja. Podešavanja, ventilacija. Podešavanje, grijanje/hlađenje. Podešavanje, topla voda. Posebno. Preferirani krug grijanja/hlađenja. Zaštita od smrzavanja. 	26 - ma 93 - 99 - 99 - 90 - 14 - 92 - 14 -
 reducirana. Pogon grijanja/hlađenja vođen vremenskim prilikar Pogon hlađenja. active cooling. Active Cooling. Objašnjenje. Pogon sa smanjenom bukom. Objašnjenje. Status pogona. Vremenska faza. Vremenska faza. Vremenski program. Pogonski program. Funkcije. Grijanje/hlađenje, potrošna topla voda. Objašnjenje. Podešavanja, pogon za isključivanje grijanja/ hlađenja. Podešavanja, ventilacija. Podešavanje, grijanje/hlađenje. Podešavanje, topla voda. Posebno. Preferirani krug grijanja/hlađenja. Simboli. Ventilacija. Zaštita od smrzavanja. 	26 - ma 93 - 99 - 99 - 90 - 41 - 92 - 14 -

Pogon Standby1 Pogon za isključivanje	3
 – Grijanje/hlađenje prostora, topla voda6 	2
 – Isključivanje grijanja/hlađenja prostora	1
 – Isključivanje pripreme potrošne tople vode3 	8
 – Pogonski program2 	2
Pomoćni meni 1	6
Posebne izvedbe instalacije6	0
Potencijal pospješivanja efekta staklenika8	2
Potvrda dojava5	6
Povišena temperatura tople vode 3	6
Preferirani krug grijanja/hlađenja 1	7
– Podešavanje 5	2
 Pogonski program1 	8
 Temperatura prostora1 	8
Preostalo trajanje sušenja estriha5	6
Pretpodešavanje1	2
Prikaz	
 Blokada od strane distributera električne energije 6 	5
 – Opsluživanje blokirano6 	6
– Provjera filtra6	6
– Smetnja6	5
– Upozorenje6	5
– Uputa6	5
Prikazni elementi6	51
Prikaz održavanja filtara8	51
Prikaz zamjene filtara8	51
Priprema potrošne tople vode	
– Informacije5	64
– Isključivanje	8
 – Izvan vremenskog programa	8
– Jednokratno 1	4
- Komfor1	4
– Pogonski program	6
- S dodatnim elektricnim grijanjem	.0
- Status pogona	2
- Steurija energije	ა ი
- Tvornicko podesavanje	2
Vromonski program	6
Program godičnjeg odmora	2
– Prekid/brisanie 35 /	.J 8
$= \operatorname{Promien2} \qquad \qquad$	8
$= 1 \text{Kliučivanje} \qquad 33 \text{A}$	7
Promiena nonašania grijanja	., .0
Prostorija za postavljanje	1
Prostorije	
– Prehladne	3
– Pretople	4
Prošireni meni 1	8
Protočni grijač ogrjevne vode 91 10)3
– Obiašnienie)5
– Za grijanje prostora	0
– Za pripremu potrošne tople vode	0
Protokol iz Kvota	2
Proviera	-
- Napomena, dojava smetnie/upozorenia5	6
- Pogonska stanja, temperature, informacije5	64
– Pogonski dnevnik5	。 55
– Sušenje estriha5	33025 3
	26
Kazalo (nastavak)

Provjera pogonskih stanja	54
Prvo puštanje u pogon	. 12
Puštanje u pogon 12	, 62

R

Radovi održavanja	67
Rashladni pogon	14
Rashladno sredstvo	82
Razdoblje	24
Razina buke	14
Razine opsluživanja	16
Redak s informacijama	17
Reducirana temperatura prostora2	26, 99
Reducirani pogon grijanja	
– Objašnjenje	92
Registar za naknadno grijanje	97
Regulacija toplinske crpke	
- Otvaranje	15
- Rukovanje	15
Resetiranje	53
Rječnik	89
Ručni pogon (ručni pogon)	59
Rukovanje regulacijom toplinske crpke	15

S	
Savjeti	
– Komfor	13
– Ušteda energije	13
Screensaver	16, 19
Sekundarna crpka	
Sigurnosni ventil	
Simbol	
- Krug grijanja/krug hlađenja	16
Simboli	8
- Općenito	16
– Pogonski program	21
- Ventilacija	17
Sistematika rukovanja	19
Smart Grid13, 50,	100, 104
Smetnja	
- Pozivanje	57
– Prikaz.	
- Provjera/potvrda	56
- Uklanjanje	63
Sobna temp	13
Solarna instalacija	101, 103
- Informacije	54
Solarni apsorber zraka	103
Spremnik	67
Spremnik leda	103
Spremnik PTV-a	103
Stanje kod isporuke	12
Status pogona	24, 102
- Cirkulacijska crpka	
- Dodatno električno grijanje	40
- Grijanje/hlađenje	
- Međuspremnik	29
- Pogon sa smanjenom bukom	42
- Priprema potrošne tople vode	
- Ventilacija	45

Stavljanje izvan pogona	62
Strategija regulacije upotrebe vlastite struje	49
Stupanj ventilacije	97
 Privremeno povećavanje 	46
Sustav vodova	96
Sustav za ventilaciju prostora 10, 14, 4	3, 96
– Štednja energije	13
Sušenje estriha 2	2, 56

Š

÷	
Štedni pogon	13
– Grijanje	
– Simbol	16
– Ventilacija	47
– Završetak, grijanje	
 Završetak, ventilacija 	47

Т

Tekst pomoći	16
temperatura	
- Podešavanje	26
Temperatura	
- Normalna temperatura prostora	18
- Podešavanje	26
– Provjera	54
– Topla voda	36
- Ventilacija	44
Temperatura polaznog voda	102
Temperatura povratnog voda	99
Temperatura pri kojoj se osjećate ugodno	13
Temperatura prostora	13
- Normalna	99
 Podešavanje, normalna 	26
 Podešavanje, reducirana 	26
 Preferirani krug grijanja/hlađenja 	18
 Privremeno prilagođavanje 	32
 Reducirana temperatura prostora 	99
 Tvorničko podešavanje 	12
- Ventilacija	44
 Za normalni pogon grijanja 	26
 Za reducirani pogon grijanja 	26
Temperatura rasoline	55
Temperatura tople vode	
- Normalna	36
– Podešavanje	36
– Povišena	36
Temperatura vanjskog zraka	45
Temperature okružja	11
Temperaturna granice	
 Toplinske crpke rasolina/voda 	12
Temperaturne granice	
 Toplinske crpke voda/voda 	12
Tijek opsluživanja	19
Tipke	16
Tipovi toplinskih crpki	9
Toplinska crpka	
- Isključivanje	62
- Simbol	16
– Uključivanje	62
Ioplinska crpka rasolina/voda	9

Kazalo

Kazalo (nastavak)

Toplinska crpka voda/voda	10
Toplinska crpka zrak/voda	9
– Pogon sa smanjenom bukom	.14
- S odvojenom unutarnjom/vanjskom jedinicom	9
Trajanje sušenja estriha	56
Tvorničko podešavanje	12

U

Ugovor o održavanju67
Uključivanje
- Dodatno električno grijanje40
– Toplinska crpka
- Ventilacija
- Zaštita od smrzavanja62
Upotreba
Upotreba vlastite struje
- Strategija regulacije
Upozorenje
– Pozivanje
– Prikaz
- Provjera/potvrda56
Uputa
– Blokada od strane distributera električne energije 65
– Pozivanie
– Prikaz
Upute za opsluživanje16
Uređaj za ventilaciju 10, 11, 96, 97, 103
- Otvaranje
Ušteda energije (savjeti)

V

Vanjski program	23, 65
Vanjski proizvođač topline	103
Vanjsko priključivanje	23, 65
Vanjsko upravljanje	
Ventilacija	
- Bez iskorištavanja otpadne topline	44, 96
– Čišćenje	68
– Informacije	54
– Komfor	14
- Načelo funkcioniranja	96
- Podešavanje minimalne temperature	45
- Podešavanje pogonskog programa	
– Pogonski program	22
- Simboli	17
- S iskorištavanjem otpadne topline	
- Status pogona	45
– Štednja energije	13
- Temperatura prostora	44
- Tvorničko podešavanje	12
– Uključivanje	43
– Vremenske faze	
– Vremenski program	45
Ventilacija prostora	43
- Simboli	17
Ventil dovodnog zraka	96
– Čišćenje	68
Ventil odvodnog zraka	96
– Čišćenje	68

Ventil za kuhinjski odvodni zrak	69
Višak struje13,	50
Vitovent 200-C	10
– Zamjena filtra	70
Vitovent 200-W	.10
– Zamjena filtra	72
Vitovent 300-C	10
- Zamjena filtra	74
Vitovent 300-F	. 10
- Zamjena filtra	76
Vitovent 300-W	. 11
- Zamjena filtra	77
Vlažnost zraka	.97
Voda	
- Prehladna	.64
- Pretopla	.65
Vođen temperaturom prostora	92
Volumni protok zraka	.97
Vraćanje na tvornička podešavanja	53
vremenska faza	
- Pogon sa smanjenom bukom	.42
Vremenske faze	24
- Cirkulacijska crpka	38
- Dodatno električno grijanje	.40
- Grijanje/hlađenje prostora	.27
- Međuspremnik	.28
– Priprema potrošne tople vode	.36
- Ventilacija	.45
Vremenski program13, 14, 1	02
- Cirkulacijska crpka	38
- Dodatno električno grijanje	.40
- Grijanje/hlađenje prostora	.27
- Krugovi grijanja/hlađenja	.13
- Međuspremnik	29
– Podešavanje	25
– Pogon sa smanjenom bukom	.42
- Priprema potrošne tople vode	.36
– Topla voda	.14
- Ventilacija	.45
Vriieme/datum	
– Podešavanje	52
– Tvorničko podešavanie	12
Vrijeme blokade	.65
Vrste uređaja	8

Ζ

Zagrijavanje dovodnog zraka	11, 43, 97
Zaseban krug hlađenja	94
Zaštita od smrzavanja	31, 38, 62
– Pogonski program	22
- Tvorničko podešavanje	12
Završetak	
- Grijanje u štednom pogonu	33
- Intenzivni pogon	46
- Party pogon	32
- Priprema potrošne tople vode	
- Štedni pogon ventilacije	47

Vaš kontakt

Za popratna pitanja ili radove održavanja i popravaka Vaše instalacije obratite se Vašoj specijaliziranoj tvrtki. Specijalizirane tvrtke u Vašoj blizini naći ćete npr. na adresi www.viessmann.de na internetu.



Viessmann d.o.o. HRVATSKA Dr. Luje Naletilića 29 HR-10020 Zagreb Telefon:0 03 85-1-65 93-650 Telefax:0 03 85-1-65 46-793 www.viessmann.com